

Obsah

Úvod	11
Stručné informace o vozidle	12
Provedení karoserie	12
Identifikační štítky a údaje	12
Datový štítek tlaku pneumatik	13
Celkový pohled na palubní desku	14
Modely vyráběné do roku 1990	14
Modely vyráběné od roku 1990	15
Obsluha vozidla	16
Klíče	16
Dálkové ovládání centrálního zamykání	16
Výměna baterie a žárovky v klíči	17
Dveře	17
Dětská pojistka	18
Výklopná zád'	18
Kapota motoru	19
Centrální zamykání*	20
Výklopná zád'	21
Otevírání víčka palivové nádrže	21
Nouzové otevírání víčka palivové nádrže	21
Okna	21
Mechanické ovládání	21
Elektrické ovládání*	22
Zpětná zrcátka	23
Konvexní a širokouhlá (asférická) zrcátka	23
Vnitřní zpětné zrcátko	23
Mechanicky nastavitelná vnější zrcátka	24
Vyhřívání zrcátek*	24
Bezpečnostní pásy	24
Třibodové bezpečnostní pásy	25
Připnutí bezpečnostních pásů	25
Pánevní pás	26
Všeobecné pokyny	26
Přední sedadla	27
Zadní sedadla a zavazadlový prostor	28
Sklopení zadního sedadla	28
Zpětné sklopení zadního sedadla	28

Opěrky hlavy	28
Nastavení výšky	29
Demontáž a montáž	29
Polička nad zavazadlovým prostorem	29
Nakládání zavazadlového prostoru	30
Střešní nosič zavazadel	30
Pedály	31
Ruční brzda	31
Řadící páka	32
Zařazení zpátečky	33
Zařazení 5. rychlostního stupně	33
Automatická převodovka*	34
Kick - down	36
Pokyny k jízdě s automatickou převodovkou	36
Startování motoru	36
Volba jízdního režimu	36
Rozjezd	37
Zastavení	37
Parkování	37
Roztlačování	37
Vlečení	37
Spínací skříňka	37
Startování motoru	39
Všeobecné pokyny	39
Zážehové motory s karburátorem	40
Zážehové motory se vstřikováním paliva	41
Vznětové motory	41
Vypínání motoru	42
Kontrolky na přístrojové desce	43
Ukazatele	48
Tachometr	48
Celkové a denní počítadlo kilometrů	49
Otáčkoměr	49
Hodiny	50
Analogové (ručičkové) hodiny	50
Digitální hodiny	50
Nastavení hodin s přesností na jednu sekundu	51
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	51
Ukazatel stavu paliva	52
Ukazatel teploty oleje*	52

Spínače	53
Výstražná světla	53
Vyhřívání zadního skla	53
Přední mlhová světla*	54
Zadní mlhová světla	54
Regulace sklonu světlometů*	55
Regulace osvětlení přístrojové desky	56
Vícefunkční přepínač směrových parkovacích, tlumených a dálkových světél	56
Obrysová, tlumená a dálková světla	56
Přepínání dálkových a tlumených světél	57
Směrová světla	58
Světelná houkačka	58
Zvuková houkačka	58
Stírače (volantový přepínač) a ostřikovače	59
Stírače a ostřikovače u modelů vyráběných do roku 1990	59
Přední stírače a ostřikovače	59
Zadní stírač a ostřikovač*	60
Stírače a ostřikovače u modelů vyráběných od roku 1990	61
Přední stírače a ostřikovače	61
Zadní stírač a ostřikovač	62
Ostřikovače světlometů*	62
Vytápění a větrání	63
Ovládací prvky	63
Otočný přepínač A - ventilátor a vypínání přívodu vzduchu	63
Otočný přepínač B - rozvod vzduchu	64
Otočný přepínač C- regulace teploty	64
Ovládací prvky u modelů s klimatizací*	65
Otočný přepínač A - rozvod vzduchu	65
Otočný přepínač B - ventilátor a vypínání přívodu vzduchu	66
Otočný přepínač C- regulace teploty	66
Spínač 1 - klimatizace*	66
Větrací otvory (přívod vzduchu)	66
Rozmrazování čelního skla a bočních skel	66
Odmližování čelního skla a bočních skel	67
Nejrychlejší vyhřátí vozidla	67
Pohodlné vytápění vozidla	67
Větrání	67
Střešní okno*	68
Sluneční clony	68
Pojistková skříňka	69
Přihrádky	69

Vnitřní osvětlení	70
1 - Bodové světlo	70
2 - Stropní světlo	70
Osvětlení zamykatelné přihrádky*	70
Osvětlení zavazadlového prostoru*	70
Popelník	71
Pokyny k jízdě	72
Prvních 1500 km	72
Od 1 000 do 1 500 km	72
Po záběhu	73
Bezpečná jízda	73
Ekologická a hospodárná jízda	75
Provoz vozidla	76
Péče o vozidlo	76
Mytí vozidla	76
Péče o lak	78
Čištění oken	79
Péče o plastické díly	79
Péče o gumová těsnění	79
Čištění bezpečnostních pásů	79
Péče o čalounění	80
Péče o disky kol z lehkých kovů	81
Čištění a konzervace motorového prostoru	81
Konzervace spodku vozidla	81
Pohonné hmoty	82
Zážehové motory s katalyzátorem	82
Zážehové motory bez katalyzátoru	82
Vznětové motory	83
Čerpání pohonných hmot	84
Motorový prostor	85
Motorový olej	85
Viskozita a klasifikace oleje	85
Kontrola stavu oleje	89
Doplňování oleje	90
Výměna oleje	90
Zážehové motory	90
Vznětové motory	90
Převodový olej	91
Viskozita a výkonnostní klasifikace	91
Manuální převodovka	91
Automatická převodovka	91

Kontrola stavu oleje	92
Manuální převodovka	92
Automatická převodovka	92
Výměna oleje	92
Manuální převodovka	92
Automatická převodovka	92
Posilovač řízení*	93
Vzduchový filtr	94
Palivový filtr	94
Chladicí systém	94
Kontrola stavu chladicí kapaliny	95
Únik chladicí kapaliny	95
Doplnění chladicí kapaliny	96
Zimní provoz	97
Ventilátor u chladiče	97
Brzdová soustava	97
Nádržka brzdové kapaliny	98
Kontrola stavu brzdové kapaliny	98
Výměna brzdové kapaliny	99
Baterie	99
Kontrola stavu elektrolytu	100
Rozvodový řemen	100
Klínový řemen alternátoru, kompresoru klimatizace a posilovače řízení	101
Zapalovací svíčky	101
Ostřikovače	101
Nádržka ostřikovačů	101
Plnění nádržky ostřikovačů	102
Nastavení trysek ostřikovačů	102
Stírače	103
Výměna stíracích lišt	103
Výjmutí	103
Upevnění	103
Kola a pneumatiky	104
Tlak v pneumatikách	104
Vývážení kol	104
Záměna kol	104
Výměna kol a pneumatik	105
Typové označení pneumatik	105
Rychlostní kategorie pneumatik	106
Sněhové řetězy	106
Příslušenství, úpravy a výměny dílů	106

Svépomoc	107
Lékárnička a varovný trojúhelník	107
Sada náradí	107
Rezervní kolo	107
Výměna kola	107
Pojistky	108
Výměna pojistek	108
Přídavné pojistky v pojistkové skříňce pod kapotou motoru	109
Tabulka pojistek	110
Kontrola a výměna zapalovacích svíček	110
Výměna žárovek	112
Výměna žárovky hlavního světlometu	112
Výměna žárovky předního mlhového světla	113
Výměna žárovky předního obrysového světla	114
Výměna žárovky předního směrového světla	114
Výměna žárovek zadní skupinové svítlny	115
Výměna žárovky stropního osvětlení interiéru	116
Výměna žárovky osvětlení zavazadlového prostoru*	116
Výměna žárovky osvětlení SPZ	116
Seřízení světlometů	117
Montáž autorádia	117
Nouzové startování motoru	117
Postup propojení baterií mezi dvěma vozidly	118
Vlečení a roztahování	119
Všeobecná upozornění	119
Vlečení	120
Roztahování	120
Vlečení vozidel s automatickou převodovkou	120
Technické údaje	121
Karoserie	121
Motor	121
Spotřeba paliva	124
Jízdní výkony	125
Zapalovací svíčky	126
Kola a pneumatiky	127
Tlak pneumatik	128
Hmotnosti	128
Rozměry	130
Provozní náplně	130
Adresy servisů a prodejen Peugeot	132