

Obsah

Motor	11
Identifikace vozidla	12
Nejdůležitější údaje o motoru	13
Motor – demontáž a montáž	14
Ozubený řemen – povolení a napnutí	18
Ozubený řemen – demontáž a montáž	19
Kryt hlavy válců – demontáž a montáž	20
Hlava válců – demontáž a montáž	21
Vačkový hřidel / Pohon ventilů	23
Vačkový hřidel – demontáž a montáž	24
Ventily – demontáž a montáž	25
Výměna těsnění dříků ventilů	25
Ozubený řemen – demontáž a montáž	27
Hlava válců – demontáž a montáž	29
Motory OHC s obsahem od 1,4 l	32
Ozubený řemen – povolení a napnutí	33
Ozubený řemen – demontáž a montáž	34
Kryt hlavy válců – demontáž a montáž	35
Skříň vačkového hřidele – demontáž a montáž	36
Hlava válců – demontáž a montáž	37
Kontrola a seřízení vůle ventilů	40
Klinový řemen – výměna a napnutí	43
Kontrola napnutí klinového řemenu	45
Tabulka poruch motoru	46
Mazání motoru	47
Oběh oleje	48
Kontrola tlaku oleje	48
Olejová vana – demontáž a montáž	49
Olejové čerpadlo – demontáž a montáž	50
Tabulka poruch oběhu oleje	51
Chlazení motoru	52
Chladicí kapalina – vypouštění a plnění	53
Chladicí kapalina	55
Termostat – demontáž a montáž	55
Termospínač ventilátoru – kontrola	56
Motor ventilátoru – demontáž a montáž	57
Chladič – demontáž a montáž	57
Chladicí systém – kontrola	58
Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž	58
Tabulka poruch chladicí soustavy	61
Zapalování / zapalovací svíčky	62
Bezpečnostní opatření pro práce na elektronických zapalováních	63
Kontrola zapalovacích kabelů	63
Kontrola zapalovací cívky	64
Snímač HÚ a počtu volnoběžných otáček – demontáž a montáž / kontrola	65
Snímač detonačního spalování – demontáž a montáž	65
Zapalovací svíčky	66
Zapalovací svíčky pro vozidla PUNTO	66
Zapalovací svíčky – demontáž a montáž	67
Palivová soustava	68
Pravidla čistoty při práci na palivovém systému	68
Dodávka paliva	69
Snímač množství paliva / palivové čerpadlo – demontáž a montáž	69
Relé / pojistky vstřikovacího zařízení – demontáž a montáž	70
Připojení / seřízení táhla akcelerátoru	71
Vzduchový filtr – demontáž a montáž	72
Systém nasávání vzduchu u vozidla	73
Vstřikovací zařízení u zážehových motorů	74
Bezpečnostní pokyny a pravidla čistoty	75
Vstřikovací jednotka	77
Snímač teploty – kontrola / demontáž a montáž	77
Těleso škrťicí klapky	79
Kontrola vstřikovacích ventilů	79
Vstřikovací ventily / regulátor tlaku paliva – demontáž a montáž	79
Snímač množství vzduchu – demontáž a montáž	81
Regulátor volnoběžných otáček – demontáž a montáž	81
Seřízení fázového snímače vstřikování	82
Lambda sonda – demontáž a montáž / kontrola	83
Vratný systém odvzdušnění palivové nádrže	84
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení zážehového motoru	85
Vstřikovací zařízení vznětových motorů	86
Princip vznětového motoru	86
Systém recirkulace spalin (EGR)	86
Ozubený řemen – demontáž a montáž / seřízení ventilového rozvodu motoru	87
Kontrola a seřízení počátku vstřiku vstřikovacího čerpadla	90
Kontrola a seřízení volnoběžných otáček / maximálních otáček	91
Odvzdušnění palivové soustavy	92
Kontrola / výměna elektromagnetického přerušovacího ventilu	92
Vstřikovací trysky – demontáž a montáž	92
Předzřavení vznětových motorů	94
Žhavicí svíčky – demontáž a montáž	94
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	96

Výfuková soustava	97
Funkce katalyzátoru	98
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	99
Turbodmychadlo	99
Výfuková soustava / katalyzátor – demontáž a montáž	100
Zadní výfukové potrubí – výměna	101
 Spojka	 102
Spojka – demontáž, montáž a kontrola	103
Táhlo spojky – výměna	104
Spojka – seřízení	105
Vysouvací ložisko – demontáž a montáž	105
Tabulka poruch spojky	106
 Převodovka / automatická převodovka	 107
Manuální převodovka – demontáž a montáž	107
Automatická převodovka	110
Řazení	111
 Přední náprava	 112
Tlumič pérování – demontáž a montáž	113
Rozebrání tlumiče pérování / teleskopický tlumič / vinutá pružina – demontáž a montáž	114
Teleskopický tlumič - kontrola a sešrotování	115
Stabilizátor – demontáž a montáž	116
Příčné rameno – demontáž a montáž	116
Kloubový hřídel	118
Kloubový hřídel – demontáž a montáž	119
Rozebrání kloubového hřidele	120
Vedlejší hřídel – demontáž a montáž	122
Ložisko předního kola	122
 Zadní náprava	 123
Zadní teleskopický tlumič – demontáž a montáž	124
Zadní vinutá pružina – demontáž a montáž	124
Náboj kola / ložisko kola – demontáž a montáž	125
 Řízení	 127
Volant – demontáž a montáž	129
Hlava čepu řídící tyče – demontáž a montáž	130
Řídící tyč – demontáž a montáž	131
Pryžová manžeta řízení – demontáž a montáž	131
Čerpadlo posilovače řízení – demontáž a montáž	132
Odvzdušnění posilovače řízení	133
 Geometrie vozidla	 134
 Brzdy	 135
Technická data brzdové soustavy	136
Přední brzdové segmenty – demontáž a montáž	137
Zadní brzdové segmenty – demontáž a montáž	139
Kontrola tloušťky brzdového kotouče	141
Brzdový kotouč – demontáž a montáž	142
Brzdový buben a brzdové čelisti zadního kola – demontáž a montáž	143
Brzdový váleček kola – demontáž a montáž	146
Oprava brzdového válečku kola	146
Brzdová kapalina	147
Odvzdušnění brzdové soustavy	147
Brzdové potrubí / brzdové hadičky – demontáž a montáž	149
Seřízení a výměna zátěžového regulátoru	150
Kontrola posilovače brzd	150
Ruční brzda – kontrola a seřízení	151
Spínač brzdových světel – výměna	151
Antiblokovací systém (ABS)	152
Tabulka poruch brzd	153
 Kola a pneumatiky	 156
Rozměry kol a pneumatik, tlak v pneumatikách	156
Označení pneumatik a ráfků	157
Výměna a vyvážení kol	157
Péče o pneumatiky	158
Sněhové řetězy	158
Rezervní kolo	158
Nesprávně opotřebené pneumatiky	159
Odstranění chvění přední části vozidla	159
Tabulka poruch pneumatik	161
 Karosérie	 162
Přední nárazník – demontáž a montáž	163
Zadní nárazník – demontáž a montáž	163
Blatník – demontáž a montáž	164
Kapota motoru – demontáž a montáž / výměna a ustavení	166
Čalounění dveří – demontáž a montáž	167
Zámek dveří – demontáž a montáž	168
Vnitřní klika dveří – demontáž a montáž	169
Vnější klika dveří – demontáž a montáž	169
Vložka zámku – demontáž a montáž	170
Okno dveří – demontáž a montáž	170
Okenní spouštěč – demontáž a montáž	171
Přední dveře – demontáž a montáž	172
Uzamykaci čep zámku dveří – seřízení	173
Čelní okno / zadní okno – vlepování	173
Vnější zrcátko – demontáž a montáž	173
Zadní dveře – demontáž a montáž	174
Seřízení zadních dveří	175
Přední sedadlo – demontáž a montáž	176
Zadní sedačka – demontáž a montáž	176
Střední konzola – demontáž a montáž	177
Centrální zamykání	179
 Lakování	 180
Oprava poškozených míst od kamenů	180
Vyklepávání karosérie / opravy děr po korozi	181
Příprava k lakování	181
 Oteplení	 184
Ovládací panel – demontáž a montáž	185
Ovládací táhla oteplení – demontáž a montáž	185

Motor ventilátoru – demontáž a montáž	187
Předřadný odpor ventilátoru topení – demontáž a montáž	187
Pylový filtr – demontáž a montáž	188
Funkce klimatizace	189
Tabulka poruch topení	190
Elektrická instalace	191
Měřicí přístroje	191
Technika měření	192
Dodatečná montáž elektrického příslušenství .	193
Hledání poruch v elektrické instalaci	194
Kontrola průchodnosti spínače	195
Relé – kontrola	195
Motor stíračů – kontrola	196
Směrová světla – kontrola	196
Brzdová světla – kontrola	197
Vyhřívání zadního okna – kontrola	197
Houkačka – demontáž a montáž	197
Varovné zařízení proti krádeži	198
Pojistky – výměna	200
Rozložení pojistek a relé	201
Baterie – demontáž a montáž	203
Pokyny k bezúdržbové baterii	203
Baterie – nabíjení	204
Baterie – kontrola	204
Baterie se samovolně vybijejí	205
Tabulka poruch baterie	206
Alternátor	207
Bezpečnostní pokyny při práci s alternátorem .	207
Alternátor – kontrola dobíjecího napětí	207
Alternátor – demontáž a montáž	207
Sběrné uhlíky / napěťový regulátor alternátoru – výměna	209
Magnetický spínač – kontrola / demontáž a montáž	210
Tabulka poruch alternátoru	210
Spouštěč	210
Spouštěč – demontáž a montáž	211
Tabulka poruch spouštěče	212
Soustava osvětlení	213
Tabulka žárovek	213
Žárovky – výměna	213
Světlomety – demontáž a montáž	217
Seřízení světlometů	218
Mlhové světlomety – demontáž a montáž	218
Přístroje	219
Přístrojová deska / kontrolky – demontáž a montáž	219
Přístroje – demontáž a montáž	220
Volantový spínač – demontáž a montáž	220
Zámek zapalování – demontáž a montáž	221
Rádio – demontáž a montáž	221
Anténa – demontáž a montáž	222
Stírače	223
Stirací guma předních stíračů – výměna	223
Raménko stírače / stírací guma zadního stírače – výměna	224
Trysky ostříkovačů – seřízení	224
Přední stírače	225
Motor předních stíračů – demontáž a montáž .	225
Motor zadního stírače – demontáž a montáž .	226
Nádržka ostříkovačů / čerpadlo ostříkovačů – demontáž a montáž	227
Tabulka poruch stíracích gum	228
Péče o vozidlo	229
Mytí vozidla	229
Péče o lak	229
Ochrana spodku vozidla / konzervace dutin .	230
Péče o polstrování	230
Pomocné startování motoru / Odtahování vozidla	231
Pomocné startování motoru	231
Odtahování vozidla	232
Zdvihání vozidla / Náradí	233
Náradí	234
Plán údržby vozidla FIAT PUNTO	235
Údržba vozidla	237
Motor a výfuková soustava	237
Výměna motorového oleje	237
Zjištění důvodu úbytku oleje	238
Kontrola stavu motorového oleje	239
Kontrola stavu chladicí kapaliny	239
Chladicí systém - optická kontrola	239
Kontrola nemrznoucí kapaliny	239
Výle ventilů - kontrola a seřízení	240
Zapalovací svíčky, zapalovací kabely - výměna/kon- trola	240
Vzduchový filtr - výměna	241
Palivový filtr - odvodnění, výměna	241
Ozubený řemen - výměna	241
Klinový řemen - výměna	242
dotažení šroubů kolena sacího potrubí	242
Optická kontrola výfukového potrubí	242
Spojka/převodovka/pohon nápravy	243
Seřízení výle spojky	243
Kontrola pryzových manžet kloubových hřídelů .	243
Optická kontrola těsnosti	243
Manuální převodovka - kontrola stavu oleje/ výměna oleje	243
Automatická převodovka - kontrola stavu oleje/výmě- na oleje	244
Brzdy/pneumatiky/kola	244
Kontrola stavu brzdové kapaliny/kontrola signalizace stavu brzdové kapaliny	244

Kontrola tloušťky brzdového obložení	245
Optická kontrola brzdových potrubí	245
Výměna brzdové kapaliny	246
Kontrola profilu běhounu	246
Kontrola huštění pneumatik	246
Kontrola ventilu pneumatiky	246
Řízení/přední náprava	246
Ochranné manžety řídicích tyčí a kloubů nápravy	246
Vůle kulových kloubů - kontrola	247
Ochranné průjazové manžety řízení - kontrola . .	247
Vůle řízení – kontrola	247
Olej pro posilovač řízení - kontrola	247
Elektrická zařízení	248
Kontrola baterie	248
Karosérie/vybavení interiéru	248
Optická kontrola všech bezpečnostních pásů . .	248
Optická kontrola stavu spodku karoserie/karoserie	248
Mazání zámků	248
Výměna vložky pylového filtru	248
Schémata zapojení	249
Ukostřovací body ve vozidle FIAT PUNTO	250
Legenda pro všechna schémata zapojení	251
Kódy barev kabelů	253
Schémata zapojení	254