

Obsah

Ford Focus	11
Označení vozidla	12
Technická data motoru	13
Údržba vozidla	14
Plán údržby	14
Údržbářské práce	16
Motor a výfuková soustava	16
Kontrola stavu motorového oleje	16
Optická kontrola těsnosti	17
Výměna motorového oleje/ olejového filtru	18
Výměna palivového filtru	20
Kontrola stavu chladicí kapaliny	22
Kontrola koncentrace nemrznoucí chladicí směsi	22
Kontrola drážkovaného klínového řemenu	23
Výměna vložky vzduchového filtru	24
Výměna zapalovacích svíček	24
Optická kontrola výfukové soustavy	25
Převodovka/hnací hřidele kol/spojka	26
Kontrola manžet hnacích hřidelů kol	26
Optická kontrola těsnosti převodovky	26
Přední náprava/řízení	28
Kontrola manžet převodky řízení	28
Kontrola prachovek kulových čepů	28
Kontrola stavu oleje pro posilovač řízení	29
Brzdy/pneumatiky/ráfky	30
Optická kontrola brzdových vedení	30
Kontrola stavu brzdové kapaliny	31
Kontrola tloušťky brzdových obložení	31
Kontrola ruční brzdy	32
Výměna brzdové kapaliny	33
Kontrola tlaku v pneumatikách	35
Kontrola upevnění kol	35
Kontrola ventilu pneumatiky	35
Kontrola vzorku pneumatik	36
Karoserie/vybavení interiéru/topení	37
Optická kontrola bezpečnostních pásů	37
Mazání omezovačů a závěsů dveří, mazání zámku ...	37
Optická kontrola spodku vozidla a karoserie	37
Výměna vložky pylového filtru	38
Elektrická instalace	39
Kontrola elektrických spotřebičů	39
Kontrola stíracích gum stíračů	39
Čištění pólů baterie	39
Péče o vozidlo	41
Mytí vozidla	41
Péče o lak	41
Nástřik spodku vozidla/konzervace dutin	42
Péče o polstrovaní	42
Oprava poškození laku	42
Nářadí	44
Nouzové startování motoru	45
Vlečení vozidla	46
Elektrická instalace	47
Měřicí přístroje	47
Technika měření	48
Dodatečná montáž elektrického příslušenství	49
Hledání závad v elektrické instalaci	50
Kontrola průchodnosti spinače	51
Relé - kontrola	51
Motor stíračů - kontrola	52
Výměna baterií dálkového ovládání v klíči zapalování	52
Immobilizér	53
Vyhřívání zadního okna - kontrola	54
Brzdová světla - kontrola	54
Klakson - demontáž a montáž	54
Výměna pojistek	55
Osazení pojistek a relé	56
Baterie - demontáž a montáž	58
Programování řídící jednotky stahování oken/řídící jednotky motoru	59
Kontrola baterie	60
Nabíjení baterie	61
Skladování baterie	62
Samovolné vybíjení baterie	63
Tabulka poruch baterie	64
Kontrola dobíjení	65
Alternátor - demontáž a montáž	65
Tabulka poruch alternátoru	68
Startér - demontáž a montáž	68
Magnetický spínač startéru - kontrola/demontáž a montáž	70
Tabulka poruch startéru	71
Stírače	72
Stírací gumi - výměna	72
Nastavení raménka stírače - kontrola/seřízení	73
Trysky ostříkovačů - demontáž a montáž	73
Trysky ostříkovačů - seřízení	74
Raménka stíračů - demontáž a montáž	74
Motor předních stíračů - demontáž a montáž	75
Motor zadního stírače - demontáž a montáž	76
Nádržka ostříkovačů - demontáž a montáž	77
Čerpadlo ostříkovačů - demontáž a montáž	78
Tabulka poruch stíracích gum	78
Čerpadlo ostříkovačů světlometů	78
Osvětlení	79
Žárovky vnějšího osvětlení - výměna	79
Žárovky vnitřního osvětlení - výměna	84
Světlomet - demontáž a montáž	85
Seřízení světlometů	86
Přístrojová deska	87
Celkový pohled	87
Přístrojová deska - demontáž a montáž	88
Obložení sloupku volantu - demontáž a montáž	89
Volantový přepínač - demontáž a montáž	90
Spínač světel - demontáž a montáž	90

Hodiny - demontáž a montáž	91
Spínač zámku výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	92
Spínač výstražných světel - demontáž a montáž ...	92
Rádio - demontáž a montáž	93
CD měnič - demontáž a montáž	93
Reproduktory - demontáž a montáž	94
Topení/klimatizace	95
Ovládací panel topení/větrání - demontáž a montáž ...	96
Motor ventilátoru topení/větrání - demontáž a montáž	97
Servomotor cirkulační klapky - demontáž a montáž ..	97
Ovládací táhla topení - demontáž a montáž	98
Větrací trysky - demontáž a montáž	99
Klimatizace	100
Tabulka poruch topení	101
Přední náprava	102
Tlumič pěrování - demontáž a montáž	103
Tlumič pěrování - rozebrání a sestavení	105
Teleskopický tlumič - kontrola	106
Rejdový čep kola - demontáž a montáž	107
Hnací hřídele kol	110
Hnací hřídel kola - demontáž a montáž	111
Spojovací hřídel - demontáž a montáž	114
Zadní náprava	117
Teleskopický tlumič pěrování - demontáž a montáž	118
Čep kola - demontáž a montáž	119
Náboj kola - demontáž a montáž	120
Ráfky a pneumatiky	122
Plnicí tlak pneumatik	122
Sněhové řetězy	123
Výměna kol	123
Označení pneumatik a ráfků/výrobní datum pneumatik	125
Vyvážení kol	125
Péče o pneumatiky	126
Abnormální opotřebení pneumatik	126
Zvedání vozidla	127
Řízení	128
Bezpečnostní pokyny k airbagu	128
Posilovač řízení	130
Airbag ve volantu - demontáž a montáž	131
Volant - demontáž a montáž	132
Převodka řízení/manžety/řídicí tyče	133
Čep řídicí tyče - demontáž a montáž	133
Manžety převodky řízení - demontáž a montáž ...	134
Posilovač řízení - odvzdušnění	135
Brzdy	137
Technická data brzdové soustavy	139
Přední kotoučová brzda	139
Přední brzdové destičky - demontáž a montáž ...	140
Přední brzdový třmen - demontáž a montáž	143
Přední brzdový kotouč - demontáž a montáž	144
Zadní kotoučové brzdy	145
Zadní brzdové destičky - demontáž a montáž	145
Zadní brzdový třmen - demontáž a montáž	147
Zadní brzdový kotouč - demontáž a montáž	148
Kontrola tloušťky brzdových kotoučů	149
Táhla a ovládání ruční brzdy	150
Táhla ruční brzdy - demontáž a montáž	150
Ruční brzda - seřízení	153
Zacházení s brzdovou kapalinou	155
Odvzdušnění brzdové soustavy	155
Brzdové hadičky - demontáž a montáž	157
Spínač brzdových světel - demontáž a montáž ...	158
Tabulka poruch brzd	159
Motor	161
Zážehové motory 1.4/1.6	161
Rozvodový řemen - demontáž a montáž	161
Víko hlavy válců - demontáž a montáž	165
Vačkové hřídele - demontáž a montáž	166
Hlava válců - demontáž a montáž/těsnění hlavy válců - výměna	168
Zážehové motory 1.8/2.0	172
Rozvodový řemen - demontáž a montáž	172
Hlava válců - demontáž a montáž/těsnění hlavy válců - výměna	175
Diesel 1.8	179
Rozvodový řemen - demontáž a montáž	179
Hlava válců - demontáž a montáž/těsnění hlavy válců - výměna	182
Spodní obložení motorového prostoru/obložení chladíče - demontáž a montáž	185
Vůle ventilů - kontrola/seřízení	186
Kompresní tlak - kontrola	189
Drážkovaný klínový řemen - demontáž a montáž/ napnutí	190
Tabulka poruch motoru	192
Mazání motoru	193
Cirkulace oleje v motoru	194
Tlak oleje - kontrola	195
Olejová vana - demontáž a montáž	195
Tabulka poruch mazání motoru	198
Chlazení motoru	199
Oběh chladicí kapaliny	199
Nemrznoucí chladicí směs	200
Výměna chladicí kapaliny	200
Termostat - demontáž a montáž	201
Termostat - kontrola	202
Chladič - demontáž a montáž	203
Ventilátor u chladíče - demontáž a montáž	203
Čerpadlo chladicí kapaliny - demontáž a montáž ..	204
Tabulka poruch chladicího systému	206
Palivová soustava	207
Úsporný styl jízdy	207
Bezpečnostní zásady a zásady čistoty pro práci s palivovou soustavou	207
Odbourání přetlaku z palivové soustavy	208
Palivová vedení - rozpojení a spojení	208
Jistič palivového čerpadla - zapnutí	209

Relé palivového čerpadla - kontrola/demontáž a montáž	209
Palivové čerpadlo/palivoměr - demontáž a montáž	210
Palivová nádrž - demontáž a montáž	211
Vzduchový filtr - demontáž a montáž	213
Hadice sání vzduchu - demontáž a montáž	213
Táhlo plynu - demontáž a montáž	214
Vstřikovací zařízení/zapalování/žhavení	215
Vstřikovací zařízení zážehových motorů/zapalování	215
Bezpečnostní zásady pro práci se vstřikovacím systémem/řídicím systémem motoru	215
Funkce vstřikovacího/řídícího systému zážehových motorů	217
Zapalování	218
Zapalovací svíčky	218
Zapalování a vstřikování - kontrola	219
Zapalovací modul - demontáž a montáž	219
Volnoběžné otáčky/předstih/obsah CO	219
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	220
Vstřikovací zařízení vznětových motorů	221
Princip vznětového motoru	221
Palivová soustava – odvzdušnění	222
Žhavení - kontrola/žhavicí svíčky - demontáž a montáž	223
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení vznětových motorů	225
Výfuková soustava	226
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	226
Turbodmychadlo	227
Uspořádání výfukové soustavy	228
Pokyny pro demontáž a montáž výfuku	229
Kontrola těsnosti výfukové soustavy	229
Katalyzátor - demontáž a montáž	230
Střední tlumič výfuku - demontáž a montáž	233
Koncový tlumič - demontáž a montáž	234
Spojka	235
Hydraulický ovládací systém spojky	236
Spojka - demontáž a montáž/kontrola	236
Ovládání spojky - odvzdušnění	238
Vysouvací ložisko spojky/pracovní hydraulický válec - demontáž a montáž/kontrola	240
Tabulka poruch spojky	242
Převodovka/řazení	243
Manuální převodovka - demontáž a montáž	243
Řazení	246
Seřízení řazení	247
Automatická převodovka	249
Vybavení interiéru	250
Důležitá upozornění	250
Vnitřní zpětné zrcátko - demontáž a montáž	250
Středová konzola palubní desky - demontáž a montáž	251
Příruční skříňka - demontáž a montáž	252
Obložení prostoru pro nohy - demont. a mont.	253
Madla nade dveřmi - demontáž a montáž	254
Zadní boční obložení - demontáž a montáž	254
Obložení zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	255
Držáky poličky za zadními sedadly - demontáž a montáž	255
Obložení výrezu výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	256
Pyrotechnické napínáky bezpečnostních pásů ..	256
Bezpečnostní pokyny pro práci s napínáky bezpečnostních pásů	256
Přední sedadla - demontáž a montáž	257
Zadní sedačka - demontáž a montáž	258
Opěradlo zadní sedačky - demontáž a montáž	258
Karoserie	259
Přední nárazník - demontáž a montáž	260
Zadní nárazník - demontáž a montáž	261
Mřížka chladiče - demontáž a montáž	263
Mřížka pod čelním sklem - demontáž a montáž ...	264
Výplň blatníků - demontáž a montáž	264
Přední blatník - demontáž a montáž	265
Kapota motoru - demontáž a montáž	267
Seřízení kapoty motoru	267
Zámek kapoty motoru - demontáž a montáž	268
Výklopna zád/víko zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	269
Seřízení výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru	270
Zámek výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	271
Vnitřní obložení výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru - demontáž a montáž	272
Dveře - demontáž a montáž	272
Vnitřní obložení dveří - demontáž a montáž	273
Vnější klika dveří - demontáž a montáž	275
Zámek dveří - demontáž a montáž	276
Okno dveří - demontáž a montáž	277
Těsnění skla předních dveří - demontáž a montáž	279
Servomotor/stahovací mechanismus okna dveří - demontáž a montáž	280
Vnější zpětné zrcátko - demontáž a montáž	281
Schémata zapojení	282
Práce se schématy zapojení	282
Návod k použití schémat zapojení	283
Přístrojový panel	284
Centrální zamykání	285
Motor ZETEC-E bez klimatizace, do 8/2000	287
Motor ZETEC SE s klimatizací	289
Klimatizace, modely do 5/1999	290
Parkovací světla	291
Mlhová světla, modely od 1/2000	292
ENDURA DI	293