

Obsah

Motor 11

- Identifikace vozidla a motoru 12
- Rozepsání identifikačního čísla vozidla 12

Přehled motorů a jejich technické údaje . . . 13

- Motor — demontáž a montáž 15
- Čtyřválcový zážehový motor 15
- Spodní kryt motorového prostoru — demontáž a montáž 19
- Ozubený řemen — demontáž a montáž/napnutí . . 19
- Čtyřválcový zážehový motor 19
- Vačkový hřídel/ventilový rozvod 22
- Vačkový hřídel — demontáž a montáž 22
- Utahovací moment upevňovacího šroubu kola vačkového hřídele 23
- Vačkový hřídel — demontáž a montáž 23
- Zážehový motor 1,8 l 23
- Utahovací moment upevňovacího šroubu kola vačkového hřídele 25
- Hlava válců/sběrné výfukové potrubí/sběrné sací potrubí 26
- Hlava válců — demontáž a montáž 26
- Pohon ozubeným řemenem 31
- Ozubený řemen — demontáž a montáž/napnutí . . 31
- Hlava válců — demontáž a montáž 34
- Pohon ozubeným řemenem 39
- Ozubený řemen — demontáž a montáž/napnutí . . 40
- Seřizovací pravítko pro vačkový hřídel 41
- Poloautomatická napínací kladka ozubeného řemenu — kontrola 42
- Ozubený řemen — demontáž a montáž/napnutí . . 42
- Hlava válců — demontáž a montáž 45
- Těsnění dřívků ventilů — výměna 46
- Hydraulická zdvihátka — kontrola 47
- Kompresní tlak — kontrola 48
- Drážkový/klínový řemen — kontrola/demontáž a montáž/napnutí 49

Tabulka poruch motoru 53

Mazání motoru 54

- Rozsah použitelnosti olejů/viskozitní třídy 54
- Specifikace motorových olejů 54
- Vhodný motorový olej pro modely Audi A4 55
- Dynamická kontrola tlaku oleje 55
- Olejová vana — demontáž a montáž/výměna těsnění 56
- Olejová vana/olejové čerpadlo/olejový filtr 57
- Vypouštěcí šroub — utahovací momenty 57
- Šestiválcový zážehový motor, dvouventil 58
- Tlak oleje a spínač tlaku — kontrola 58

Tabulka poruch mazání motoru 59

Chlazení motoru 60

- Oběh chladicí kapaliny 60
- Nemrzoucí chladicí směs 62
- Mrazuvzdornost 62
- Chladicí kapalina — výměna 62
- Čerpadlo chladicí kapaliny/termostat 64
- Termostat — demontáž a montáž/kontrola 65
- Čerpadlo chladicí kapaliny — demontáž a montáž . . 66
- Chladič — demontáž a montáž 67
- Termospínač přídavného elektrického ventilátoru — kontrola 67
- Ventilátor chladiče — kontrola 68
- Chladicí systém — kontrola 68

Tabulka poruch chladicího systému 68

Zapalování/zapalovací svíčky 69

- Funkce zapalování 70
- Bezpečnostní pokyny pro práci s elektronickým zapalováním 70
- Rozdělovač zapalování — demontáž a montáž . . . 71
- Předstih — kontrola/seřízení 72
- Systém zapalování/zapalovací cívka — kontrola . . 73
- Zapalovací cívky — kontrola 75
- Snímač otáček motoru — kontrola 76
- Zapalovací svíčky — demontáž a montáž 77
- Zapalovací svíčky pro motory v modelech Audi A4 78

Tabulka poruch zapalování 79

Palivová soustava 80

- Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou 80
- Dálkové ovládání palivového čerpadla — zhotovení a připojení 80
- Palivové čerpadlo — kontrola 81
- Kontrola výkonu palivového čerpadla 81
- Relé palivového čerpadla — kontrola 82
- Palivové čerpadlo/snímač hladiny paliva — demontáž a montáž 82
- Ovládání táhla plynu 85
- Táhlo plynu — seřízení 85
- Palivový filtr/připojení hadic 86
- Bezpečnostní opatření při práci s elektronickým vstřikovacím systémem 87

Vstřikování benzínu 87

- Řídicí jednotka škrtkací klapky 88
- Řídicí systém Motronic 89
- Snímač teploty chladicí kapaliny 90
- Vstřikovací ventily — kontrola 91
- Kontrola odporu 91
- Kontrola zdroje napětí 91
- Vstřikovací ventily — demontáž a montáž/kontrola paprsku vstřiku a těsnosti 91
- Vstřikovací systémy šestiválcového motoru 93

Rozdíly mezi vstřikovacími systémy	93	Přední náprava	125
Vstřikovací systém MPFI	94	Montážní schéma přední nápravy	126
Vstřikovací ventily — demontáž a montáž	95	Pružicí jednotka — demontáž a montáž	127
Vstřikovací ventily — kontrola	96	Montážní schéma tlumiče/vinuté pružiny	129
Kontrola řízení ventilů	96	Tlumič — demontáž a montáž	129
Technické údaje vstřikovacích zařízení zážehových motorů	97	Pružicí jednotka — rozebrání	129
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	98	Kloubový hřídel — demontáž a montáž	132
Vstřikování nafty	99	Kloubový hřídel s tříramenným kloubem	133
Schéma vstřikovacího systému vznětového motoru	100	Kloubový hřídel se stejnoběžným kuličkovým kloubem	134
Žhavení/žhavicí svíčky — kontrola	100	Mazací náplň pro stejnoběžné klouby/manžety (tuk Audi G 000 603):	134
Vstřikovače — demontáž a montáž	101	Audi A4 s předním pohonem:	137
Začátek dodávky paliva — kontrola/seřízení	102	Zadní náprava	137
Těsnost palivové soustavy — kontrola	104	Pružicí jednotka — demontáž a montáž	138
Palivový filtr	105	Zadní pružicí jednotka	139
Předeřívací zařízení palivového filtru	105	Tlumič — demontáž a montáž	140
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	106	Pružicí jedn otka — rozebrání	140
Výfuková soustava	107	Tlumič — kontrola	142
Turbodmychadlo	107	Kontrola rukou	142
Funkce katalyzátoru	107	Tlumič — likvidace	143
Zážehové motory	108	Ložisko kola/zadní brzdový kotouč	144
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	108	Ložisko kola — demontáž a montáž	144
Výfuková soustava — demontáž a montáž	109	Vůle ložiska kola — seřízení	145
Střední/zadní tlumič — výměna	110	Zadní pružicí jednotka	146
Výfuková soustava — kontrola těsnosti	111	Airbag — bezpečnostní pokyny	147
Lambda sonda — demontáž a montáž	111	Řízení	147
Spojka	112	Volant — demontáž a montáž	148
Hydraulické ovládání spojky	113	Airbag ve volantu — demontáž a montáž	149
Spojka — demontáž a montáž/kontrola	114	Řídící tyč — demontáž a montáž	150
Ovládání spojky — od vzdušnění	116	Převodka řízení/cirkulace hydraulického oleje	152
Odvzdušnění pomocí od vzdušňovacího přístroje	116	Geometrie kol	153
Tabulka poruch spojky	117	Brzdy	154
Převodovka/řazení/ automatická převodovka	118	Technické údaje brzdové soustavy	156
Převodovka — demontáž a montáž	118	Přední brzdové destičky — demontáž a montáž	156
Upevňovací šrouby motoru a převodovky	119	Zadní brzdové destičky — demontáž a montáž	160
Šestiválcový motor/pětistupňová převodovka	120	Pískání kotoučových brzd — odstranění	161
Převodový olej — výměna/kontrola stavu	120	Přední brzdový třmen HP-2	162
Pohon všech kol	121	Přední brzdový třmen FN-2	163
Řadící páka/táhla řazení	122	Zadní brzdový třmen C-43	163
Řadící ústrojí — seřízení	123	Brzdový kotouč — kontrola tloušťky	164
Automatická převodovka	124	Brzdový kotouč/brzdový třmen — demontáž a montáž	164
Táhlo volicí páky — seřízení	124	Brzdová kapalina	165
Čtyřstupňová automatická převodovka	124	Brzdy — od vzdušnění	165
		Brzdové potrubí a hadičky — výměna	166
		Posilovač brzd — kontrola	167
		Táhla ruční brzdy — demontáž a montáž	167
		Ruční brzda — seřízení	169
		Spínač brzdových světel — demontáž a montáž	170

Tabulka poruch brzd	171	Sklo zrcátka — demontáž a montáž	206
Kombinace ráfků a pneumatik, plnicí tlak pneumatik	173	Těleso zrcátka — demontáž a montáž	206
Ráfky a pneumatiky	173	Zadní sedačka — demontáž a montáž	207
Pneumatiky a ráfky — označení	174	Opěradlo zadní sedačky — demontáž a montáž	207
Označení pneumatik	174	Boční polštář opěradla zadní sedačky — demontáž a montáž	208
Označení maximální přípustné rychlosti	174	Ozdobná ochranná lišta — demontáž a montáž	208
Označení ráfku	174	Centrální zamykání	209
Kola — výměna a vyvážení	174	Konektor na B-sloupku	210
Vyvážení kol	175	Ovladač víka zavazadlového prostoru — demontáž a montáž	210
Péče o pneumatiky	175	Ovladač výklopné zádě (Avant) — demontáž a montáž	211
Čištění pneumatik	175	Čerpadlo centrálního zamykání — demontáž a montáž	211
Skládování pneumatik	175	Montážní schéma střešního okna	212
Záběh pneumatik	176	Deflektor — demontáž a montáž	212
Sněhové řetězy	176	Víko střešního okna — demontáž a montáž/seřízení	212
Abnormální opotřebení pneumatik	176	Těsnění víka střešního okna — demontáž a montáž	213
Karoserie	177	Servomotor střešního okna — demontáž a montáž	214
Přední stěna karoserie — demontáž a montáž	178	Odtokové hadičky v karoserii — čištění	214
Přední stěna karoserie — uvedení do servisní polohy	179	Vnitřní zpětné zrcátko — demontáž a montáž	215
Přední nárazník — demontáž a montáž	180	Odkládací skříňka — demontáž a montáž	216
Zadní nárazník — demontáž a montáž	181	Topení	217
Přední blatník — demontáž a montáž	182	Výdechy — demontáž a montáž	218
Vložka podběhu předního kola — demontáž a montáž	183	Rozmrazovací výdech pro přední okno	218
Protihluková izolace — demontáž a montáž	184	Ovládací panel klimatizace — demontáž a montáž	219
Víko motorového prostoru — demontáž a montáž/lícování	185	Přídavné elektrické topení — kontrola	219
Mřížka chladiče — demontáž a montáž	187	Táhla topení — demontáž a montáž	220
Táhlo víka motorového prostoru — demontáž a montáž	187	Montáž táhel na topné těleso:	220
Víko zavazadlového prostoru a zámek — demontáž a montáž/lícování	188	Ventilátor — demontáž a montáž	221
Závěsy víka zavazadlového prostoru — demontáž a montáž	189	Předřadný odpor — demontáž a montáž	221
Výplň výklopné zádě/výklopná zád' — demontáž a montáž (Avant)	189	Tabulka poruch topení	222
Rám a nosník příslušenství dveří — demontáž a montáž	192	Klimatizace	223
Přední dveře — lícování	193	Elektrická instalace	224
Okno dveří a stahovací mechanismus okna — demontáž a montáž	195	Měřicí přístroje	224
Okno předních dveří — seřízení	196	Technika měření	225
Výplň dveří — demontáž a montáž	196	Elektrické příslušenství — dodatečná montáž	226
Klika předních dveří — demontáž a montáž	198	Elektrická instalace — hledání závad	227
Zámek předních dveří — demontáž a montáž	200	Spínač — kontrola průchodnosti	228
Táhla zámku dveří — demontáž a montáž	200	Relé — kontrola	228
Napínáky bezpečnostních pásů	201	Motor stěračů — kontrola	229
Zadní středová konzola — demontáž a montáž	202	Kontrola motoru	229
Přední středová konzola — demontáž a montáž	203	Směrová světla — kontrola	229
Přední sedadlo — demontáž a montáž	204	Brzdová světla — kontrola	229
Vnější zpětné zrcátko — demontáž a montáž	205	Vyhřívání zadního okna — kontrola	230
		Konektor — rozpojení	230
		Spínač — demontáž a montáž	230

Houkačka — demontáž a montáž/kontrola	231	Stěrače a ostřikovače	262
Imobilizér	232	Stírací gumy — výměna	262
Pojistky — výměna	233	Trysky ostřikovačů	
Baterie — demontáž a montáž	234	— demontáž a montáž/seřízení	263
Pokyny k bezúdržbové baterii	235	Přední stěrače	264
Rychlé nabíjení/pomocný start	235	Motor předních stěračů — demontáž a montáž	265
Baterie — nabíjení	235	Motor zadního stěrače — demontáž a montáž	266
Baterie — kontrola	236	Čerpadlo/zásobní nádržka ostřikovačů oken	
Kontrola stavu elektrolytu	236	a světlometů	266
Samovolné vybíjení baterie	237	Čerpadlo ostřikovačů — kontrola/výměna	267
Baterie — skladování	238	Raménka stěračů — seřízení	267
Tabulka poruch baterie	238	Tabulka poruch stíracích gum	267
Bezpečnostní pokyny pro práci s alternátorem	239	Péče o vozidlo	268
Alternátor — demontáž a montáž	239	Nářadí	268
Sběrné uhlíky/napěťový regulátor		Mytí vozidla	268
— výměna/kontrola	240	Péče o lak	268
Dobíjecí napětí alternátoru — kontrola	241	Ochranný nástřík spodku vozidla/ konzervace dutin	269
Tabulka poruch alternátoru	242	Potahy — péče a čištění	269
Startér — demontáž a montáž	243	Nářadí	270
Magnetický spínač startéru		Nouzové startování motoru	271
— kontrola/demontáž a montáž	245	Nouzové startování motoru/ Vlečení vozidla	271
Tabulka poruch startéru	246	Vlečení vozidla	272
Tabulka žárovek	247	Podpěrné a zvedací body	273
Žárovky — výměna	247	Zvedání vozidla	273
Osvětlení	247	Plán údržby	274
Světlomet — demontáž a montáž	249	Servis LongLife	274
Světlometry — seřízení	250	Výměna oleje	274
Trojité světlomet — rozebrání	252	Údržba	275
Servomotor pro regulaci sklonu světlometů		Ukazatel intervalů údržby – vynulování	276
— demontáž a montáž	252	Údržbářské práce	277
Zadní světlo — demontáž a montáž	253	Motor a výfuková soustava	277
Demontáž, Limousine a Avant	253	Převodovka/rozvodovka	284
Přístroje	254	Brzdy/pneumatiky/kola	286
Přístrojová deska — demontáž a montáž	254	Řízení/přední náprava	289
Žárovky v přístrojové desce	255	Elektrická instalace	290
Volantový přepínač		Karoserie/vybavení interiéru	291
— demontáž a montáž/rozebrání	256	Schémat zapojení	292
Radioaparatura — přehled	257	Přehled schémat zapojení	293
Rádio — demontáž a montáž	257	Osazení relé a pojistek	294
Kód rádia – zadání	259	Montážní poloha řídicích jednotek	
Zesilovač antény — demontáž a montáž	259	a elektrických součástí	295
CD–měnič — demontáž a montáž	260	Návod k použití schémat zapojení	296
Zesilovač zvuku BOSE — demontáž a montáž	260		
Prutová anténa — dodatečná montáž	261		
Střešní anténa — demontáž a montáž	261		