

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>6</b>	Řetěz a řetězové kolo – výměna .....	56
Anatomie motocyklu .....	8	Výstředění kol .....	58
<b>Základní práce</b> .....	<b>14</b>	Řízení a pérování .....	60
Řízení .....	16	<b>Náročné práce</b> .....	<b>62</b>
Seřizování vřílí .....	17	Čtyřdobý motor .....	64
Kapaliny – kontrola a doplňování .....	18	Údržba čtyřdobého motoru .....	67
Světla, žárovky a pojistky .....	20	Rozvodový řemen – výměna .....	69
Žárovky .....	22	Dvoudobý motor .....	70
Údržba baterie .....	23	Součásti dvoudobého motoru .....	72
Hnací řetěz .....	24	Zapalování .....	74
Demontáž kol .....	26	Předstih – kontrola a seřízení .....	76
Povolené šrouby a netěsnosti .....	28	Karburátor .....	78
Kontrola pneumatik .....	29	Údržba karburátoru .....	80
Pérování .....	30	Spojka .....	82
Seřízení pérování .....	32	Údržba spojky .....	84
Karosérie .....	34	Poruchy pérování .....	86
Mytí a čištění .....	36	Přední vidlice .....	88
<b>Jednoduché servisní práce</b> .....	<b>38</b>	<b>Nepředvídatelné poruchy</b> .....	<b>90</b>
Mazání .....	40	Elektrická instalace .....	92
Výměna oleje a olejového filtru .....	42	Poruchy v elektrické instalaci .....	94
Převodový olej .....	44	Problémy při startování .....	96
Vzduchový filtr .....	45	Pneumatiky a duše .....	98
Palivový systém – kontrola a čištění .....	46	Matice a šrouby .....	100
Zapalovací svíčky .....	47	Poškození karosérie .....	101
Brzdy .....	48	<b>Plán údržby</b> .....	<b>102</b>
Brzdy – kontrola a výměna .....	50	<b>Slovník</b> .....	<b>104</b>
Brzdová kapalina .....	52	<b>Rejstřík</b> .....	<b>108</b>
Mazání táhel .....	53		
Přenos hnací síly .....	54		