

Obsah

Úvod	5
Výbava automobilu nářadím a náhradními díly. Zásady správného a bezpečného používání nářadí	7
Ventilový rozvod	22
Palivová soustava zážehového motoru	26
Palivová nádrž	28
Přívodní potrubí paliva od palivové nádrže k palivovému čerpadlu	30
Dopravní čerpadlo paliva	31
Spojovací potrubí od palivového čerpadla ke karburátoru	38
Karburátor	39
Zapalovací soustava zážehového motoru	48
Akumulátor	49
Zapalovací cívka	52
Přerušovač a kondenzátor	54
Rozdělovač	59
Pořadí zapalování válců motoru	61
Průchodkové odrušovací odpory	63
Zapalovací svíčky	66
Změna seřízení základního předstihu zážehu	70
Dobíjecí okruh	73
Chladicí soustava	77
Mazací soustava	85
Okruh spouštěče	90
Spojka	95
Převodovka a rozvodovka	99
Řízení, přední náprava, pérování	101
Brzdová soustava	105
Kola a pneumatiky	112
Elektrická instalace a příslušenství	123
Seznam použité literatury	137