

# Obsah

Úvod . . . . . 13

## FIAT 600 a 600 D

Hlavní technické údaje . . . . .	16
Motor . . . . .	20
Válce a písty . . . . .	21
Ojnice, klikový hřídel . . . . .	23
Hlavy válců, ventily . . . . .	26
Vačkový hřídel, zdvihátko ventilů . . . . .	27
Palivové čerpadlo . . . . .	29
Karburátor . . . . .	29
Seřízení hladiny paliva v karburátoru . . . . .	34
Čistič vzduchu . . . . .	35
Mazání motoru . . . . .	35
Chladicí ústrojí . . . . .	36
Elektrická zařízení . . . . .	40
Akumulátor . . . . .	40
Dynamo . . . . .	42
Regulátor napětí . . . . .	42
Rozdělovač . . . . .	43
Zapalovací cívka . . . . .	46
Spouštěč . . . . .	46
Uložení motoru . . . . .	48
Spojka . . . . .	48
Převody a zadní náprava . . . . .	51
Převodovka a rozvodovka . . . . .	51

Zadní polonápravy . . . . .	54
Přední náprava a řízení . . . . .	57
Přední náprava . . . . .	57
Seřízení sklonů předních kol . . . . .	59
Tlumiče pěrování . . . . .	61
Řízení . . . . .	63
Brzdy . . . . .	65
Karoserie . . . . .	66
Dodatečná montáž bezpečnostních pásov . . . . .	66

### **RENAULT 4 CV**

Hlavní technické údaje . . . . .	70
Přehled momentů, předepsaných k dotahování hlavních šroubových spojů . . . . .	73
Výrobní čísla vozů . . . . .	74
Motor . . . . .	75
Klikový hřídel, ojnice . . . . .	75
Válce a písty . . . . .	77
Rozvod, vedení ventilů . . . . .	80
Hlava válců . . . . .	82
Mazání motoru . . . . .	85
Chlazení . . . . .	86
Přívod paliva . . . . .	88
Palivové čerpadlo, karburátor . . . . .	88
Čističe vzduchu . . . . .	89
Sací a výfukové potrubí . . . . .	90
Elektrická zařízení . . . . .	91
Dynamo a regulátor napětí . . . . .	91
Přezkoušení dynama (na voze) . . . . .	91
Rozdělovač . . . . .	93
Spouštěč . . . . .	93
Spojka . . . . .	98
Prevody a zadní náprava . . . . .	101
Prevodovka a rozvodovka . . . . .	101
Stálý převod v rozvodovce . . . . .	105
Zadní polonápravy . . . . .	110
Přední náprava a řízení . . . . .	113
Přední náprava . . . . .	113

Řízení	117
Brzdy	119
Samonosná karosérie	121
Rozmrazování čelních skel	123

## **WARTBURG 900 a 1000**

Hlavní technické údaje	126
Přehled momentů, předepsaných k dotahování hlavních šroubových spojů	130
Motor	130
Připomínky k mazání motoru	130
Válce a písty	131
Pístní kroužky	133
Výfukové potrubí	134
Karburátor	134
Chladicí ústrojí	135
Elektrická zařízení	138
Zapalování	138
Kontrola přerušovačů	140
Seřízení přerušovačů a předpalu	141
Dynamo	142
Spouštěč	144
Přerušovač blikačů	145
Spojka	146
Převodovka a rozvodovka	147
Převodovka	147
Volnoběžka	148
Rozvodovka	148
Přední náprava a řízení	150
Poháněná přední náprava	150
Řízení	151
Sklony předních kol	153
Demontáž předního pera	153
Montáž předního pera	154
Ústřední mazání	154
Zadní náprava	155
Seřízení vzpěr zadní nápravy	155
Demontáž a montáž zadního pera	155

Brzdy	156
Poruchy brzd	156
Opravy brzdových válečků	157
Seřizování brzd	157
Karosérie	158
Závěs pro přívěs	158
Opravy zámku dveří	158
Rám vozu	161

### SIMCA ARONDE a ELYSÉE

Hlavní technické údaje	164
Motor typu FLASH	168
Válce a písty	168
Pístní kroužky a čepy	170
Klikový hřídel	171
Ojnice	172
Vačkový hřídel	173
Ventily, pružiny ventilů	173
Zdvihátka a vedení ventilů	174
Hlava válců	174
Mazání motoru	175
Nádrž a čerpadlo paliva	177
Karburačtor	177
Přezkoušení sytiče	180
Ošetřování sytiče	181
Čistič vzduchu, sací a výfukové potrubí	182
Chlazení a topení	183
Motory typu RUSH a RUSH SUPER	184
Náhrada motoru FLASH motorem RUSH	185
Hlava válců	186
Ventily, vahadla ventilů	187
Písty, pístní čepy	187
Ojnice	188
Spojka	189
Montáž spojky	190
Seřízení volného chodu pedálu spojky	192
Prevodovka	192
Kloubový hřídel	198
Rozvodovka	198

Ustavení pastorku a talířového kola . . . . .	199
Seřízení vůlí diferenciálu . . . . .	200
Zadní náprava . . . . .	200
Přední náprava a řízení . . . . .	202
Seřizování sklonů předních kol . . . . .	202
Řízení . . . . .	206
Brzdy . . . . .	208
Obložení čelistí brzd . . . . .	208
Seřízení ruční brzdy . . . . .	209
Závady brzd . . . . .	209
Elektrické zařízení a příslušenství . . . . .	210
Ukazatel stavu paliva . . . . .	211
Kontrolní svítidla mazání . . . . .	211
Spínač ukazatelů směru (blikačů) . . . . .	212
Sdružený přístroj . . . . .	214

## MOSKVIČ 407

Hlavní technické údaje . . . . .	218
Přehled momentů, předepsaných k dotahování hlavních šroubových spojů . . . . .	222
Hlavní konstrukční změny (do roku 1963) . . . . .	222
Motor . . . . .	223
Značení motorů . . . . .	223
Písty, pístní čepy . . . . .	223
Pístní kroužky . . . . .	226
Výbrusy válců . . . . .	229
Ventily, vedení ventilů . . . . .	229
Kontrola těsnosti ventilů . . . . .	231
Zabrušování ventilů . . . . .	232
Kontrola stavu pružin ventilů . . . . .	232
Palivové čerpadlo . . . . .	233
Karburátor . . . . .	233
Spotřeba paliva a optimální rychlosť . . . . .	235
Chlazení motoru (nemrznoucí směs) . . . . .	235
Čističe oleje . . . . .	235
Spouštění motoru . . . . .	236
Spojka . . . . .	237
Přední náprava a řízení . . . . .	237

Sbíhavost předních kol . . . . .	237
Seřízení vůle ložisek předních kol . . . . .	237
Mazání ložisek předních kol . . . . .	239
Seřízení odklonu předních kol . . . . .	239
Seřízení rejdu . . . . .	240
Převodka řízení . . . . .	241
Zadní náprava . . . . .	244
Rozvodovka . . . . .	244
Náhrada původní zadní nápravy nápravou s hypoidním soukolím . . . . .	250
Mazání kloubů spojovacího hřídele a ložisek kol . . . . .	250
Brzdy . . . . .	251
Seřízení volného chodu pedálu brzdy . . . . .	251
Brzdová kapalina . . . . .	251
Přístrojová deska . . . . .	252
Kontrola ukazatele stavu paliva . . . . .	252
Kontrola teploměru . . . . .	252

### **HILMAN MINX – série IIIA, IIIB a IIIC**

Hlavní technické údaje . . . . .	254
Přehled momentů, předepsaných k dotahování hlavních šroubových spojů . . . . .	258
Série IIIA—B—C . . . . .	258
Motor . . . . .	258
Válce a písty . . . . .	258
Ojnice, klikový hřídel . . . . .	262
Vačkový hřídel, ventily . . . . .	263
Hlava válců . . . . .	264
Mazání motoru . . . . .	264
Nádrž a čerpadlo paliva . . . . .	267
Karburátor . . . . .	268
Údržba a seřizování karburátoru . . . . .	268
Seřízení přívěry vzduchu („sytiče“) . . . . .	270
Chladicí ústrojí . . . . .	272
Elektrická zařízení . . . . .	273
Akumulátor . . . . .	273
Zapalovací cívka . . . . .	274
Rozdělovač . . . . .	274
Výměna kabelů vysokého napětí . . . . .	275

Dynamo	276
Spouštěč	277
Stírače skla	277
Spojka	279
Převodovka	281
Zadní náprava	283
Seřízení rozvodovky	284
Pérování	288
Přední náprava a řízení	288
Sklony předních kol	289
Řízení	293
Brzdy	295
Seřizování brzd	297
Výměna brzdrových hadic	298
Výměna obložení čelistí brzd	299
Ruční brzda	299
Karoserie	299
Topení a rozmrazování oken	301
Seřizování topení	305

## **VOLHA M21K**

Hlavní technické údaje	308
Přehled momentů, předepsaných k dotahování hlavních šroubových spojů	312
Různá provedení dovážených vozidel	312
Motor	313
Změny součástí motoru	314
Spouštění a zahřívání motoru	316
Provozní teplota a mazání motoru	316
Karburátor K 22 I	318
Karburátor K 105	320
Kontrola hladiny paliva (K 105)	322
Rozměry trysek a vzdušníků	323
Seřízení karburátoru K 105	323
Úprava emulzní trubice	324
Podmínky pro optimální spotřebu paliva	325
Ventily	325
Válce a písty	326

Klikový hřídel	327
Tlak oleje	327
Elektrická zařízení	329
Pojistky	329
Dynamo	330
Regulátor	330
Rozdělovač	331
Stírač skla	331
Spojka	333
Seřizování volného chodu pedálu spojky	333
Závady hlavního válce spojky	333
Kloubový hřídel	334
Brzdy	335
Pérování	336
Tlumiče pérování (olejové, pákové)	336
Teleskopické olejové tlumiče pérování	337
Rozebrání teleskopického tlumiče	339
Opravy a montáž teleskopického tlumiče	340
Zadní listová pera	341
Přední náprava	342
Sklony předních kol	342
Seřízení odklonu předních kol	343
Seřízení záklonu čepů	344
Seřízení sbíhavosti předních kol	344
Připomínky k mazání a palivu	348