



Obsah

Úvod	7
Kapitola 1: Kompaktní disk	9
<i>Co je co při vypalování CD</i>	<i>9</i>
<i>Jak vypadá CD</i>	<i>10</i>
<i>Proč mají CD různé barvy</i>	<i>13</i>
<i>Rychlosti disků CD</i>	<i>14</i>
<i>Velikost (kapacita) média</i>	<i>15</i>
<i>Kupujeme média</i>	<i>16</i>
Kapitola 2: Vypalovací mechaniky	19
<i>Jak vypadá vypalovací mechanika</i>	<i>20</i>
<i>Rychlosti vypalovacích mechanik</i>	<i>20</i>
<i>Vyrovnávací paměť</i>	<i>21</i>
<i>Vybíráme vypalovací mechaniku</i>	<i>22</i>
<i>Vložení média do vypalovací mechaniky</i>	<i>23</i>
Kapitola 3: Formáty CD	25
<i>CD-ROM (ISO)</i>	<i>26</i>
<i>Nastavení CD-ROM (ISO)</i>	<i>28</i>
<i>Audio CD</i>	<i>30</i>
<i>Nastavení audio CD</i>	<i>31</i>
<i>Video CD</i>	<i>31</i>
<i>Nastavení video CD</i>	<i>32</i>
<i>Nastavení počítače</i>	<i>32</i>





Kapitola 4: Software pro vypalování	35
Ahead Nero Burning Rom	36
Pomocník	37
Standardní rozhraní Nera	39
Bez pomocníka	44
Vymazání CD-RW	49
Kopírování CD	49
Ostatní možnosti Nera	50
Roxio Easy CD Creator.....	50
Creator Classic	51
Disc Copier	59
DVD Builder	61
Vymazání CD-RW	63
Roxio WinOnCD	63
CD-ROM (ISO)	64
Kopírování CD	71
Vymazání CD-RW	73
Microsoft Windows XP	73
Vytváření CD-ROM v systému Windows XP ...	73
Vypalování audio CD	78
Vymazání CD-RW	80
Závěr.....	81
Rejstřík	83

