

Obsah

Motor	11
Nejdůležitější údaje o motoru	12
Motor M40	13
Diesel M51 (325 tdi/tds)	13
Motor – demontáž a montáž	14
Ozubený rozvodový řemen – demontáž a montáž	21
Hlava válců – demontáž a montáž (316i/318i)	24
Hlava válců – demontáž a montáž (318 is/ti)	30
Hlava válců – demontáž a montáž (320i/325i/328i)	36
Hlava válců – demontáž a montáž (318tds/325td)	45
Vačkový hřídel – demontáž a montáž (316i/318i)	52
Vačkový hřídel – demontáž a montáž (318is/ti, 320ti, 325i, 328i)	53
Vačkový hřídel – demontáž a montáž (318tds, 325td/tds)	55
Ventil – demontáž a montáž	56
Vodítka ventilů – kontrola	57
Sedlo ventilu v hlavě válců – opracování	57
Sedla ventilů – zábrušování	58
Klinový řemen – demontáž a montáž/napnutí	58
Nouzové startování motoru	61
Vlečení vozidla	62
Tabulka poruch motoru	63
Mazání motoru	64
Cirkulace oleje v motoru	65
Tlak oleje – kontrola	65
Olejová vana – demontáž a montáž	66
Olejové čerpadlo – demontáž a montáž/kontrola	68
Tabulka poruch mazání motoru	70
Chlazení motoru	71
Oběh chladicí kapaliny	71
Termmostat – demontáž a montáž/kontrola	72
Ventilátor/vízkorní spojka ventilátoru – demontáž a montáž	73
Chladicí – demontáž a montáž	74
Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž	76
Tabulka poruch chladicího systému	77
Zapalování/zapalovací svíčky	78
Funkce digitálně řízeného zapalování	78
Bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým zapalováním	79
Předstih – seřízení	80
Viko/raménko rozdělovače – demontáž a montáž	80
Zapalovací kabely – kontrola/výměna	81
Zapalovací cívka – kontrola	82
Snímač impulzů – kontrola/výměna	84
Ovládací jednotka digitální elektroniky motoru – demontáž a montáž	85
Zapalovací svíčky	86
Zapalovací svíčky pro vozidla BMW řady 3	87
Technické údaje zapalování (digitální elektronika motoru)	87
Tabulka poruch zapalování	88
Palivová soustava	89
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou	90
Relé palivového čerpadla – kontrola	90
Množství vstřikovaného paliva – kontrola	90
Snímač hladiny paliva – demontáž a montáž	91
Snímač hladiny paliva – zkouška	94
Těleso vzduchového filtru/sací hadice – demontáž a montáž	94
Vstřikovací zařízení zážehových motorů	95
Registrační závad motoru	96
Zásady čistoty při práci se vstřikovacím systémem motoru	97
Zásady bezpečnosti při práci se vstřikovacím systémem motoru	97
Volnoběžný otáčky/obsah CO – kontrola	97
Táhlo plynu – seřízení	98
Regulační ventil volnoběhu – kontrola/demontáž a montáž	99
Snímač teploty chladicí kapaliny – kontrola/demontáž a montáž	100
Snímač teploty nasávaného vzduchu – kontrola/demontáž a montáž	101
Větrací ventil palivové nádrže – kontrola/demontáž a montáž	102
Vstřikovací ventily – demontáž a montáž	102
Vstřikovací ventily – kontrola	105
Technické údaje vstřikovací soustavy (DME)	106
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	106
Vstřikovací zařízení vznětových motorů	108
Princip vznětového motoru	108
Turbozmychadlo	108
Vstřikovací čerpadlo	109
Předeřívací zařízení palivového filtru	109
Žhavení/žhavení svíčky – kontrola	109
Palivová soustava – odvzdušnění	111
Odpojovací palivový ventil – kontrola/demontáž a montáž	112
Vstřikovače – demontáž a montáž	113
Počátek dodávky paliva – kontrola	114
Technické údaje žhavení a palivové soustavy	115
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	116
Výfuková soustava	117
Výfuková soustava – demontáž a montáž	119
Lambda sonda – demontáž a montáž	121
Funkce katalyzátoru	121
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	122
Zvedání vozidla	123
Spojka	124
Spojka – demontáž a montáž/kontrola	125
Ovládání spojky – odvzdušnění	127

Vysouvací ložisko – demontáž a montáž	128
Pracovní válec spojky – demontáž a montáž	128
Tabulka poruch spojky	129
Převodovka	130
Převodovka – demontáž a montáž	130
Kloubový hřídel – demontáž a montáž	134
Řazení	136
Řadicí páka – demontáž a montáž	137
Automatická převodovka	138
Odtahování vozidel s automatickou převodovkou	138
Táhlo fazení – seřízení	139
Přední náprava	140
Pružící jednotka – demontáž a montáž	141
Pružící jednotka – rozbebrání, tlumič a přední vinutá pružina – demontáž a montáž	142
Ložisko předního kola – demontáž a montáž	144
Příčné rameno nápravy – demontáž a montáž	145
Zadní náprava	148
Zadní tlumič – demontáž a montáž	149
Hřídel nápravy	150
Hřídel nápravy – demontáž a montáž	150
Manžeta hřidele nápravy – výměna	151
Řízení	153
Volant – demontáž a montáž	154
Hlava řídící tyče – demontáž a montáž	154
Řídící tyč – demontáž a montáž	155
Chvění volantu/vibrace vozidla – odstranění	156
Geometrie řízení	158
Vozidlo – měření výšky	159
Přední náprava – seřízení sbíhavosti a úhlu diference sbíhavosti	159
Zadní náprava – seřízení	160
Požadované hodnoty geometrie řízení	160
Brzdy	161
Přední brzdový třmen	162
Přední brzdové destičky – demontáž a montáž ...	162
Přední brzdový kotouč a brzdový třmen – demontáž a montáž	166
Zadní brzdové destičky – demontáž a montáž	167
Zadní brzdový kotouč a brzdový třmen – demontáž a montáž	169
Brzdový kotouč – kontrola tloušťky	171
Pískání kotoučových brzd – odstranění	171
Bubnová brzda – uspořádání	172
Brzdový buben – demontáž a montáž	172
Brzdové čelisti – demontáž a montáž	173
Brzdový válec kola – demontáž a montáž	176
Brzdy – odvzdušnění	176
Brzdové potrubí a hadičky – výměna	178
Posilovač brzd – kontrola	178
Ruční brzda	179
Brzdové čelisti ruční brzdy – demontáž a montáž	179
Ruční brzda – seřízení	181
Páka a kryt ruční brzdy – demontáž a montáž	184
Táhlo ruční brzdy – demontáž a montáž	185
Zadní bubnová brzda	186
Brzdový pedál	186
Spínač brzdových světel – demontáž a montáž	187
Systém ABS	188
Systém ASC a ASC+T	188
Tabulka poruch brzd	189
Ráfky a pneumatiky	192
Rozměry ráfku a pneumatik, plnici tlak pneumatik	192
Ráfky – označení	193
Pneumatiky – označení	193
Péče o pneumatiky	193
Záběh pneumatik	194
Kola – využití	194
Sněhové fetězy	194
Kola – výměna	194
Zámek šroubů kol – dodatečná montáž	196
Abnormální opotřebení pneumatik	196
Tabulka poruch pneumatik	197
Karoserie	198
Spáry mezi díly karoserie	199
Přední nárazník	200
Přední nárazník – demontáž a montáž	200
Tlumiče nárazu – demontáž a montáž	201
Zadní nárazník	202
Zadní nárazník – demontáž a montáž	203
Kryt předního nárazníku – demontáž a montáž	203
Přední blatník	204
Přední blatník – demontáž a montáž	204
Kapota motoru	205
Kapota motoru – demontáž a montáž	206
Kapota motoru – licování	206
Výklopná záď	208
Výklopná záď – demontáž a montáž	208
Zámek výklopné záď/zadní vložka zámku – demontáž a montáž	209
Ozdobná lišta/označení modelu – výměna	210
Dveře – demontáž a montáž/licování	211
Výplň dveří – demontáž a montáž	212
Zámek dveří – demontáž a montáž	214
Vnější klika dveří/vložka zámku – demontáž a montáž	215
Okno dveří – demontáž a montáž (limuzína)	217
Okno dveří – seřízení (limuzína)	218
Okno dveří – demontáž a montáž (kupé)	218
Stahovací mechanizmus okna dveří – demontáž a montáž	220
Vnější zpětné zrcátko – demontáž a montáž	225
Sklo zrcátka – demontáž a montáž	225
Vnitřní zpětné zrcátko – demontáž a montáž	226
Středová konzola – demontáž a montáž	226

Příruční skříňka – demontáž a montáž	227
Levý kryt prostoru pro nohy – demontáž a montáž	228
Servomotor střešního okna – demontáž a montáž	228
Přední sedadlo – demontáž a montáž	230
Zadní sedačka – demontáž a montáž	231
Zadní boční čalounění – demontáž a montáž	231
Topení	232
Snímač teploty pro topení – demontáž a montáž	233
Předřadný odpor ventilátoru – demontáž a montáž/kontrola	233
Ovládací panel topení – demontáž a montáž	234
Táhlo topení – demontáž a montáž	234
Sběrná komora nasávaného vzduchu – demontáž a montáž	235
Ventilátor – demontáž a montáž	236
Tabulka poruch topení	237
Elektrická instalace	238
Měřicí přístroje	238
Technika měření	239
Elektrické příslušenství – dodatečná montáž	240
Hledání závad v elektrické instalaci	241
Spínač – kontrola průchodnosti	242
Relé – kontrola	242
Motor stěračů – kontrola	243
Směrová světla – kontrola	243
Brzdová světla – kontrola	244
Vyhřívání zadního okna – kontrola	244
Ovládací jednotky a relé	244
Pojistky – výměna	246
Baterie – demontáž a montáž	246
Baterie – kontrola	247
Pokyny pro bezúdržbovou baterii	248
Baterie – nabíjení	248
Samovolné vybíjení baterie	249
Tabulka poruch baterie	250
Alternátor	251
Bezpečnostní pokyny pro práci s alternátorem	251
Dobíjecí napětí alternátoru – kontrola	252
Alternátor – demontáž a montáž (4 válcové)	252
Alternátor – demontáž a montáž (6 válcové záž.)	253
Alternátor – demontáž a montáž (6 válcové vznět.)	254
Sběrné uhlíky/regulátor napětí – výměna a kontrola	255
Tabulka poruch alternátoru	256
Startér	257
Startér – demontáž a montáž (316i, 318i)	258
Magnetický spínač – kontrola/demontáž a montáž	259
Tabulka poruch startéru	261
Osvětlení	262
Žárovky – výměna	262
Tabulka žárovek	264
Světlomet	265
Dálkové a tlumené světlo – demontáž a montáž	265
Světlometry – seřízení	266
Přední směrové světlo – demontáž a montáž	267
Mlhový světlomet – demontáž a montáž	267
Zadní světla – demontáž a montáž	267
Osvětlení SPZ – demontáž a montáž	268
Přídavné brzdové světlo – výměna žárovky	268
Kontrolní přístroje	269
Přístrojová deska – demontáž a montáž	270
Žárovky kontrolek a osvětlení přístrojů – demontáž a montáž	270
Hodiny – demontáž a montáž	271
Spínač směrových světel a stěračů – demontáž a montáž	271
Přepínač světel – demontáž a montáž	272
Spínač mlhových světlometů a zadních mlhových světel – demontáž a montáž	273
Spínač ve spinací skřínce – demontáž a montáž	274
Rádio – demontáž a montáž	274
Kód rádia – zadání	276
Reproduktoř – demontáž a montáž	276
Anténa	277
Stěrače a ostříkovače	278
Stírací gumy – výměna	278
Čerpadlo ostříkovačů – kontrola/výměna	279
Trysky ostříkovačů – seřízení	279
Pohon stěračů	280
Motor stěračů/soupáčí stěračů – demontáž a montáž	280
Tabulka poruch stíracích gum	284
Péče o vozidlo	285
Péče o laky	285
Ochranný náštírk spodku vozidla/konzervace dutin	286
Potahy – péče a čištění	286
Nářadí	287
Plán údržby vozidel BMW třetí řady	288
Péče o vozidlo s výměnou motorového oleje	288
Údržba	288
Údržbářské práce	290
Motor a výfuková soustava	290
Spojka/převodovka/pohon nápravy	299
Brzdy/pneumatiky/kola	301
Přední náprava/seřízení	304
Elektrická instalace	305
Karoserie/vybavení interiéru	306
Schématá zapojení	307
Práce se schématy zapojení	307
Schémata zapojení	308