

OBSAH

Motor	11
Motory vozidel VW T4	11
Nejdůležitější údaje o motorech vozidel VW T4	13
Motor - demontáž a montáž	14
Chladič - vyklopení	17
Spodní kryt motorového prostoru - demontáž a montáž	17
Pohon klínového /ozubeného řemenu	18
Ozubený řemen - povolování/napínání	19
Ozubený řemen - demontáž a montáž	19
Hlava válců	21
Hlava válců	22
Hlava válců - demontáž a montáž	23
Vačkový hřídel/pohon ventilů	27
Vačkový hřídel - demontáž a montáž	28
Pohon klínového řemenu/pohon ozubeného řemenu	29
Pravítko pro seřízení vačkového hřidele	29
Napnutí ozubeného řemenu - kontrola/seřízení	30
Ozubený řemen - demontáž a montáž/rozvod motoru - seřízení	30
Hlava válců	34
Řetězový pohon, motory VR6	35
Pohon ozubeného řetězu	36
Ozubený řemen - povolení a napnutí/kontrola napnutí ozubeného řemenu	37
Ozubený řemen - demontáž a montáž	38
Ozubený řemen pro pohon vstřikovacího čerpadla	40
Hlava válců - demontáž a montáž	41
Ozubený řemen pro pohon vstřikovacího čerpadla	44
Napnutí ozubeného řemenu - kontrola/seřízení	45
Ozubený řemen - demontáž a montáž	45
Hydraulická zdvihátka - kontrola	48
Ventily - demontáž a montáž	49
Těsnění dírek ventilů - výměna	50
Vodítka ventilů - kontrola	51
Komprese - kontrola	52
Klinovy řemen - výměna/napnutí	53
Drážkový plochý řemen - demontáž a montáž/napnutí	54
Tabulka poruch motoru	57
 Zapalování	58
Funkce zapalování	58
Bezpečnostní opatření při práci s elektronickým zapalováním	59
Rozdělovač/zapalovací transformátor	60
Rozdělovač/zapalovací transformátor	60
Rozdělovač - demontáž a montáž	61
Zapalovací transformátor - kontrola	62
Hallův snímač - kontrola	63
Předstih - kontrola/seřízení	63
Hodnota předstihu	64
Zapalovací transformátor	64
 Zapalovací svíčky	65
Správné zapalovací svíčky pro vozidla VW T4 se zážehovými motory	66
Tabulka poruch zapalování	66
 Motor - mazání	67
Vhodný motorový olej pro vozidla VW T4	68
Oběh oleje	69
Dynamická kontrola tlaku oleje	69
Spíná tlaku oleje/tlak oleje - kontrola	69
Olejový filtr	70
Olejová vaná/olejové čerpadlo/olejový filtr	71
Olejová vaná/olejové čerpadlo/olejový filtr	72
Tabulka poruch oběhu oleje	73
 Chlazení motoru	74
Chladič/ventilátor	74
Oběh chladičí kapaliny	75
Schéma rozložení hadic chladicího systému	75
Čerpadlo chladičí kapaliny, termostat, chladič oleje	76
Chladič - nemrznoucí směs	76
Chladičí kapalina - výměna	77
Termostat - demontáž a montáž/kontrola	78
Čerpadlo chladičí kapaliny - demontáž a montáž	78
Chladič - demontáž a montáž	79
Chladič systém - kontrola	79
Termospínač elektrického ventilátoru - kontrola	80
Termospínač pro obtok chladičí kapaliny - kontrola	80
Tabulka poruch chlazení motoru	81
 Palivová soustava	82
Pravidla čistoty při práci na palivovém systému	82
Vytvoření a připojení dálkového ovládání	82
Kontrola relé palivového čerpadla	84
Palivové čerpadlo/ snímač stavu paliva v nádrži	85
Palivové čerpadlo/ snímač stavu paliva v nádrži - demontáž a montáž	85
Systém s aktivním uhlím	88
Seřízení plynového táhla	89
Seřízení ovládacího táhla urychlováče studeného startu	90
 Vstřikovací zařízení zážehových motorů	91
Vstřikovací zařízení zážehových motorů	91
Snímače vstřikovací soustavy	91
Systém Digifant	92
Systém Simos	92
Systém Motronic	92
Kontrola volnoběžných otáček a obsahu CO	92
Zapalovací a vstřikovací systém Digifant	94
Stabilizace volnoběžných otáček	95
Tlumič uzavírání škrticí klapky kontrola/ seřízení	95
Vstřikovací ventily - demontáž a montáž	96
Kontrola vstřikovacích ventilů	97
Hodnoty odporu snímače teploty	98

Spínač volnoběžných otáček - Kontrola/ seřízení	98
Vstřikovací systém Simos	99
Vzduchový filtr	100
Horní a spodní část sacího potrubí	101
Kontrola předehřívání nasávaného vzduchu	102
Technická data vstřikování Digifant	103
Technická data vstřikování Simos/Motronic	103
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	104
Vstřikovací zařízení vznětových motorů	106
Princip vznětového motoru	106
Předehřívání palivového filtru	107
Kontrola žhavení/ žhavicích svíček	107
Žhavící svíčky - demontáž a montáž	109
Žhavení - kontrola	109
Kontrola a seřízení volnoběžných otáček/ maximálních otáček	110
Vstřikovače - demontáž a montáž	111
Demontáž	111
Kontrola počátku vstřiku vstřikovacího čerpadla	112
Palivový filtr	114
Turbodynamičadlo	115
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení vznětových motorů	116
Výfuková soustava	117
Výfuková soustava - demontáž a montáž	121
Pružné svorky - výměna	122
Hlavní tlumič výfuku/koncovka - demontáž a montáž	122
Lambda sonda - demontáž a montáž	123
Vozidla s katalyzátorem	123
Jak zacházet s vozidlem vybaveným katalyzátorem	123
Spojka	124
Kotouč spojky/přítláčný kotouč/vysouvací ložisko	125
Mechanické ovládání spojky	125
Hydraulické ovládání spojky	126
Spojka - demontáž, montáž a kontrola	126
Ovládací zařízení spojky - odvzdušnění	128
Táhlo spojky - výměna	128
Tabulky poruch spojky	130
Převodovka	131
Převodovka - demontáž a montáž	131
Převodový olej - kontrola stavu	137
Automatická převodovka	137
Pohon všech kol	137
Řazení	138
Konzola řazení	139
Řadicí páka	139
Táhlo a vzpěra řazení	140
Ovládání řazení - seřízení a kontrola funkce	140
Přední náprava	142
Příčný nosník/ stabilizátor/ torzní tyč/ rameno nápravy	143
Podepření horního ramena nápravy	144
Tlumič - demontáž a montáž	144
Cloubový hřidel - demontáž a montáž	145
Rozebrání cloubového hřidele	147
Zadní náprava	149
Závěs zadního kola	150
Teleskopický tlumič - demontáž a montáž	151
Vinutá pružina - demontáž a montáž	151
Řízení	152
Bezpečnostní pokyny k airbagu	152
Airbag ve volantu - demontáž a montáž	152
Airbag ve volantu	153
Volant - demontáž a montáž	153
Volant/hřidel řízení	154
Hlava čepu řidicí tyče - demontáž a montáž	154
Lamelové čerpadlo posilovače řízení	155
Kontrola těsnosti systému řízení	155
Odvzdušnění systému řízení	155
Geometrie řízení	156
Brzdy	157
Technická data brzdové soustavy	158
Destičky předních kotoučových brzd - demontáž a montáž	158
Destičky předních kotoučových brzd - demontáž a montáž	161
Destičky předních kotoučových brzd - demontáž a montáž	162
Destičky zadních kotoučových brzd - demontáž a montáž	164
Odstranění pískání brzd	166
Kontrola tloušťky brzdového kotouče	166
Brzdový kotouč/ brzdový třmen - demontáž a montáž	166
Brzda zadního kola	168
Brzdový buben - demontáž a montáž	169
Brzdové čelisťi - demontáž a montáž	169
Základní seřízení zadních brzd	171
Seřízení ruční brzdy	171
Páka ruční brzdy - demontáž a montáž	172
Brzdová kapaliná	173
Odvzdušnění brzdové soustavy	173
Brzdový váleček - demontáž a montáž	174
Výměna brzdového potrubí/brzdových hadic	175
Kontrola posilovače brzd	175
Spínač brzdových světel demontáž a montáž/ seřízení	175
Antiblokovací systém (ABS)	176
Tabulka poruch brzd	177
Kola a pneumatiky	180
Rozměry kol a pneumatik, tlak v pneumatikách ...	180
Pneumatiky a ráfky - označení	181
Výměna a využívání kol	181
Kola - využívání	182
Pěče o pneumatiky	182
Protismykové sněhové řetězy	183

Rezervní kolo - vyjmutí	183
Nesprávně opotřebené pneumatiky	183
Tabulka závad pneumatik	184
 Karosérie	185
Přední blatník - demontáž a montáž	185
Přední nárazník - demontáž a montáž	186
Zadní nárazník - demontáž a montáž	187
Mřížka chladiče - demontáž a montáž	188
Přední koncový nosník - demontáž a montáž	189
Kapota motoru - demontáž a montáž	190
Sklopná zád	193
Plynová vzpěra sklopné zádě - demontáž a montáž	194
Dveře - demontáž a montáž/seřízení	195
Čalounění dveří - demontáž a montáž	197
Okenní skla dveří - demontáž a montáž	198
Spouštěč okna - demontáž a montáž	199
Těsnění dveří - demontáž a montáž	199
Klíka dveří/zámek dveří - demontáž a montáž	199
Posuvná dveře - demontáž a montáž	200
Zadní křídlové dveře - demontáž a montáž	204
Osvětlení poznavací značky - kryci lišta - demontáž a montáž	205
Vnější zrcátko - demontáž a montáž/sklo zrcátka - výměna	206
Vnitřní zrcátko - demontáž a montáž	206
Přední sedadlo - demontáž a montáž	207
Střední sedačková řada - demontáž a montáž	208
Zadní sedadlo - demontáž a montáž	208
Odkládací příhrádka - demontáž a montáž	208
Servomotor střešního okna - demontáž a montáž	209
Paralelní pohyb střešního okna - kontrola/seřízení	209
Kempinkové vybavení	210
Bezpečnostní opatření při práci na obytném vozidle	210
Nabíječka - demontáž a montáž	210
Přidavná baterie - demontáž a montáž	211
Plynová nádrž - demontáž	211
Vnější zásuvka - demontáž a montáž	212
Informační panel - demontáž a montáž	212
Vnitřní osvětlení - demontáž	213
Zásuvka kuchyňské skřínky - demontáž	214
Vodní kohout, spínač čerpadla - demontáž	214
Vodní čerpadlo, snímač vodní hladiny - demontáž	214
Nádrž na čerstvou vodu - demontáž	215
Nádrž odpadní vody - demontáž	216
Vypouštěcí kohout odpadní vody - demontáž	217
Dřez na mytí nádobí/výpustný ventil - demontáž	217
Mycí deska s vařičem - demontáž	217
Chladnička - demontáž	219
Sedačka/lůžko - demontáž	221
Zamykatelná skříňka - demontáž	222
Závěsná skříňka - demontáž	222
Kuchyňská skříň - demontáž	223
Skříň na šaty - demontáž	226
Stavěcí střecha - demontáž	228
Skládací plášt', stavěcí střecha - demontáž a montáž	229
 Topení	231
Hrdlo sání vzduchu - demontáž a montáž	232
Ventilátor topení/kontrola - demontáž a montáž	232
Vzduchová tryska - demontáž a montáž	233
Ovládací panel topení - demontáž a montáž	233
Táhla topení - demontáž, montáž a seřízení	234
Prachový a pylový filtr - demontáž a montáž	236
Přídavný výměník tepla - demontáž a montáž	236
Tabulka poruch topení	237
 Elektrická instalace	238
Měřicí přístroje	238
Technika měření	239
Dodatečná montáž elektrického příslušenství	240
Hledání závad v elektrické instalaci	241
Kontrola „průchodnosti“ spínače	242
Relé - kontrola	242
Motory stíračů - kontrola	243
Směrová světla - kontrola	243
Brzdová světla - kontrola	243
Elektronický zabezpečovací systém proti krádeži	244
Houkačka - kontrola	245
Vyhřívání zadního okna - kontrola	245
Pojistky - výměna	245
Baterie - demontáž a montáž	246
Baterie - kontrola	247
Bezúdržbová baterie	247
Běžná baterie	247
Baterie - nabíjení	247
Skladování baterie	248
Baterie se samovolně vybijej	248
Tabulka poruch baterie	249
Alternátor	250
Bezpečnostní pokyny pro práci s alternátorem	250
Napětí alternátoru - měření	250
Alternátor - demontáž a montáž	251
Uhlíky alternátoru/regulátor napěti - výměna/kontrola	252
Tabulka poruch alternátoru	253
Spouštěč - demontáž a montáž	254
Magnetický spínač - kontrola/výměna	255
Tabulka poruch spouštěče	256
 Osvětlení	257
Přehled náhradních žárovek	257
Žárovky vnějšího osvětlení - výměna	257
Žárovky vnitřního osvětlení - výměna	260
Světlomety/směrová světla - demontáž a montáž	260
Seřízení světlometů	261
Motor pro regulaci sklonu světlometů - demontáž a montáž	262
Mlhové světlometry - demontáž a montáž	263
Koncová světla - demontáž a montáž	263
 Přístroje	264
Přístrojová deska/štít přístrojové desky - demontáž a montáž	265
Volantový pákový spínač - demontáž a montáž	266
Přístroje - demontáž a montáž	266
Pohon tachometru - demontáž a montáž	267

Kontrolky - demontáž a montáž/diody - kontrola ..	267
Regulátor napěti - kontrola/demontáž a montáž ..	268
Žárovka pro osvětlení digitálních hodin - demontáž a montáž ..	268
Volantový pákový spinač/zámek volantu	269
Spinače - demontáž a montáž	270
Rádio - demontáž a montáž	270
Rádio - kódování	272
Anténa v okenním skle	272
Prutová anténa - demontáž a montáž	272
Stírače	274
Výměna stíracích gum	274
Trysky ostřikovačů - demontáž a montáž/seřízení	275
Pohon stíračů/motor stíračů - demontáž a montáž	276
Čerpadlo ostřikovačů - kontrola/výměna	278
Zadní stírač a ostřikovač	279
Tabulka poruch stíracích gum	280
Péče o vozidlo	281
Mýtvozidla	281
Péče o lak	281
Ochrana spodku vozidla/konzervace dutin	282
Péče o polstrovaní	282
Nouzové startování motoru	283
Odtahování vozidla	284
Zvedání vozidla	285
Nářadí	287
Plán údržby vozidel VW T4	289
Motorový olej - výměna	289
Údržba	289
Údržbářské práce	291
Motor a výfuková soustava	291
Převodovka/pohon náprav	297
Brzdy/pneumatiky/kola	299
Řízení/přední náprava	302
Elektrická instalace	303
Karosérie/vybavení interiéru	304
Schémata zapojení	306
Práce se schématy zapojení	306
Přiřazení schémat zapojení	307
Osazení pojistek a relé	307
Návod k použití schémat zapojení	309
Schématické značky součástí	310