

OBSAH

| | |
|---|-----|
| Předmluva | 9 |
| 1 ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE O VOZECH Škoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120, 120 L, 120 LS A 120 GLS | 11 |
| 1.1 Základní technické údaje (do 7. 1983) | 14 |
| 1.2 Všeobecné informace | 22 |
| 1.3 Všeobecné montážní zásady | 35 |
| 2 MOTOR | 39 |
| 2.1 Demontáž motoru z vozu | 42 |
| 2.2 Montáž motoru do vozu | 43 |
| 2.3 Rozmontování motoru | 43 |
| 2.4 Smontování motoru | 45 |
| 2.5 Blok motoru | 56 |
| 2.6 Klikový hřídel | 59 |
| 2.7 Setrvačník | 62 |
| 2.8 Válec | 64 |
| 2.9 Píst s čepem a kroužky | 65 |
| 2.10 Ojnice | 68 |
| 2.11 Montáž válce s pístem a ojnici | 71 |
| 2.12 Ventilový rozvod | 72 |
| 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny | 74 |
| 2.14 Čep s vahadly | 80 |
| 2.15 Vodní čerpadlo | 80 |
| 2.16 Víko rozvodových kol, olejové čerpadlo, pohon rozdělovače | 84 |
| 2.17 Spodní víko motoru | 85 |
| 2.18 Karburátor | 86 |
| 2.19 Podávací palivové čerpadlo | 95 |
| 2.20 Brzdová zkouška | 98 |
| 2.21 Utahovací momenty | 100 |
| 3 SPOJKA (s vinutými pružinami) | 101 |
| 3.1 Demontáž spojky z motoru a zpětná montáž | 102 |
| 3.2 Rozmontování spojky | 103 |
| 3.3 Smontování spojky a hnáný kotouč | 104 |
| 3.4 Ovládací mechanismus spojky | 106 |
| 3.5 Utahovací momenty | 108 |
| 4 PŘEVODOVKA (čtyřstupňová) A ROZVODOVKA | 109 |
| 4.1 Demontáž převodovky a rozvodovky (poháněcí soustavy) z vozu | 109 |
| 4.2 Montáž převodovky a rozvodovky (poháněcí soustavy) do vozu | 113 |
| 4.3 Rozmontování převodovky a rozvodovky | 114 |
| 4.4 Smontování převodovky | 116 |
| 4.5 Smontování rozvodovky | 120 |

| | | |
|------|---|-----|
| 4.6 | Přední viko převodovky | 124 |
| 4.7 | Pastorek s koly | 125 |
| 4.8 | Hnaci hřídel s koly | 130 |
| 4.9 | Kuželové soukoli | 132 |
| 4.10 | Diferenciál | 135 |
| 4.11 | Upevňovací příčka | 136 |
| 4.12 | Dokončovací montáž | 137 |
| 4.13 | Utahovací momenty | 137 |
| 5 | ZADNÍ NÁPRAVA (kyvadlová) | 138 |
| 5.1 | Demontáž nápravy z vozu a zpětná montáž | 139 |
| 5.2 | Rozmontování nápravy | 139 |
| 5.3 | Smontování polonápravy | 142 |
| 5.4 | Montáž polonápravy k rozvodovce | 146 |
| 5.5 | Geometrie nápravy | 147 |
| 5.6 | Utahovací momenty | 149 |
| 6 | PŘEDNÍ NÁPRAVA | 150 |
| 6.1 | Demontáž nápravy z vozu | 150 |
| 6.2 | Montáž nápravy do vozu | 151 |
| 6.3 | Rozmontování nápravy | 151 |
| 6.4 | Smontování nápravy | 158 |
| 6.5 | Otočný čep | 168 |
| 6.6 | Rejdový čep | 170 |
| 6.7 | Rejdová hlavice | 170 |
| 6.8 | Geometrie nápravy | 172 |
| 6.9 | Utahovací momenty | 177 |
| 7 | ŘÍZENÍ (maticové) | 178 |
| 7.1 | Demontáž převodky řízení a řidicího soutyčí | 178 |
| 7.2 | Montáž převodky řízení a řidicího soutyčí | 181 |
| 7.3 | Hřídel řízení a volant | 184 |
| 7.4 | Utahovací momenty | 187 |
| 8 | PÉROVÁNÍ A TLUMIČE | 188 |
| 8.1 | Pružiny | 188 |
| 8.2 | Tlumiče pérování | 190 |
| 9 | BRZDY | 194 |
| 9.1 | Zadní brzda | 194 |
| 9.2 | Přední brzda | 199 |
| 9.3 | Kapalinová brzda | 199 |
| 9.4 | Ruční brzda | 206 |
| 9.5 | Příslušenství brzd | 207 |
| 10 | KOLA A PNEUMATIKY | 210 |
| 10.1 | Pneumatiky s duší | 213 |
| 10.2 | Pneumatiky bezdušové | 213 |
| 11 | CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ | 215 |
| 11.1 | Chladič | 216 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 11.2 | Příslušenství chladiče | 217 |
| 11.3 | Spojovací a rozvodná potrubí | 218 |
| 11.4 | Topné těleso | 220 |
| 11.5 | Příslušenství topného tělesa | 222 |
| 11.6 | Chladič oleje | 223 |
| 12 | PEDÁLY, PÁKY, TÁHLA, LANA A POTRUBÍ STROJOVÉ (PODVOZKOVÉ) ČÁSTI | 225 |
| 12.1 | Pedál spojky a brzdy | 225 |
| 12.2 | Pedál táhlo akcelerace | 227 |
| 12.3 | Ovládací páka a táhlo sýtice | 228 |
| 12.4 | Řadící páka a táhlo řazení | 228 |
| 12.5 | Potrubí, táhla a lanovody ve spodní části vozu | 229 |
| 13 | ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ | 232 |
| 13.1 | Rozvod elektrické instalace a značení kabelů | 232 |
| 13.2 | Schéma elektrické instalace, pojistky | 237 |
| 13.3 | Akumulátor | 251 |
| 13.4 | Alternátor | 253 |
| 13.5 | Regulační relé | 259 |
| 13.6 | Spouštěč | 263 |
| 13.7 | Rozdělovač | 267 |
| 13.8 | Zapalovací cívka | 270 |
| 13.9 | Zapalovací svíčky a kably | 271 |
| 13.10 | Osvětlení | 272 |
| 13.11 | Houkačka | 277 |
| 13.12 | Stírač s příslušenstvím, ostříkovač | 278 |
| 13.13 | Ventilátor chlazení | 283 |
| 13.14 | Ventilátor větrání, vytápění | 285 |
| 13.15 | Spináče | 287 |
| 13.16 | Přistrojový štit s příslušenstvím | 291 |
| 14 | KAROSÉRIE | 292 |
| 14.1 | Skelet a povrchové části karosérie – opravy všeobecně | 293 |
| 14.2 | Nárazníky | 295 |
| 14.3 | Blatníky | 295 |
| 14.4 | Kapota motoru a víko zavazadlového prostoru | 296 |
| 14.5 | Čela karosérie | 296 |
| 14.6 | Dveře | 298 |
| 14.7 | Skla karosérie | 301 |
| 14.8 | Přistrojová deska | 304 |
| 14.9 | Sedadla a bezpečnostní pásy | 305 |
| 14.10 | Čalounění a těsnici profily | 306 |
| 14.11 | Lakování a nátěry | 307 |
| 14.12 | Lanovody a táhla uzávěru kapoty a víka zavazadlového prostoru | 309 |
| 14.13 | Palivová nádrž | 309 |
| 15 | ÚDRŽBA VOZU | 312 |
| 15.1 | Přehled celkové údržby | 312 |
| 15.2 | Motor | 315 |
| 15.3 | Spojka | 325 |
| 15.4 | Převodovka a rozvodovka | 326 |
| 15.5 | Zadní náprava | 328 |
| 15.6 | Přední náprava | 328 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 15.7 | Řízení | 330 |
| 15.8 | Brzdy | 330 |
| 15.9 | Kola a pneumatiky | 334 |
| 15.10 | Chlazení a vytápění | 335 |
| 15.11 | Pedály, páky, táhla, lana a potrubí strojové (podvozkové) části | 337 |
| 15.12 | Elektrická zařízení | 337 |
| 15.13 | Karosérie | 338 |
| 16 | DOPORUČENÁ MAZIVA, PROVOZNÍ A JINÉ PROSTŘEDKY | 340 |
| 16.1 | Motorové oleje | 340 |
| 16.2 | Převodové oleje | 342 |
| 16.3 | Tuky | 342 |
| 16.4 | Speciální oleje a jiná maziva | 344 |
| 16.5 | Brzdová kapalina | 345 |
| 16.6 | Nizkotuhnoucí kapaliny a jiné prostředky | 346 |
| 16.7 | Automobilový benzín | 348 |
| 16.8 | Nátěrové hmoty a jiné prostředky | 349 |
| 17 | AUTOKOSMETIKA | 351 |
| 17.1 | Malá autokosmetika | 352 |
| 17.2 | Velká autokosmetika | 352 |
| 17.3 | Čištění užitkového a zavazadlového prostoru | 352 |
| 17.4 | Čištění motorového prostoru | 353 |
| 17.5 | Mytí, čištění a konzervování strojové (podvozkové) části | 353 |
| 17.6 | Mytí, čištění a leštění karosérie | 354 |
| 17.7 | Ošetření ozdobných částí | 356 |
| 18 | ŠKODA 105 SP | 358 |
| 19 | ŠKODA 120 LE | 359 |
| 20 | ŠKODA 105 S, 105 L, 105 SP, 120 L, 120 LS, 120 GLS od 8. 1983, 120 GL, 120 LX od 8. 1984 | 360 |
| 21 | ŠKODA Garde, Rapid, Rapid 130 | 396 |
| 22 | ŠKODA 130 L, 130 GL | 430 |
| 23 | ŠKODA 105 L, 105 SP, 120 L, 120 GL, 120 LS, 120 LX, 120 GLS, 130 L, 130 GL, Rapid 130 od 8. 1986 | 454 |
| 24 | ŠKODA 105 L, 105 SP, 120 L, 120 GL, 120 LS, 120 LX, 120 GLS, 130 L, 130 GL, Rapid 130 od 4. 1987, ŠKODA 130 L, 130 GL, 135 L, 135 GL, 136 L, 136 GL, Rapid 130, Rapid 135, Rapid 136 od 8. 1987, ŠKODA 120 L, 125 L, 135 L, 135 GL, 136 L, 136 GL, Rapid 135, Rapid 136 od 10. 1988. | 459 |
| 23 | DROBNÉ INFORMACE | 491 |
| | Literatura | 495 |
| | Seznam opraven a prodejen náhradních dílů | 496 |