

# Obsah

Předmluva . . . . .	9
1. Základní informace o vozech Škoda 100, 100 L a 110 L . . . . .	11
1.1 Základní technické údaje . . . . .	12
1.2 Všeobecné informace . . . . .	20
1.3 Montáž (všeobecně) . . . . .	31
2. Motor . . . . .	42
2.1 Údržba . . . . .	44
2.2 Demontáž motoru z vozu . . . . .	56
2.3 Montáž motoru do vozu . . . . .	59
2.4 Rozmontování motoru . . . . .	60
2.5 Smontování motoru . . . . .	61
2.6 Blok motoru . . . . .	77
2.7 Klikový hřídel a jeho příslušenství . . . . .	79
2.8 Setrvačnick s ozubeným věncem . . . . .	82
2.9 Válec . . . . .	84
2.10 Píst s čepem a kroužky . . . . .	86
2.11 Ojnice . . . . .	89
2.12 Montáž válce, ojnice a pístu . . . . .	93
2.13 Ventilový rozvod . . . . .	94
2.14 Hlava válců, ventily a pružiny . . . . .	96
2.15 Hřídel s vahadly . . . . .	101
2.16 Vodní čerpadlo . . . . .	102
2.17 Víko rozvodových kol, olejové čerpadlo, pohon rozdělovače . . . . .	106
2.18 Větrák . . . . .	109
2.19 Karburátor . . . . .	112
2.20 Benzinové podávací čerpadlo . . . . .	121
2.21 Brzdová zkouška . . . . .	125
3. Spojka . . . . .	126
3.1 Údržba . . . . .	126
3.2 Demontáž spojky z motoru a zpětná montáž . . . . .	130
3.3 Rozmontování spojky . . . . .	131
3.4 Smontování spojky a třecí kotouč . . . . .	131
3.5 Ovládací mechanismus spojky . . . . .	133
4. Převodná ústrojí . . . . .	136
4.1 Údržba . . . . .	137

4.2	Demontáž převodného ústrojí (poháněcí soustavy) z vozu . . . . .	139
4.3	Montáž převodného ústrojí (poháněcí soustavy) do vozu . . . . .	141
4.4	Rozmontování převodného ústrojí . . . . .	142
4.5	Smontování převodovky . . . . .	144
4.6	Smontování rozvodovky . . . . .	150
4.7	Přední víko převodovky . . . . .	154
4.8	Pastorek s koly . . . . .	155
4.9	Hnací hřídel s koly . . . . .	160
4.10	Kuželové soukolí . . . . .	162
4.11	Diferenciál . . . . .	165
4.12	Dokončovací montáž . . . . .	168
5.	Zadní náprava . . . . .	169
5.1	Údržba zadní nápravy . . . . .	170
5.2	Demontáž nápravy nebo polonáprav z vozu a zpětná montáž . . . . .	170
5.3	Rozmontování nápravy . . . . .	171
5.4	Smontování polonápravy a vzpěrného ramena . . . . .	175
5.5	Smontování nápravy . . . . .	177
5.6	Geometrie nápravy . . . . .	178
6.	Přední náprava . . . . .	182
6.1	Údržba . . . . .	183
6.2	Demontáž nápravy z vozu . . . . .	190
6.3	Montáž nápravy do vozu . . . . .	191
6.4	Rozmontování nápravy . . . . .	192
6.5	Smontování nápravy . . . . .	199
6.6	Otočný čep . . . . .	212
6.7	Rejdivý čep . . . . .	214
6.8	Rejdivá hlavice . . . . .	215
7.	Řízení . . . . .	216
7.1	Údržba . . . . .	217
7.2	Demontáž převodky a řídicího soutyčí . . . . .	218
7.3	Montáž převodky a řídicího soutyčí . . . . .	219
7.4	Hřídel řízení a volant . . . . .	222
8.	Pérování a tlumiče . . . . .	226
8.1	Pružiny . . . . .	226
8.2	Tlumiče . . . . .	228
9.	Brzdy . . . . .	232
9.1	Údržba . . . . .	233
9.2	Zadní brzdové ústrojí . . . . .	241
9.3	Přední brzdové ústrojí . . . . .	244
9.4	Kapalinová brzda . . . . .	246
9.5	Ruční brzda . . . . .	255
9.6	Príslušenství brzdy . . . . .	256
10.	Kola a pneumatiky . . . . .	257
10.1	Údržba . . . . .	257
10.2	Pneumatiky s duší . . . . .	263
10.3	Pneumatiky bezdušové . . . . .	264
10.4	Opravy a ochrana pneumatik . . . . .	265

11.	Chlazení a vytápění . . . . .	267
11.1	Údržba . . . . .	269
11.2	Chladič . . . . .	274
11.3	Topné těleso . . . . .	274
11.4	Spojovací a rozvodná potrubí . . . . .	275
11.5	Ventilátor topení . . . . .	275
11.6	Termostat a připojovací potrubí . . . . .	276
12.	Pedály, páky, táhla a lana strojového spodku vozu . . . . .	278
12.1	Údržba . . . . .	278
12.2	Pedál spojky a brzdy . . . . .	279
12.3	Pedál a táhlo akcelerace . . . . .	282
12.4	Řadící páka a táhlo řazení . . . . .	283
12.5	Ovládací páky a táhla topení . . . . .	286
12.6	Ovládací páka a táhlo sytiče . . . . .	287
13.	Elektrická a kontrolní zařízení . . . . .	288
13.1	Údržba . . . . .	288
13.2	Rozvod elektrické instalace a značení kabelů . . . . .	289
13.3	Schéma elektrické instalace . . . . .	294
13.4	Osvětlení . . . . .	299
13.5	Akumulátor . . . . .	304
13.6	Dynamo . . . . .	308
13.7	Regulační relé . . . . .	312
13.8	Spouštěč . . . . .	316
13.9	Rozdělovač . . . . .	318
13.10	Zapalovací cívka . . . . .	326
13.11	Zapalovací svíčka a kabely . . . . .	327
13.12	Stírač . . . . .	328
13.13	Houkačka . . . . .	333
13.14	Motor ventilátoru topení . . . . .	334
13.15	Spínače . . . . .	336
13.16	Kontrolní přístroje a jejich příslušenství – přístrojový štít . . . . .	340
14.	Karosérie . . . . .	344
14.1	Údržba . . . . .	345
14.2	Opravy karosérie všeobecně – skelet a povrchové části . . . . .	349
14.3	Nárazníky . . . . .	351
14.4	Blatníky a čela . . . . .	352
14.5	Kapota a víko zavazadlového prostoru . . . . .	353
14.6	Dveře . . . . .	355
14.7	Skla karosérie . . . . .	360
14.8	Sedadla a bezpečnostní pásy . . . . .	362
14.9	Čalounění a těsnicí profily . . . . .	364
14.10	Přístrojová deska . . . . .	365
14.11	Lakování . . . . .	366
14.12	Lanovody a táhla uzávěrů kapoty a víka zavazadlového prostoru . . . . .	367
14.13	Uzávěr hrdla, lanovod a táhlo uzávěru palivové nádrže . . . . .	368
14.14	Palivová nádrž . . . . .	370
15.	Poruchy a jejich odstraňování . . . . .	372
15.1	Motor a s ním související zařízení . . . . .	372
15.2	Spojka . . . . .	377
15.3	Převodná ústrojí . . . . .	378

15.4	Zadní náprava . . . . .	378
15.5	Přední náprava . . . . .	379
15.6	Tlumiče . . . . .	379
15.7	Brzdy . . . . .	380
15.8	Elektrická zařízení . . . . .	380
16.	Údržba a provoz . . . . .	382
16.1	Přehled celkové údržby . . . . .	382
16.2	Motorové oleje . . . . .	390
16.3	Převodové oleje . . . . .	392
16.4	Tuky . . . . .	393
16.5	Speciální oleje a jiná maziva . . . . .	394
16.6	Brzdová kapalina . . . . .	396
16.7	Nízkotuhnoucí kapaliny . . . . .	397
16.8	Šampony, leštěnky, nátěrové hmoty a jiné udržovací prostředky . . . . .	400
16.9	Zvláštnosti provozu . . . . .	405
16.10	Automobilový benzin . . . . .	409
17.	Vůz Škoda 110 LS . . . . .	411
17.1	Základní technické údaje . . . . .	411
17.2	Všeobecné informace a montážní práce . . . . .	412
17.3	Motor a jeho příslušenství . . . . .	414
17.4	Elektrická a kontrolní zařízení . . . . .	414
17.5	Údržba . . . . .	415
18.	Vůz Škoda 110 R . . . . .	416
18.1	Základní technické údaje . . . . .	416
18.2	Všeobecné informace a montážní práce . . . . .	419
18.3	Všeobecné informace . . . . .	419
18.4	Motor . . . . .	422
18.5	Karburátor . . . . .	425
18.6	Chlazení a vytápění . . . . .	432
18.7	Elektrická a kontrolní zařízení . . . . .	432
18.8	Karosérie . . . . .	443
18.9	Údržba . . . . .	448
19.	Modelové a konstrukční změny . . . . .	449
19.1	Model 1973 . . . . .	449
19.2	Model 1981 . . . . .	450
19.3	Motor . . . . .	451
19.4	Karburátor . . . . .	458
19.5	Benzinové podávací čerpadlo . . . . .	472
19.6	Převodná ústrojí . . . . .	475
19.7	Přední náprava . . . . .	479
19.8	Brzdy . . . . .	489
19.9	Chlazení a vytápění . . . . .	490
19.10	Elektrická a kontrolní zařízení . . . . .	490
20.	Úpravy vozu a drobné informace . . . . .	493
	Seznam opraven a prodejen náhradních dílů . . . . .	502
	Literatura . . . . .	514
	Přílohy . . . . .	515
	Rejstřík . . . . .	531