

Obsah

Úvod	3
Výbava automobilu náradím a náhradními díly. Zásady správného a bezpečného používání nářadí	5
Ventilový rozvod	18
Palivová soustava zážehového motoru	23
Palivová nádrž	24
Přívodní potrubí paliva od palivové nádrže k palivovému čerpadlu	25
Dopravní čerpadlo paliva	26
Spojovací potrubí od palivového čerpadla ke karburátoru	32
Karburátor	33
Zapalovací soustava zážehového motoru	42
Akumulátor	43
Zapalovací cívka	46
Přerušovač a kondenzátor	48
Rozdělovač	52
Pořadí zapalování válců motoru	54
Průchodkové odrušovací odpory	56
Zapalovací svíčky	59
Změna seřízení základního předstihu zážehu	63
Dobíjecí okruh	67
Chladicí soustava	71
Mazací soustava	78
Okruh spouštěče	83
Spojka	87
Převodovka a rozvodovka	90
Řízení, přední náprava, pérování	92
Brzdová soustava	95
Kola a pneumatiky	101
Elektrická instalace a příslušenství	111
Seznam použité literatury	123