

OBSAH

Úvod	9
I. Péče o motor se vyplatí	11
II. Jak hoří nafta v motoru	17
III. Smíšení paliva se vzduchem	21
IV. Spalovací prostory	27
V. Kouření	36
Vliv zatížení	41
Vliv trysky	43
Vliv začátku vstříku	45
Vliv kompresního tlaku	48
Vliv rozprašování paliva	48
Vliv paliva	49
VI. Vstříkovací zařízení	53
VII. Vstříkovací čerpadla	58
Typy vstříkovacích elementů, jejich funkce a označení	60
Konstrukce čerpadel Motorpal PVB a PVR	63
Označování čerpadel Motorpal	65
Nové konstrukce čerpadel	69
VIII. Regulátory vstříkovacích čerpadel	70
Druhy regulátorů	70
Omezovací mechanické regulátory, funkce, konstrukční provedení Motorpal a označování	71
Výkonnostní mechanický regulátor, funkce, konstrukční provedení Motorpal a označování	75
Úprava dodávky paliva a spouštěcí zařízení pro usnadnění startu motoru	78
Konstrukční provedení korektoru pro čerpadla s omezovacím regulátorem	79

Konstrukční provedení korektoru pro čerpadla s výkonnostním regulátorem	80
Přídavač paliva	82
IX. Vstříkovací trysky a vstříkovače	84
Úkoly vstříkovacích trysek	87
Držáky vstříkovacích trysek	87
X. Podávací čerpadla	93
XI. Čističe paliva	95
XII. Potrubí vstříkovacího zařízení	99
XIII. Seřizování vstříkovacích čerpadel a regulátorů	101
Seřizování a kontrolní úkony na čerpadle a regulátoru	101
Kontrola a seřízení geometrického počátku dodávky paliva	103
Kontrola seřízení do kruhu	104
Seřizování stejnosti dodávky	106
Seřízení maximální dávky a maximálních otáček u čerpadla s omezovacím regulátorem	107
Seřízení maximální dávky paliva a maximálních otáček u čerpadla s výkonnostním regulátorem	108
Zkušební seřizovací stanice pro čerpadla	109
XIV. Seřizování a kontrola trysek	114
XV. Spouštění motoru	119
Spouštění motoru za teplot nad nulou	119
Spouštění motoru za teplot pod nulou	120
Předeřhatí motoru	120
Prostředky pro ohřev motoru	120
Způsoby jak zlepšit spouštění naftových motorů za chladu	121
Kouření studeného motoru po spouštění	121
XVI. Demontáž a prohlídka motoru	123
Důvody pro demontáž	123
Prohlídka demontovaného motoru	123
Kontrola hlavy válců a ventilů	123
Kontrola pístů motoru	127
Kontrola zdvihátek ventilů	131
Kontrola válců	131
XVII. Běžná údržba motoru	133
XVIII. Brzdění motorů	136

Kouřoměry	137
Teplota výfukových plynů motoru	139
XIX. Vstřikování různých paliv	140
Vícepalivový motor	140
Projev spalování různých paliv	141
Motor na jednotné palivo	141
XX. Paliva	142
Uskladnění a čištění paliva	142
XXI. Demontáž, montáž a seřizování vstřikovacího zařízení na motoru	144
Demontáž a montáž vstřikovačů	144
Výměna tlakových trubek	148
Čištění čističů paliva	148
Odmontování vstřikovacího čerpadla motoru	150
Montáž vstřikovacího čerpadla na motor	152
Ustavení pístu v 1. válci motoru	153
Montáž čerpadla	159
Montáž dvou čerpadel motoru Tatra 111 A	163
Kontrola počátku nebo konce vstřiku	168
Montáž čerpadla s cizím pohonem	172
Montáž speciálních vstřikovacích čerpadel	173
Nouzové seřizování vstřikovací soupravy přímo na motoru	177
Kontrola stejné dodávky čerpacích článků	178
Seřizování vstřikovacího tlaku	178
Seřízení čerpadla podle kouření	181
Odvzdušnění vstřikovací soupravy	183
Nastřikování paliva před spouštěním motoru	184
Poruchy vstřikovacího zařízení	185
Poruchy vstřikovacího zařízení (motoru)	186
Poruchy vstřikovačů (trysek)	198
Poruchy palivového čerpadla	199
Jiné závady	200
Zastavení motoru při poruše vstřikovacího čerpadla	200
Pravidla zkušeného řidiče	201