

## O B S A H

Předmluva . . . . .	9
Charakteristické znaky automobilu TATRA 805 . . . . .	11

### I. TECHNICKÉ ÚDAJE O AUTOMOBILU

Rozměry a váhy . . . . .	14
Jízdní vlastnosti . . . . .	15
Motor . . . . .	17
Převodovky . . . . .	21
Nápravy, řízení . . . . .	22
Brzdy . . . . .	24
Elektrické zařízení a příslušenství . . . . .	24
Kompresor na huštění pneumatik . . . . .	25
Obsahy náplní . . . . .	26
Doporučené oleje a tuky . . . . .	26
Umístění výrobních a typových čísel . . . . .	27

### II. MOTOR TYPU 603 A

Konstrukce motoru . . . . .	28
Důležité montážní údaje o motoru . . . . .	31
Vymontování motoru z automobilu . . . . .	35
Rozebrání motoru . . . . .	36
Opravy a seřizování hlav válců . . . . .	39
Seřizování vúle ventilů . . . . .	39
Montáž pružin a ventilů . . . . .	39
Zabrušování ventilů . . . . .	40
Opravy ventilů . . . . .	40
Výměna vedení ventilů . . . . .	40
Výměna sedel ventilů . . . . .	41
Opracování sedel ventilů . . . . .	41
Výměna vložky pro svíčku . . . . .	43
Válce a klikové ústrojí . . . . .	43
Výměna válců a pístů . . . . .	43
Výměna pístních kroužků . . . . .	44
Měření a vyrovnávání ojnic . . . . .	45
Montáž pístů . . . . .	46
Kontrola vah pístů a ojnic . . . . .	47
Montáž válců . . . . .	47
Rozvod a zapalování . . . . .	48
Montáž a seřízení rozvodu . . . . .	48
Montáž pohonu rozdělovače . . . . .	49
Montáž rozdělovače . . . . .	49
Chladicí dmychadla . . . . .	50
Demontáž dmychadel . . . . .	50
Montáž levého dmychadla . . . . .	53
Montáž pravého dmychadla . . . . .	53

Mazací soustava	53
Doprava sedel pojistných ventilů	55
Seřízení redukčního ventilu	55
Udržování chladiče oleje	56
Demontáž olejového čerpadla	56
Zmontování olejového čerpadla	56
Palivová soustava	57
Karburátor	57
Seřízení běhu na prázdro	59
Kontrola karburátoru	60
Montáž karburátoru	60
Odplombování karburátoru	60
Palivové čerpadlo	61
Setrvačník a spojka	62
Vyuvažování setrvačníku	62
Výměna obložení spojky	63
Zmontování spojky	64
Vyuvažování spojky	64
Montáž spojky do setrvačníku	65
Seřízení spojky	65
Mazání vysouvacího ložiska spojky	65
Montáž motoru	66
Napínání klínových hnacích řemenů	72
Zabíhání s zkoušením opraveného motoru na brzdící stanici	72
Zabíhání „za studena“	72
Zabíhání „za tepla“	73
Vyzkoušení výkonu motoru	74
Zamontování motoru do automobilu	75
Čištění chladicího zařízení	76

### III. PŘEVODOVKY

Konstrukce převodovek	77
Vymontování převodovek z automobilu	79
Odmontování budky řidiče s karoserií a rámem	79
Vymontování převodovek	79
Rozebrání převodovek	80
Rozebírání hřídelů	84
Demontáž řazení	86
Zmontování převodovek	86
Zmontování předlohouhého hřídele převodovky	86
Zmontování hnaneho hřídele převodovky	86
Zmontování hnaneho hřídele přídavné převodovky	89
Zmontování předního víka a mezikusu převodovky	89
Montáž převodovek	89
Zamontování převodovek do automobilu	95
Montáž řazení	96
Namontování budky řidiče s karoserií a rámem	97

### IV. ZADNÍ NÁPRAVA

Konstrukce zadní nápravy	98
Vymontování zadní nápravy z automobilu	99
Rozebrání zadní nápravy	99
Rozebrání víka rozvodovky	100
Rozebrání diferenciálu	100
Rozebrání předního ložiskového pouzdra	100
Rozebrání polonápravy	101
Vymontování talířového kola	101
Zmontování zadní nápravy	102
Zmontování polonápravy	102
Zmontování hřídele kuželových pastorků	103

Zmontování diferenciálu	105
Zmontování stavěcího pouzdra s ložisky	105
Zmontování zadní nápravy	106
Kontrola a seřízení záběru kuželových soukolí	107
Dokončení montáže nápravy	109
Zmontování zadní nápravy do automobilu	110

## V. PŘEDNÍ NÁPRAVA A ŘÍZENÍ

Konstrukce přední nápravy a řízení	111
Kontrola a seřízení sbíhavosti kol	112
Kontrola odklonu kol, příklonu a záklonu čepů	113
Vymontování přední nápravy z automobilu	113
Rozebrání přední nápravy	115
Demontáž rozvíjeného čepu kola	116
Demontáž kloubového hnacího hřídele	117
Vymontování a demontáž převodky řízení	117
Zmontování přední nápravy	118
Zmontování kloubového hnacího hřídele	118
Montáž rozvíjeného čepu na polonápravu	119
Montáž řídicích tyčí a pák	120
Dokončení montáže přední nápravy	120
Zmontování převodky řízení	121
Zmontování přední nápravy a řízení do automobilu	122

## VI. PĚROVÁNÍ

Konstrukce pěrování	124
Tlumiče pěrování	124
Demontáž a montáž pěrování	125
Rozebrání pěrování	126
Zmontování pěrování	126
Seřízení předpětí zkrutných tyčí	128
Různé druhy zkrutných tyčí	128

## VII. BRZDY

Konstrukce brzd	129
Opravy a seřizování brzd	131
Demontáž a montáž brzd v kolech	131
Seřizování brzd	133
Odvzdušňování brzd	133
Zmontování hlavního válce brzd	134

## VIII. KOLA A PNEUMATIKY

Demontáž a montáž pneumatik	135
-----------------------------	-----

## IX. KAROSERIE

Konstrukce karoserie	137
Výměna okenních skel dveří	138

## X. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Zapalování	140
Dynamo a regulátor	140
Demontáž a montáž dynamy	140
Čištění a výměna kartáčků	141
Opravy rotoru a kolektoru	141
Zjištování poruch dynamy	144
Spouštěc	145
Demontáž a montáž spouštěče	145

Osvětlovací zařízení	146
Montáž dvouvláknové žárovky a skla světlometu	146
Seřizování světlometů	146
Seřízení zastíracího světlometu	149
Používané žárovky	149
Poruchy a opravy elektrických zařízení	150
Závady signalisované kontrolními svítílnami	150
Poruchy dynama a spouštěče	153

## XI. MAZÁNÍ

Mazání motoru	158
Čištění lamelové vložky čističe oleje	158
Vypouštění oleje a proplachování motoru	158
Výměna oleje v čističi vzduchu	159
Mazání převodovek, náprav a řízení	159
Výměna oleje při zabíhání nového automobilu	159
Doplňování oleje	160
Mazání podvozku	160
Mazací plán	160

## XII. PORUCHY A OPRAVY

Výle pedálu spojky a brzdy	168
Úprava ssacího potrubí olejového čerpadla převodovky	168
Úprava řadicí páky	168
Úprava hlavní páky řízení	169
Úprava předlohouvých pák řízení	169
Defekty kuželkových ložisek svislých čepů předních polonáprav	170
Defekty šroubů zadního příčného nosníku	172
Úprava mazání drážek hřídele spojky	173
Opravy rámu karoserie	173
Oprava předních konsol rámu	174
Nářadí a pomůcky	176