

OBSAH

Předmluva	9
Použití stroje	10
1. Zpracování půdy	11
2. Setí a sázení	12
3. Ošetřování rostlin	12
4. Sklizňové práce	16
5. Statková mechanizace	19
6. Zvláštní vybavení	22
Technické údaje	25
Popis stroje	32
1. Motor	35
a) Konstrukce a uspořádání motoru	35
b) Kliková skříň, válce, sání a výfuk	37
c) Klikový hřídel, ojnice a pisty	39
d) Rozvodové ústrojí	40
e) Vedení paliva a vstřikovací zařízení s regulátorem	41
f) Chlazení	51
g) Mazání motoru	52
2. Spojka traktoru	53
3. Převody, pohon vývodových hřídelů a zadní kola	53
a) Převodové ústrojí pojazdových rychlostí	57
b) Diferenciál	57
c) Převod pohonu vývodových hřídelů	58
d) Funkce převodového zařízení	58
e) Brzdy	62
4. Páteřový nosník	63
5. Přední náprava	64
6. Řízení	67
7. Hydraulické zařízení	67
a) Čerpadlo	69
b) Rozvodové šoupátko	69
c) Rozdělovač a zadržovací ventil	73
d) Pracovní válce	73
e) Nádrž	76
f) Funkce hydrauliky	76
8. Připojovací ústrojí	77
9. Stanoviště řidiče	83
10. Elektrické zařízení	84
11. Zvláštní příslušenství	85

Návod k seřizování a obsluze	88
1. Kontrola traktoru před nasazením	88
a) Řízení traktoru	88
b) Brzdy	89
c) Elektrické zařízení a osvětlení	89
d) Pneumatiky	90
e) Motor	91
2. Uvedení traktoru do chodu	92
3. Obsluha traktoru při práci	93
a) Volba převodu a otáček motoru	93
b) Použití a řazení vývodových hřídelů	94
c) Obsluha hydrauliky	95
d) Technika jízdy	100
4. Zajištění traktoru	103
5. Zastavování motoru a traktoru	103
6. Seřizování jednotlivých ústrojí	103
a) Motor	104
aa) Přezkoušení a seřízení počátku vstřiku	104
ab) Přezkoušení trysky a seřízení vstříkovacího tlaku	106
ac) Seřízení množství paliva dodávaného vstříkovacím čerpadlem	107
ad) Seřizování výle ventilů	108
b) Spojka	108
c) Brzdy	109
d) Hydraulické zařízení	109
7. Úpravy a seřizování traktoru pro zvláštní podmínky	110
a) Přestavení stanoviště řidiče pro jízdu zpět	110
b) Přestavení rozchodu kol	112
aa) Přestavení rozchodu předních kol	112
ab) Přestavení rozchodu zadních kol	114
c) Přestavení rozvoru	114
d) Přestavení světlosti na 240 mm	114
aa) Zadní náprava	114
ab) Přední náprava	116
e) Přestavění světlosti na 800 mm	118
aa) Zadní náprava	118
ab) Přední náprava	123
f) Tříbodový závěs	127
Pokyny pro technickou údržbu a montáž	130
1. Motor	131
a) Kliková skříň, válce, sání a výfuk	131
b) Klikový hřídel, ojnice a pisty	134
c) Rozvodové ústrojí	136
d) Vedení paliva a vstříkovací zařízení s regulátorem	136
e) Chlazení motoru	137
f) Mazání motoru	138
g) Přehled údržby motoru	140

2. Spojka	139
3. Převody rychlostí, vývodových hřídelů a hnacích kol	139
4. Hydraulické zařízení	145
5. Řízení	146
6. Brzdy	147
7. Kola a pneumatiky	147
8. Stanoviště řidiče	147
9. Elektrické zařízení	147
10. Mazací plán	152
Závady a způsob jejich odstranění	153
1. Motor	153
2. Traktor	155
Pokyny pro přebírání stroje	157
Pokyny pro skladování stroje	158
Bezpečnostní předpisy	161
Sestavení katalogu náhradních součástí	163

Skupina	1	Motor kompletní	169
Skupina	2	Kliková skříň	169
Skupina	3	Klikový hřídel se setrvačníkem	173
Skupina	4	Ojnice a píst	175
Skupina	5	Víko rozvodového soukolí	178
Skupina	6	Hlava válce a válec	181
Skupina	7	Vačkový hřídel a ventilový rozvod	187
Skupina	8	Ventilátor a vedení chladicího vzduchu	189
Skupina	9	Vstříkovací čerpadlo	193
Skupina	10	Vstříkovač a tryska	195
Skupina	11	Regulace	198
Skupina	12	Odstředivý regulátor	201
Skupina	13	Čistič paliva	203
Skupina	14	Palivové čerpadlo	205
Skupina	15	Palivové potrubí	209
Skupina	16	Mazací ústrojí	209
Skupina	17	Spouštěč	212
Skupina	17.1	Spouštěč	212
	17.2	Spouštěč	215
	17.3	Spouštěč	217
	17.4	Spouštěč	219
Skupina	18	Dynamo	222
	18.1	Dynamo 12/130	222
	18.2	Dynamo 12/150	227
Skupina	19	Čistič vzduchu	228
Skupina	20	Výfuk	230
Skupina	28	Spojka	233
	28.1	Skříň spojky	233
	28.2	Spojka	235
Skupina	30	Převod	239
	30.1	Skříň převodovky	239
	30.2	Víko převodovky	240
	30.3	Posuvná předloha, hřídel vratného pohonu a předlohouvý hřídel	243
	30.4	Vložený předlohouvý hřídel, hřídel spojky, dopravní kolo oleje	245
	30.5	Hřídel lamelové spojky	248
	30.6	Hřídel pastorku diferenciálu	250
Skupina	32	Zasouvací ústrojí rychlostní skříně	253
	32.1	Zasouvání převodů	253
	32.2	Lamelová spojka a spojka ražení pojezdu a zastavení	257
Skupina	34	Diferenciál	259
Skupina	35	Uzávěrka diferenciálu	262

Skupina	36	Nožní brzda	266
	36.1	Brzda	266
	36.2	Nožní páka brzdy	266
Skupina	37	Ruční brzda	269
Skupina	38	Zadní náprava	272
	38.1	Koncová předloha	272
	38.2	Mostová trouba	277
Skupina	40	Rám a páteřový nosník s konzolou přední nápravy	277
Skupina	41	Přední náprava	280
	41.1	Přední náprava s čepy nápravy a náboji kola	280
	41.2	Přední náprava a výsuvná část přední nápravy	280
	41.3	Čepy přední nápravy s náboji kol	283
Skupina	43	Řízení	286
	43.1	Tyče řízení	286
	43.2	Skříň řízení	289
	43.3	Sloupek řízení	292
	43.4	Řízení pro zpětnou jízdu	295
Skupina	44	Kola	297
	44.1	Přední kolo	297
	44.2	Zadní kolo	299
	44.3	Zadní dvojitá montáž kola	302
Skupina	49	Akcelerátor	302
	49.1	Ruční ovládání akcelerátoru	302
	49.2	Nožní ovládání akcelerátoru	304
Skupina	51	Palivová nádrž s potrubím	307
Skupina	55	Blatníky	309
Skupina	56	Sedadlo	313
	56.1	Sedadlo do výrobního čísla podvozku 57 278	313
	56.2	Sedadlo od výrobního čísla podvozku 57 279	314
Skupina	59	Elektrická výzbroj	317
	59.1	Skříň baterie	317
	59.2	Přístrojová skříňka	319
	59.3	Elektrické vedení	322
	59.4	Spojovací součásti elektrického zařízení	325
Skupina	60	Vývodové hřídele se zasouvacím ústrojím	328
	60.1	Skřín převodu vývodových hřidelů	328
	60.2	Zasouvací ústrojí vývodových hřidelů	331
	60.3	Zadní vývodový hřidel	335
Skupina	66	Hydraulika	337
	66.1	Nádrž oleje hydrauliky	337
	66.2	Čerpadlo s rozvodovým šoupátkem do výrobního čísla podvozku 56 579	341
	66.3	Čerpadlo s rozvodovým šoupátkem do výrobního čísla podvozku 56 579	343
	66.4	Čerpadlo s rozvodovým šoupátkem od výrobního čísla podvozku 56 580	347
	66.5	Čerpadlo s rozvodovým šoupátkem od výrobního čísla podvozku 56 580	350

66.6	Ovládání hydrauliky	354
66.7	Rozdělovač do výrobního čísla podvozku 56 579	357
66.8	Rozdělovač od výrobního čísla podvozku 56 580	358
66.9	Zadržovací ventil do výrobního čísla podvozku 56 579	361
66.10	Zadržovací ventil a zadržovací ventil se škrcením od výrobního čísla podvozku 56 580	363
66.11	Spojovací součásti hydrauliky do výrobního čísla podvozku 57 579	367
66.12	Spojovací součásti hydrauliky od výrobního čísla podvozku 57 580	369
66.13	Hydraulický pracovní válec HA-32 s vidlicí	371
66.14	Hydraulický pracovní válec HA-32 s okem	375
66.15	Hydraulický pracovní válec HA-40 s vidlicí	376
66.16	Hydraulický pracovní válec HA-40 s okem	378
66.17	Hydraulický pracovní válec HA-50	381
66.18	Hydraulický pracovní válec HA-80	383
Skupina 68	Tříbodové uchycení	385
68.1	Tříbodové uchycení do výrobního čísla podvozku 56 549	385
68.2	Tříbodové uchycení do výrobního čísla podvozku 56 549	389
68.3	Tříbodové uchycení do výrobního čísla podvozku 56 549	392
68.4	Tříbodové uchycení od výrobního čísla podvozku 56 550	394
68.5	Tříbodové uchycení od výrobního čísla podvozku 56 550	399
Skupina 69	Přívěsné zařízení (tažná lišta s uchycením)	403
Skupina 89	Kompresor	404
89.1	Kompresor s příslušenstvím	404
89.2	Skříň a součásti kompresoru	406
Skupina 94	Příslušenství traktoru	409
Skupina 96	Náradí	411
Skupina 100	Součásti pro přestavení traktoru na světlost 800 mm	414
100.1	Konzola přední nápravy se součástmi řízení, stupačka	414
100.2	Střední díl přední nápravy s příslušenstvím	416
100.3	Čep nápravy a výsuvná část přední nápravy	418
100.4	Blatník a podpěry	420
100.5	Hydraulický pracovní válec s příslušenstvím	422
Skupina 102	Závěs pro přívěs	424
Skupina 103	Závěs se závlačným kolíkem	429