

Obsah

Orientace v knize.....	10
Všeobecná nebezpečí	11
Nouzové startování	14
Výměna kola.....	15
Hledání netěsností	16
Odtahování vozidla	16
Týdenní kontroly.....	17
Kontrolní místa v motorovém prostoru	17
Množství motorového oleje.....	19
Množství chladicí kapaliny.....	19
Množství brzdové (a spojkové) kapaliny	20
Hladina kapaliny oštřikovaču	20
Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách	21
Nesprávné opotřebení pneumatik	21
Baterie	22
Stěrače	22
Elektrické systémy	23
Maziva a provozní kapaliny	24
Tlaky huštění pneumatik	24
Kapitola 1A	
Běžná údržba a opravy – benzínové modely	25
1 Úvod.....	33
2 Běžná údržba	33
3 Výměna oleje a olejového filtru	34
4 Kontrola brzdových destiček	34
5 Vynulování displeje servisního indikátoru	35
6 Kontrola výfukového systému.....	35
7 Kontrola hadiček a úniku kapaliny	35
8 Kontrola pomocného hnacího řemenu	36
9 Kontrola nemrzoucí kapaliny	36
10 Kontrola hydraulického okruhu brzd.....	36
11 Seřízení předních světel.....	36
12 Výměna vložky pylového filtru	37
13 Kontrola hladiny oleje v mechanické převodovce	37
14 Kontrola ochrany podvozku	37
15 Kontrola manžet hnacích poloos	38
16 Kontrola řízení a pěrování	38
17 Kontrola baterie	38
18 Mazání závěsů a zámků	39
19 Kontrola jednotky airbagu	39
20 Kontrola oštřikovačů předního/zadního skla a světlometů	39
21 Kontrola paměti závad řídící jednotky motoru	39
22 Kontrola a mazání posuvné střechy	39
23 Jízdní zkouška a kontrola výfukového systému	39
24 Výměna vložky vzduchového filtru	40
25 Výměna zapalovacích svíček	40
26 Kontrola a výměna pomocného hnacího řemenu	42
27 Kontrola množství kapaliny posilovače řízení	42
28 Kontrola množství oleje automatické převodovky	43
29 Kontrola množství oleje v rozvodovce automatické převodovky	44
30 Výměna rozvodového řemenu	44
31 Výměna brzdové (a spojkové) kapaliny	44
32 Výměna chladicí kapaliny	45
Vypuštění chladicí soustavy	45
Výplach chladicí soustavy	45
Naplnění chladicí soustavy	45
Kapitola 1B	
Běžná údržba a opravy – naftové modely	46
1 Úvod.....	54
2 Běžná údržba	54
3 Výměna oleje a olejového filtru	54
4 Odvodnění palivového filtru (u vozidel používajících naftu s vysokým obsahem síry)	55
5 Kontrola brzdových destiček	56
6 Vynulování displeje servisního indikátoru	56
7 Kontrola výfukového systému	56
8 Kontrola hadiček a úniku kapalin	56
9 Odvodnění palivového filtru (u vozidel používajících naftu s vysokým obsahem síry)	57
10 Výměna palivového filtru (vozidla používající naftu s vysokým obsahem síry)	57
11 Kontrola pomocného hnacího řemenu	58
12 Kontrola nemrzoucí kapaliny	58
13 Kontrola hydraulického okruhu brzd	58
14 Seřízení předních světel	59
15 Výměna vložky pylového filtru	59
16 Kontrola hladiny oleje v mechanické převodovce	59
17 Kontrola ochrany podvozku	60
18 Kontrola manžet hnacích poloos	60
19 Kontrola řízení a pěrování	60
20 Kontrola baterie	61
21 Mazání závěsů a zámků	61
22 Kontrola jednotky airbagu	61
23 Kontrola oštřikovačů předního/zadního skla a světlometů	61
24 Kontrola paměti závad řídící jednotky motoru	61
25 Kontrola a mazání posuvné střechy	61
26 Jízdní zkouška a kontrola výfukového systému	61
27 Výměna vložky vzduchového filtru	62
28 Výměna palivového filtru	62
29 Kontrola a výměna pomocného hnacího řemenu	62
30 Kontrola množství kapaliny posilovače řízení	62
31 Kontrola množství oleje automatické převodovky	63
32 Kontrola množství oleje v rozvodovce automatické převodovky	64
33 Výměna rozvodového řemenu a kladky napínáče	65
34 Výměna brzdové (a spojkové) kapaliny	65
35 Výměna chladicí kapaliny	65
Kapitola 2A	
Opravy prováděně ve vozidle	
– benzínové motory SOHC	67
1 Obecné informace	70
2 Test komprese – popis a vyhodnocení	70
3 Sestava motoru a seřizování značky ventilů – obecné informace a použití	71
4 Kryt vačkového hřídele – demontáž a montáž	71
5 Řemenice klikového hřídele – demontáž a montáž	72
6 Kryty rozvodového řemenu – demontáž a montáž	72
7 Rozvodový řemen – demontáž a montáž	73
8 Napínáč a ozubené řemenice rozvodového řemenu – demontáž a montáž	74
Řemenice vačkového hřídele	74
Ozubená řemenice klikového hřídele	75
Ozubená řemenice čerpadla chlazení	75
Sestava napínáče	75
9 Vačkový hřídel – demontáž, kontrola a montáž	75
10 Hydraulická zdvihátka/válečková vahadla – demontáž, kontrola a montáž	77
11 Olejové těsnění vačkového hřídele – výměna	77
12 Hlava válců – demontáž, kontrola a montáž	77
13 Olejová vana – demontáž a montáž	79
14 Olejové čerpadlo, hnací řetěz a ozubená kola – demontáž, kontrola a montáž	79
Demontáž olejového čerpadla	79
Kontrola olejového čerpadla	81

Montáž olejového čerpadla	81
Hnací řetěz a řetězová kola olejového čerpadla.....	81
15 Setrvačník/hnací talíř – demontáž, kontrola a montáž....	81
16 Olejová těsnění klikového hřídele – výměna	82
Těsnění na straně rozvodového řemenu	82
Těsnění na straně setrvačníku/hnacího talíře	83
17 Uložení motoru/převodovky – kontrola a výměna	83
18 Chladič oleje – demontáž a montáž.....	85
19 Olejový přetlakový ventil	
– demontáž, kontrola a montáž	85
20 Spínač výstražné kontroly tlaku oleje	
– demontáž a montáž.....	85
21 Čidlo množství/teploty oleje – demontáž a montáž ...	86
22 Sestava vyvažovacího hřídele	
(motory 2,0 l AZJ) – demontáž a montáž.....	86
Kapitola 2B	
Opisy prováděné ve vozidle	
– benzínové motory DOHC.....	88
1 Obecné informace	92
2 Test komprese – popis a vyhodnocení	92
3 Sestava motoru a seřizovací značky	
časování ventilů – obecné informace a použití.....	93
4 Víko vačkového hřídele (motory 1,8 l)	
– demontáž a montáž.....	94
5 Řemenice klikového hřídele – demontáž a montáž ...	96
6 Kryty rozvodového řemenu – demontáž a montáž....	97
7 Rozvodový(e) řemen(y) – demontáž a montáž.....	98
8 Napínáč a řemenice rozvodového řemenu	
– demontáž a montáž.....	102
9 Součásti časování sacího vačkového hřídele/	
seřizovací hřídele (motory 1,8 l)	104
10 Lůžka vačkového hřídele (motory 1,4 l)	
– demontáž a montáž.....	104
11 Vačkové hřídele (motory 1,4 l)	
– demontáž, kontrola a montáž	105
12 Vahadla a hydraulická zdvihátka (motory 1,4 l)	
– demontáž, kontrola a montáž	106
13 Vačkové hřídele a hydraulická zdvihátka	
(motory 1,8 l) – demontáž, kontrola a montáž	107
14 Olejová těsnění vačkových hřidelů – výměna	110
15 Hlava válců – demontáž, kontrola a montáž	110
16 Olejová vana – demontáž a montáž	114
17 Olejové čerpadlo (motory 1,4 l)	
– demontáž, kontrola a montáž	114
18 Olejové čerpadlo a hnací řetěz (motory 1,8 l)	
– demontáž, kontrola a montáž	116
19 Setrvačník/hnací talíř	
– demontáž, kontrola a montáž	116
20 Olejová těsnění klikového hřídele – výměna	116
21 Uložení motoru/převodovky – kontrola a výměna	117
22 Chladič motorového oleje – demontáž a montáž....	117
23 Přetlakový olejový ventil	
– demontáž, kontrola a montáž	117
24 Spínač kontroly tlaku oleje – demontáž a montáž....	117
25 Čidlo množství/teploty motorového oleje	
– demontáž a montáž	118
Kapitola 2C	
Opisy prováděné ve vozidle – naftové motory	
1 Obecné informace	119
2 Test komprese – popis a vyhodnocení	122
3 Sestava motoru a seřizovací značky	
časování ventilů – obecné informace a použití.....	123
4 Kryt vačkového hřídele – demontáž a montáž.....	124
5 Řemenice klikového hřídele – demontáž a montáž	126
6 Kryty rozvodového řemenu – demontáž a montáž	126
7 Rozvodový řemen – demontáž, kontrola a montáž....	127
8 Napínáč a řemenice rozvodového řemenu	
– demontáž, kontrola a montáž	130
Demontáž napínáče rozvodového řemenu	130
Montáž napínáče rozvodového řemenu	130
Vodicí kladky	130
Řemenice klikového hřídele	131
Demontáž řemenice vačkového hřídele	131
Montáž řemenice vačkového hřídele	131
Náboj vačkového hřídele	131
Řemenice palivového vstřikovacího čerpadla	131
Řemenice čerpadla chlazení.....	132
9 Sestava čepů vahadel vstřikovačů	
– demontáž a montáž.....	132
10 Vačkový hřídel a hydraulická zdvihátka	
– demontáž, kontrola a montáž	132
11 Hydraulická zdvihátka – kontrola.....	133
12 Olejová těsnění vačkového hřídele – výměna	134
13 Hlava válců – demontáž, kontrola a montáž	134
14 Olejová vana – demontáž a montáž	137
15 Olejové čerpadlo hnací řetěz	
– demontáž, kontrola a montáž	137
16 Setrvačník/hnací talíř – demontáž, kontrola a montáž....	137
17 Olejová těsnění klikového hřídele – výměna	137
18 Uložení motoru/převodovky – kontrola a výměna	138
19 Chladič motorového oleje – demontáž a montáž....	138
20 Olejový přetlakový ventil	
– demontáž, kontrola a montáž	139
21 Spínač výstražné kontroly tlaku oleje	
– demontáž a montáž	139
Kapitola 2D	
Demontáž motoru a postupy oprav.....	140
1 Obecné informace	143
2 Oprava motoru – obecné informace	143
3 Demontáž motoru/převodovky	
– příprava a bezpečnostní informace.....	143
4 Motor a převodovka (benzinové motory)	
– demontáž a montáž	144
5 Motor a převodovka (naftové motory)	
– demontáž a montáž	146
6 Oprava motoru – úvodní informace	146
7 Hlava válců – rozebrání	147
8 Hlava válců a ventily – čištění a kontrola.....	148
9 Hlava válců – sestavení.....	149
10 Sestavy pístů/ojnic – demontáž	151
11 Klikový hřídel – demontáž	152
12 Blok motoru/kliková skříň – čištění a kontrola	152
13 Sestavy pístů/ojnic – čištění a kontrola	153
14 Klikový hřídel – měření výšky u uložení a kontrola	155
15 Hlavní a ojniční ložiska – kontrola a výběr	155
16 Oprava motoru – pořadí montáže	156
17 Pístní kroužky – montáž	156
18 Klikový hřídel – montáž a kontrola	
provozní výšky hlavních ložisek	157
19 Sestavy pístů/ojnic – montáž a kontrola	
provozní výšky ojničních ložisek	158
20 Motor – první nastartování po opravě a smontování	159
Kapitola 3	
Chlazení, topení a klimatizace	160
1 Obecné informace	161
2 Hadice soustavy chlazení – odpojení a výměna	161
3 Chladič – demontáž, kontrola a montáž	162
4 Termostat – demontáž, kontrola a montáž	163
5 Elektrický ventilátor chladiče	
– kontrola, demontáž a montáž	164

6 Elektrické spínače a čidla chladicí soustavy	165
– kontrola, demontáž a montáž	165
Termostatický spínač ventilátoru.....	165
7 Čerpadlo chlazení – demontáž a montáž.....	165
8 Systém topení a ventilace – obecné informace	167
9 Součásti systému topení/klimatizace	
– demontáž a montáž.....	167
10 Průduchy topení/ventilace – demontáž a montáž	171
11 Systém klimatizace	
– obecné a bezpečnostní informace.....	171
12 Součásti klimatizace – demontáž a montáž.....	171
13 Součásti systému Climatronic	
– demontáž a montáž.....	171
Obecné informace	171
Čidlo intenzity slunečního svitu	171
Čidlo teploty průduchu prostoru pro nohy.....	172
Ovládací a zobrazovací jednotka.....	172
Kapitola 4A	
Palivová soustava benzínových motorů.....	173
1 Obecná a bezpečnostní informace	175
2 Vzduchový filtr a systém sání – demontáž a montáž.....	176
3 Systém řízení teploty nasávaného vzduchu	
– obecné informace.....	177
4 Plynový lanko – demontáž, montáž a seřízení.....	178
5 Součásti palivové soustavy – demontáž a montáž	178
Sestava škrťicí klapky	178
Vstřikovače a palivové potrubí	179
Regulátor tlaku paliva	181
Potenciometr/polohovač škrťicí klapky	181
Čidlo polohy škrťicí klapky	181
Čidlo teploty/tlaku nasávaného vzduchu	181
Čidlo rychlosti vozidla	182
Čidlo teploty chladicí kapaliny	182
Lambda sonda(y)	182
Čidlo polohy vačkového hřídele.....	183
Spináč pedálu spojky	183
Elektronická řídící jednotka (ECU)	183
Elektromagnetický ventil seřizovače rozdvodového řetězu vačkového hřídele	184
6 Palivový filtr – výměna.....	184
7 Palivové čerpadlo a čidlo palivoměru	
– demontáž a montáž	184
8 Palivová nádrž – demontáž a montáž	186
9 Systém vstřikování paliva – odtlakování	187
10 Sací potrubí a přidružené součásti	
– demontáž a montáž	187
Jednodílné sací potrubí	187
Dvoudílné sací potrubí – horní část	188
Dvoudílné sací potrubí – dolní část	190
Ventil klapky a jednotka klapky	191
11 Systém vstřikování paliva – přezkoušení a seřízení	192
12 Bezolovnatý benzín – obecné informace a použití	192
13 Tempomat – obecné informace.....	192
Kapitola 4B	
Palivová soustava naftových motorů	193
1 Obecná a bezpečnostní informace	194
2 Sestava vzduchového filtru – demontáž a montáž	195
3 Plynové lanko – obecné informace	196
4 Systém řízení naftového motoru	
– demontáž a montáž součástí	196
Čidlo polohy plynového pedálu	196
Čidlo teploty chladiva	196
Čidlo teploty paliva	196
Čidlo teploty nasávaného vzduchu	197
Čidlo otáček motoru	197
Váha vstupního vzduchu (motory s turbodmychadlem)	197
Čidlo absolutního (atmosférického) tlaku	198
Sestava přechodové klapky sacího potrubí	198
Spínače brzdového a spojkového pedálu	198
Čidlo zdvihu jehly	198
Elektronická řídící jednotka (ECU)	198
5 Vstřikovače – obecné informace, demontáž a montáž	199
6 Vstřikovací čerpadlo – demontáž a montáž	202
7 Časování vstřikovacího palivového čerpadla	
– kontrolya a seřízení	202
8 Elektromagnetický ventil uzavírání přívodu paliva – demontáž a montáž	202
9 Sací potrubí – demontáž a montáž	203
10 Palivový filtr – výměna	205
11 Čidlo palivoměru – demontáž a montáž	206
12 Palivová nádrž – demontáž a montáž	206
13 Dvojitý palivové čerpadlo – demontáž a montáž	206
14 Přechodová klapka a ventil sacího potrubí	
– demontáž a montáž	206
Kapitola 4C	208
Systém řízení emisí a výfukové soustavy	
– benzínové motory	208
1 Obecné informace	209
2 Systém zachytávání odpářeného paliva	
– informace a výměna součástí	210
3 Systém odvětrání klíkové skříně	
– obecné informace	210
4 Systém recirkulace výfukových plynů (EGR)	
– výměna součástí	211
5 Systém pomocného vstřikování vzduchu	
– informace a výměna součástí	212
Kompresor	212
Relé kompresoru	212
Kombinovaný ventil přívodu vzduchu	213
Elektromagnetický podtlakový ventil	213
Ostatní součásti	214
6 Turbodmychadlo – obecná a bezpečnostní informace, demontáž a montáž	214
7 Chladicí vstupního vzduchu – obecné informace, demontáž a montáž	215
8 Výfukové potrubí – demontáž a montáž	217
9 Výfukový systém – výměna součástí	220
10 Katalyzátor – obecné a bezpečnostní informace	222
Kapitola 4D	
Systém řízení emisí a výfukové soustavy	
– naftové motory	223
1 Obecné informace	224
2 Systém odvětrání klíkové skříně	
– obecné informace	224
3 Systém recirkulace výfukových plynů (EGR)	
– výměna součástí	224
4 Turbodmychadlo	
– obecné a bezpečnostní informace	226
5 Turbodmychadlo – demontáž a montáž	226
6 Součásti systému ovládání plnícího tlaku turbodmychadla – demontáž a montáž	228
7 Chladicí vstupního vzduchu	
– obecné informace, demontáž a montáž	228
8 Výfukové potrubí – demontáž a montáž	228
9 Výfukový systém – výměna součástí	229
10 Katalyzátor – obecné a bezpečnostní informace	230

Kapitola 5A

Systémy startování a dobíjení.....	231
1 Obecné a bezpečnostní informace	232
2 Baterie – kontrola a nabíjení	232
3 Baterie – demontáž a montáž.....	233
4 Alternátor/systém dobíjení baterie – kontrola ve vozidle	233
5 Alternátor – demontáž a montáž.....	233
6 Alternátor – výměna kartáčků/modulu regulátoru	234
7 Systém startování – kontrola	234
8 Startér – demontáž a montáž	235
9 Startér – kontrola a oprava	235

Kapitola 5B

Systém zapalování – benzínové motory.....	236
1 Obecné informace	237
2 Systém zapalování – kontrola.....	237
Motory s rozdělovačem	237
Motory s jednou cívkou bez rozdělovače	239
Motory s jednou zapalovací cívkou na každý válec	239
3 Zapalovací cívky – demontáž	239
4 Rozdělovač – demontáž, kontrola a montáž	240
5 Předstih – kontrola a seřízení.....	241
6 Čidla systému zapalování – demontáž a montáž	241
Čidlo klepání motoru	241
Hallovo čidlo.....	241
7 Palec rozdělovače – demontáž a montáž	241
8 Zesilovací modul zapalování (motory 1,8 I AGU) – demontáž a montáž	241

Kapitola 5C

Systém žhavení – naftové motory.....	242
1 Obecné informace	242
2 Zhavící svíčky – kontrola, demontáž a montáž.....	242

Kapitola 6

Spojka	244
1 Obecné informace	245
2 Hydraulický systém – odvzdušnění	245
3 Pedál spojky – demontáž a montáž	246
4 Hlavní spojkový válec – demontáž, oprava a montáž	246
5 Pracovní válec spojky – demontáž, oprava a montáž	247
6 Třecí lamela spojky a přítlačný talíř – demontáž, kontrola a montáž	248
7 Vypínací ložisko a vidlička – demontáž, kontrola a montáž	251

Kapitola 7A

Mechanická převodovka.....	253
1 Obecné informace	254
2 Táhla řazení – seřízení	254
3 Mechanická převodovka – demontáž a montáž	257
4 Oprava mechanické převodovky – obecné informace	259
5 Spínač zpětného světla – kontrola, demontáž a montáž	259
6 Čidlo rychlosti/náhón rychloměru – demontáž a montáž	260

Kapitola 7B

Automatická převodovka.....	261
1 Obecné informace	262
2 Automatická převodovka – demontáž a montáž	262
3 Oprava automatické převodovky – obecné informace	263
4 Táhlo voliče – demontáž, montáž a seřízení	264
5 Uzámykací parkovací systém klíčku zapalování – popis a výměna táhla	265

Kapitola 8

Hnací poloosy.....	266
1 Obecné informace	266
2 Hnací poloosa – demontáž a montáž	267
3 Ochranné manžety hnacích poloos – výměna	268
Manžeta vnějšího stejnoběžného kloubu	268
Manžeta vnitřního tříramenného kloubu	269
Klecový vnitřní kloub	271
4 Oprava hnací poloosy – obecné informace	271

Kapitola 9

Brzdová soustava	272
1 Obecné a bezpečnostní informace	274
2 Hydraulický systém – odvzdušnění	274
3 Hydraulické trubice a hadičky – výměna	275
4 Přední brzdové destičky – demontáž, kontrola a montáž	276
5 Přední brzdový třmen – demontáž, oprava a montáž	277
6 Brzdové kotouče – kontrola, demontáž a montáž	278
7 Kryt předního brzdového kotouče – demontáž a montáž	279
8 zadní brzdové destičky – demontáž, kontrola a montáž	279
9 zadní brzdový třmen – demontáž, oprava a montáž	280
10 zadní brzdový buben – demontáž, kontrola a montáž	281
11 zadní brzdové čelisti – demontáž, kontrola a montáž	281
12 Váleček zadního kola – demontáž, oprava a montáž	283
13 Brzdový pedál – demontáž a montáž	284
14 Hlavní brzdový válec – demontáž, oprava a montáž	285
15 Posilovač – kontrola, demontáž a montáž	285

16 Jednocestný ventil posilovače – kontrola, demontáž a montáž	286
17 Ruční brzda – seřízení	286
Modely s bubnovými zadními brzdami	286
Modely s kotoučovými zadními brzdami	286
18 Páka ruční brzdy – demontáž a montáž	287
19 Lanovody ruční brzdy – demontáž a montáž	287
20 Kontrolka zatažení ruční brzdy – demontáž a montáž	287
21 Spínač brzdových světel – demontáž a montáž	287
22 Protiblokovací systém (ABS) – obecné a bezpečnostní informace	288
23 Součásti ABS – demontáž a montáž	289
Hydraulická jednotka	289
Elektronický řídící modul (ECM)	289
Čidlo předního kola	289
Čidlo zadního kola	289
Prstence předních čidel	289
Prstence zadních čidel	289
24 Mechanická vývěra posilovače – kontrola, demontáž a montáž	289
25 Elektrická vývěra posilovače – kontrola, demontáž a montáž	290

Kapitola 10

Pérování a řízení	291
1 Obecné informace	293
2 Sestava ložiska předního kola – demontáž a montáž	294
3 Ložiska předního náboje kola – výměna	295
4 Přední vzpěra pérování – demontáž, oprava a montáž	296
5 Přední dolní rameno zavření – demontáž, oprava a montáž	298
6 Kulový kloub předního dolního ramena zavření – demontáž, kontrola a montáž	299

7 Přední příčný stabilizátor – demontáž a montáž	299
8 Táhla předního příčného stabilizátoru	
– demontáž a montáž.....	299
9 Sestava náboje zadního kola – demontáž a montáž	300
10 Čep zadní nápravy – demontáž a montáž	301
11 Zadní tlumič pěrování a vinutá pružina	
– demontáž, kontrola a montáž	301
12 Zadní příčný stabilizátor – demontáž a montáž	303
13 Sestava zadní nápravy – demontáž a montáž	303
14 Silentbloky zadní nápravy – výměna	303
15 Čidlo polohy vozidla – demontáž a montáž	304
16 Volant – demontáž a montáž.....	304
17 Sloupek řízení – demontáž, kontrola a montáž	305
18 Spínací skříňka a zámek řízení	
– demontáž a montáž.....	309
Spínaci skříňka.....	309
Zámek sloupku řízení.....	309
Válková vložka zámků spínače zapalování.....	310
19 Sestava převodu řízení	
– demontáž, oprava a montáž	310
20 Manžety a spojovací tyče převodu řízení – výměna.	311
21 Systém posilovače řízení – odvzdušnění.....	311
22 Čerpadlo posilovače řízení – demontáž a montáž.....	311
23 Kulové klouby spojovací tyče řízení	
– demontáž a montáž.....	312
24 Geometrie předních kol a úhly řízení	
– obecné informace.....	312
Kapitola 11	
Karoserie a vybavení	314
1 Obecné informace	315
2 Údržba – karoserie a rám podvozku	315
3 Údržba – čalounění a koberce	315
4 Menší poškození karoserie – opravy	315
5 Velká poškození karoserie – opravy	317
6 Přední nárazník – demontáž a montáž	317
7 Zadní nárazník – demontáž a montáž	318
8 Kapota – demontáž, montáž a seřízení	319
9 Uvolňovací táhlo kapoty – demontáž a montáž	319
10 Zámeček kapoty – demontáž a montáž	319
11 Dveře – demontáž, montáž a seřízení	319
12 Vnitřní obložení dveří – demontáž a montáž	320
13 Kliky dveří a součásti zámků – demontáž a montáž	323
14 Sklo dveří a spouštěč – demontáž a montáž	325
15 Dveře zavazadlového prostoru a jejich vzpěry	
– demontáž a montáž	326
16 Součásti zámků dveří zavazadlového prostoru	
– demontáž a montáž	327
17 Součásti centrálního zamykání	
– demontáž a montáž	328
18 Součásti elektrického spouštění oken	
– demontáž a montáž	329
Spínač spouštěče okna	329
Motor spouštěče okna	329
19 Vnější zrcátka a přidružené součásti	
– demontáž a montáž	329
20 Čelní sklo, sklo dveří zavazadlového prostoru a pevná skla – obecné informace	330
21 Posuvná střecha – obecné informace	330
22 Vnější výbava vozidla – demontáž a montáž	330
Vložky podběhu blatníků a spodní kryty vozidla.....	330
Ozdobné pásky a znaky	330
23 Sedadla – demontáž a montáž	330
24 Napínače předních bezpečnostních pásů	
– obecné informace.....	331
25 Součásti bezpečnostních pásů	
– demontáž a montáž	331
Demontáž předního bezpečnostního pásu	331
Západka předního pásu	332
Zadní boční bezpečnostní pás	332
Sředový pás zadního sedadla	333
26 Vnitřní obložení vozidla – demontáž a montáž	333
Panely vnitřního obložení	333
Odkládací příhrádka	334
Koberečky	334
Potah stropu karoserie	334
Vnitřní zpětné zrcátko	334
Dolní panely obložení přístrojové desky	334
27 Středová konzola – demontáž a montáž	334
Zadní část	334
Přední část	334
Montáž	335
28 Sestava přístrojové desky – demontáž a montáž	336
Kapitola 12	
Elektrická instalace	338
1 Obecné a bezpečnostní informace	339
2 Vyhlédávané závady v elektroinstalaci	
– obecné informace	339
Hledání místa přerušení okruhu	340
Hledání místa zkratu	340
Hledání závady v ukostření	340
3 Pojistky a relé – obecné informace	340
4 Spínače – demontáž a montáž	341
Spínaci skříňka/zámek řízení	341
Vicefunkční spínač sloupku řízení	341
Přepínač světel	341
Ovladač polohy předních světel/regulátor podsvícení přístrojového panelu	342
Ovladač posuvné střechy/spínač osvětlení kabiny	342
Spínač elektrických zrcátek	342
Spínač elektrického spouštěče okna	342
Spínače vyhřívání předních sedadel	342
Spínače výstražných světel, vyhřívání skla a spínače ESP/TCS	342
Spínače klimatizace	342
Spínač ventilátoru otevření	342
Kontrolka zatažení ruční brzdy	342
Spínač brzdových světel	343
Spínač zpětného světla	343
Spínače vnitřního osvětlení	343
Osvětlení zavazadlového prostoru	343
Spínač osvětlení odkládací příhrádky	343
Spínač zámků klásky plnicího hrda palivové nádrže	343
Vypínač sledování vnitřního prostoru	343
Spínač centrálního zamykání	343
Dešťové čidlo	343
5 Zárovky (vnější osvětlení) – výměna	343
Dálkové světlo předního světlometu	344
Potkávací světlo předního světlometu	344
Přední mlhová světla	345
Přední obrysové světlo	345
Přední směrové světlo	345
Boční směrové světlo	345
Zadní sdružená svítítina	346
Třetí brzdové světlo	346
Osvětlení zadní registrační značky	347
6 Zárovky (vnitřní osvětlení) – výměna	347
Přední osvětlení/světlo na čtení	347
Zadní osvětlení/světlo na čtení/osvětlení zavazadlového prostoru	347

Osvětlení odkládací příhrádky	348	Přední boční airbagy	356
Podsvícení přístrojového panelu/výstražné kontrolky	348	Rídící jednotka airbagu	356
Osvětlení zapalovače/popelníku	348	Kontaktní kroužek airbagu	356
Podsvícení ovládacího panelu topení/ventilace	348	27 Součásti parkovacího asistenta	
Podsvícení spínačů	348	- obecné informace, demontáž a montáž	356
Výstražná světla dveří	348	Rídící jednotka	357
7 Vnější sestavy světel - demontáž a montáž	348	Čidlo vzdálenosti	357
Přední světlomet	348	Varovný bzučák	357
Přední směrové světlo	348	28 Xenonové světlomety	
Boční směrové světlo	349	- demontáž a montáž součásti	357
Zadní sdružená světelná	349	Výměna výbojký	357
Třetí brzdové světlo	349	Ovládaci jednotka světlometu	357
Osvětlení zadní registrační značky	349	Čidlo polohy vozidla	357
8 Součásti seřizování polohy světlometů		Rozměry a hmotnosti	368
- demontáž a montáž	349	Identifikační číslo vozidla	371
Ovládání světelného kuželu	349	Prevody jednotek	369
Motor ovládání polohy světlometů	349	Nákup náhradních dílů	370
9 Seřízení světlometů - obecné informace	349	Oficiální autorizované servisy	370
10 Přístrojový panel - demontáž a montáž	350	Prodejny autodílu	370
11 Součásti přístrojového panelu		Specializované prodejny	370
- demontáž a montáž	350	Pneuservisy a specialistiky na výfukovou soustavu	370
12 Indikátor servisního intervalu		Ostatní zdroje	370
- obecné informace a vynulování	350	Zvedání a podepření vozidla	372
13 Hodiny - demontáž a montáž	350	Odpojení baterie	373
14 Zapalovač - demontáž a montáž	350	Náradí a vybavení	374
15 Klakson - demontáž a montáž	351	Úvod	374
16 Čidlo rychloměru - obecné informace	351	Náradí na malé opravy a údržbu	374
17 Raménko stěrače - demontáž a montáž	351	Náradí na opravy a prohlídky	374
18 Motor a táhla předních stěračů		Speciální náradí	374
- demontáž a montáž	351	Kontroly důležitých celků vozidla	377
19 Motor zadního stěrače - demontáž a montáž	352	1 Kontroly prováděné ze sedadla řidiče	377
20 Součásti ostříkovače - demontáž a montáž	353	2 Kontroly prováděné u vozidla stojícího na kolech	378
Nádržka kapaliny ostříkovače	353	3 Kontroly prováděné po vyzvednutí vozidla	379
Čerpadlo ostříkovače	353	4 Kontrola emisí ve výfukových plynech	380
Trysky ostříkovače předního skla	353	Tabulka poruch	381
Tryska zadního ostříkovače	353	Úvod	381
Trysky ostříkovače předních světlometů	353	Motor	382
Váleček trysek ostříkovače světlometů	353	Chladicí systém	384
21 Autorádio/přehrávač/CD přehrávač/měnič		Palivový a výfukový systém	384
- demontáž a montáž	354	Spojka	384
Autorádio/přehrávač	354	Mechanická převodovka	385
CD přehrávač	354	Automatická převodovka	385
CD měnič	354	Hnací poloosy	385
22 Reproduktory - demontáž a montáž	355	Brzdová soustava	386
Výškový reproduktor v předních dveřích	355	Řízení a pěrování	386
Výškový reproduktor v zadních dveřích	355	Elektrická instalace	387
Basový reproduktor předních dveří	355		
Basový reproduktor zavazadlového prostoru	355		
23 Anténa autorádia - demontáž a montáž	355		
24 Alarm a imobilizér - obecné informace	355		
25 Airbag - obecné a bezpečnostní informace	355		
26 Součásti airbagu - demontáž a montáž	356		
Airbag řidiče	356		
Airbag spolujezdce	356		

Orientace v knize

Aby orientace v knize byla co nejpřehlednější, je text knihy rozdělen do číslovaných kapitol. Čísla kapitol jsou uvedena vždy na začátku kapitolu v hlavním nadpisu, dále v obsahu a v záhlaví jednotlivých stránek. V textu pak lze nalézt odkazy na tato čísla. Jednotlivé kapitoly jsou dále rozděleny do číslovaných článků a tyto články obsahují číslované odstavce. Na začátku kapitol se nachází její obsah s názvy a čísly jednotlivých článků. V rámci kapitol jsou číslovaný i obrázky. Podle čísla obrázku jednoznačně poznáme, ke kterému textu obrázek patří. Číslo před tečkou udává článek, číslo za tečkou odstavec.