

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	11
<b>Seznámení s vozidlem</b> .....	14
Všeobecný technický popis .....	16
Rozměry vozidla .....	18
Hmotnostní a váhové parametry Škoda Octavia .....	20
Motor a jeho parametry .....	25
Žárovky vnějšího osvětlení .....	27
Žárovky vnitřního osvětlení .....	28
<b>Příprava vozidla před jízdou</b> .....	29
Jízda s vozidlem Škoda Octavia .....	33
<b>Ovládáte správně svůj automobil?</b> .....	39
Jak odemknout automobil .....	39
Otevření víka zavazadlového prostoru .....	40
Jak používat dětské pojistky ve dveřích .....	42
Jak používat zabezpečovací zařízení .....	42
Nastartování a vypnutí motoru .....	43
Seřízení a nastavení sedadel .....	44
Nastavení polohy sedadla .....	45
Výškové nastavení sedadla řidiče .....	46
Nastavení opěradla zad .....	46
Bederní opěra zad .....	47
Nastavení opěrky hlavy .....	47
Sedadla s elektrickým vyhříváním .....	48
Dětské sedačky .....	48
Nastavení volantu .....	49
Nastavení zpětných zrcátek .....	49
Zavazadlový prostor .....	50
Zvětšení zavazadlového prostoru .....	51
Ruční brzda .....	52

Volba převodových stupňů . . . . .	53
Řazení s mechanickou převodovkou . . . . .	53
Řazení s automatickou převodovkou . . . . .	53
Stěrače a ostřikovače . . . . .	55
Bezpečnostní pásy, předpinače a airbagy . . . . .	55
Navigační systém . . . . .	57
Systémy ABS, ESP, ASR, EDS . . . . .	57
Protiblokovací zařízení ABS . . . . .	57
ESP . . . . .	58
ASR . . . . .	59
EDS . . . . .	59
<b>Údržba vozidla . . . . .</b>	<b>61</b>
Zásady správné péče a údržby vozidla . . . . .	61
Záznamy a evidence . . . . .	62
Doplňování provozních kapalin . . . . .	63
Kontrola a doplnění motorového oleje . . . . .	64
Kontrola a doplnění brzdové kapaliny . . . . .	66
Kontrola a doplnění kapaliny do chladicího systému . . . . .	66
Kontrola a doplnění kapaliny do posilovače řízení . . . . .	67
Doplnění kapaliny do ostřikovače . . . . .	68
Likvidace použitých provozních kapalin . . . . .	68
Údržba pneumatik a ostatních prýžových součástí . . . . .	69
Údržba karoserie . . . . .	73
Mytí karoserie . . . . .	73
Leštění karoserie . . . . .	74
Konzervace laku . . . . .	74
Drobné opravy lakovaných částí . . . . .	75
Ochrana proti korozi . . . . .	75
Údržba a opravy plastových dílů . . . . .	76
Svařování plastových dílů . . . . .	77
Interiér vozidla . . . . .	79
Čištění interiéru . . . . .	79
Jak vyčistit skvrny . . . . .	80
Zasklené plochy vozidla . . . . .	82

Údržba akumulátoru . . . . .	82
Co s vybitým akumulátorem? . . . . .	83
<b>Výměnné a servisní intervaly . . . . .</b>	<b>87</b>
Servisní úkony podle času . . . . .	87
Denní kontrola . . . . .	87
Týdenní kontrola . . . . .	88
Kontrola jedenkrát ročně . . . . .	88
Kontrola jedenkrát za dva roky . . . . .	92
Kontrola jedenkrát za tři roky . . . . .	92
Servisní intervaly podle ujetých kilometrů . . . . .	92
Po ujetí 15 000 kilometrů . . . . .	93
Po ujetí 60 000 kilometrů . . . . .	95
Po ujetí 90 000 kilometrů . . . . .	95
Po ujetí 120 000 kilometrů . . . . .	95
Po ujetí 180 000 kilometrů . . . . .	96
<b>Opravy vozidla . . . . .</b>	<b>97</b>
Nejprve zkušební jízda . . . . .	97
Všeobecné rady . . . . .	98
Dělicí plochy a těsnění . . . . .	99
Olejová těsnění . . . . .	99
Šroubové spoje a utahovací momenty . . . . .	99
Pojistné matice, pojistné podložky a podložky . . . . .	100
Nářadí, nástroje a pomůcky pro opravy vozidla . . . . .	102
Zvedání a podepření vozidla . . . . .	103
Výměna poškozeného kola . . . . .	104
Co dělat při defektu pneumatiky . . . . .	104
Demontáž a montáž kola . . . . .	105
Opravy elektrických systémů vozidla . . . . .	106
Jak kontrolovat a opravovat osvětlení vozidla . . . . .	106
Demontáž a montáž žárovky . . . . .	107
Závady elektrických obvodů . . . . .	112
Výměna pojistek . . . . .	115
Relé . . . . .	119
Výměna vnějších dilů osvětlení vozidla . . . . .	120

Výměna předního blikáče . . . . .	121
Demontáž a montáž akumulátoru . . . . .	123
Demontáž a montáž alternátoru . . . . .	125
Alternátor – kontrola a promazání ložisek . . . . .	126
Alternátor – diodový blok . . . . .	127
Demontáž a montáž startéru . . . . .	127
Nejčastější závady a jejich odstraňování . . . . .	128
Oprava startéru . . . . .	129
Výměna klaksonu . . . . .	129
Výměna baterie v klíči zapalování . . . . .	130
Filtrace oleje, paliva a vzduchu . . . . .	130
Výměna filtru vzduchu – motor 1,6 MPI-55 kW . . . . .	131
Výměna filtru vzduchu – motory 1,6 MPI-74 kW, 1,8-20V, 1,9 SDI a 1,9 TDI . . . . .	131
Odvodnění palivového filtru vznětových motorů . . . . .	132
Demontáž a montáž palivového filtru vznětových motorů . . . . .	133
Výměna palivového filtru zážehových motorů . . . . .	133
Výměna olejového filtru . . . . .	134
Výměna pylového filtru . . . . .	135
Výměna motorového oleje . . . . .	135
Demontáž spodního krytu zážehového motoru . . . . .	136
Demontáž spodního krytu vznětového motoru . . . . .	137
Kontrola oleje v mechanické převodovce . . . . .	137
Kontrola oleje v automatické převodovce . . . . .	138
Kontrola oleje v diferenciálu automatické převodovky . . . . .	138
Kontrola drážkového řemenu pohonu alternátoru . . . . .	139
Kontrola rozvodového řemenu . . . . .	139
Demontáž olejové vany a výměna těsnění . . . . .	140
Výměna zapalovacích svíček . . . . .	140
Kontrola žhavení u vznětových motorů . . . . .	142
Demontáž a montáž žhavicích svíček . . . . .	142
Výměna lambda sondy . . . . .	143
Kontrola výfuku . . . . .	143
Oprava výfukové soustavy . . . . .	144
Kontrola katalyzátoru . . . . .	145

Kontrola a opravy brzdrové soustavy .....	146
Výměna brzdrových segmentů předních kol .....	147
Výměna brzdrových segmentů zadních kol .....	148
Výměna předních brzdrových kotoučů .....	150
Demontáž a montáž brzdrového bubnu .....	151
Kontrola a výměna brzdrových čelistí .....	152
Výměna kolových brzdrových válců .....	154
Seřízení a výměna lanovodů ruční brzdy .....	155
Výměna brzdrové kapaliny .....	155
Odvzdušnění brzdy – všeobecně .....	157
Odvzdušnění brzdrové soustavy .....	158
Zkoušky brzdy .....	159
Závady brzdy .....	160
Demontáž přední tlumiči a pružicí jednotky .....	161
Přední tlumič pérování – demontáž a montáž .....	162
Demontáž a montáž zadní pružicí jednotky .....	163
Demontáž a montáž zadních tlumičů pérování .....	165
Kontrola tlumičů pérování .....	165
Výměna čepů řízení .....	166
Výměna kulového čepu ramena .....	168
Ostatní drobné opravy vozidla .....	169
Kontrola a výměna termostatu .....	169
Demontáž a montáž vnějších zpětných zrcátek .....	169
Výměna stěračů .....	169
<b>Zásady bezpečné jízdy .....</b>	<b>170</b>
Pohled dozadu především .....	171
Nebezpečí havárie .....	171
Jak se vyhnout havárii nebo zmírnit její následky .....	173
Co dělat při dopravní nehodě .....	173
Co dělat při požáru vozidla .....	175
Jak jezdit na jaře .....	175
Jízda v létě .....	175
Jak jezdit na podzim .....	176
Jak jezdit v zimních podmínkách .....	176

Jak jezdit v noci . . . . .	177
Jak jezdit v koloně vozidel . . . . .	178
Jízda v mlze . . . . .	179
Jízda na delší vzdálenosti . . . . .	179
Jedeme do zahraničí . . . . .	180
Jízda po dálnici . . . . .	182
Jak jezdit na laně . . . . .	184
<b>Nákup náhradních dílů a ojetého vozidla</b> . . . . .	186
<b>Příprava vozidla na STK</b> . . . . .	189
Doklady od vozidla . . . . .	190
Příprava vozidla na prohlídku . . . . .	190
Nejčastější závady na STK a jejich odstranění . . . . .	196
Seznam závodů evidovaných při technické prohlídce . . . . .	197
<b>Tuningové úpravy vozidla</b> . . . . .	202
Orientační ceny úprav vozidla Škoda Octavia . . . . .	204
Informace o tuningu . . . . .	206
Doplňková originální výbava Škoda . . . . .	207
<b>Literatura</b> . . . . .	208
<b>Rejstřík</b> . . . . .	209
<b>Nabídka odborné literatury</b> . . . . .	217