

## O B S A H

|  | Strana |
|--|--------|
| Úvodem . . . . .   | 7      |
| Technický popis . . . . .  | 7      |
| Montáž nástavce pro boční plnění . . . . .                           | 10     |
| Technické údaje . . . . .  | 10     |
| Příslušenství . . . . .  | 11     |
| Zvláštní příslušenství . . . . .                                     | 11     |
| Seřízení . . . . .   | 12     |
| Příprava stroje pro zavěšení za traktor . . . . .                    | 16     |
| Příprava stroje k práci . . . . .                                    | 17     |
| Práce se strojem . . . . .   | 18     |
| Pokyny pro sklizeň píce pod vedením vysokého a velmi vysokého napětí | 19     |
| Bezpečnostní předpisy . . . . .                                      | 20     |
| Údržba stroje a mazací plán . . . . .                                | 22     |
| Hlavní zásady pro používání stroje, aneb „Pamatuj“ . . . . .         | 24     |
| Sběrací ústrojí k SP-152 . . . . .                                   | 36     |
| Katalog dílů . . . . .   | 49     |
| Seznam součástí podle starých čísel výkresů . . . . .                | 145    |