

Obsah

Motor	11
Identifikace vozidla	12
Nejdůležitější údaje o motoru	13
Motor – demontáž a montáž	15
Spodní kryt motorového prostoru – demontáž a montáž	19
Rozvodový řemen – demontáž a montáž	19
Hlava válců, zážehový motor 2,0 l OHC – demontáž a montáž	22
Hlava válců, zážehový motor 2,0/2,2 l DOHC/V6 – demontáž a montáž	26
Vačkové hřídele, zážehový motor 2,0/2,2 l DOHC – demontáž a montáž	30
Hlava válců, diesel 2,5 l – demontáž a montáž	31
Hlava válců/blok motoru – kontrola rovinnosti	41
Ventily/těsnění dírek ventilů – demontáž a montáž	42
Ventily – opracování	44
Seda ventilů – zabrusování	44
Výle dírek ventilů – kontrola	45
Kompresní tlak – kontrola	45
Drážkovaný klinový řemen – demontáž a montáž/napnutí	47
Tabulka poruch motoru	50
Mazání motoru	51
Cirkulace oleje v motoru	52
Teplota motorového oleje – měření	52
Tlak oleje – kontrola	52
Olejová vana – demontáž a montáž/výměna těsnění	53
Přetlakový ventil – demontáž a montáž	57
Tabulka poruch mazání motoru	58
Chlazení motoru	59
Chladicí kapalina – vypuštění a plnění	60
Nemrzoucí chladicí směs	62
Termostat – demontáž a montáž	62
Termostat – kontrola	65
Chladicí systém – kontrola	65
Chladicí – demontáž a montáž	65
Termospináč – kontrola	67
Motor ventilátoru – demontáž a montáž	68
Ventilátor s viskózní spojkou/viskózní spojka – demontáž a montáž	69
Čerpadlo chladicí kapaliny – demontáž a montáž	69
Tabulka poruch chladicího systému	72
Zapalování/zapalovací svíčky	73
Bezpečnostní pokyny pro práci s elektronickým zapalováním	73
Zapalovací kabely – kontrola	74
Modul přímého zapalování – demontáž a montáž	74
Snímač detonačního spalování – demontáž a montáž	75
Zapalovací svíčky	76
Zapalovací svíčky pro modely Opel Omega	76
Zapalovací svíčky – demontáž a montáž	77
Modul zapalování – demontáž a montáž	79
Palivová soustava	80
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou	80
Přetlak v palivové soustavě – zrušení	80
Relé palivového čerpadla – kontrola	81
Palivové čerpadlo – demontáž a montáž	81
Palivomér – demontáž a montáž	84
Táhlo plynu – demontáž a montáž/seřízení	86
Vzduchový filtr – demontáž a montáž	87
Předřadná objemová komora – demontáž a montáž	88
Sběrné sací potrubí – demontáž a montáž	88
Můstek sání – demontáž a montáž	91
Potrubí plnicího tlaku – demontáž a montáž	92
Vstřikovací zařízení vznětových motorů	93
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci se vstřikovacím systémem motoru	94
Funkce vstřikovacího zařízení	94
Vstřikovací ventily – kontrola	96
Vstřikovací ventily – demontáž a montáž	96
Lambda sonda – demontáž a montáž	100
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	101
Vstřikovací zařízení zážehových motorů	102
Princip vznětového motoru	103
Turbodmychadlo	103
Žhavení	104
Žhavení – kontrola/žhváci svíčky – demontáž a montáž	104
Relé žhavení – kontrola/demontáž a montáž	105
Palivová soustava – odvzdušnění	106
Vstřikovací čerpadlo	107
Odpojovací palivový ventil – kontrola/demontáž a montáž	107
Vstřikovací potrubí/vstřikovací trysky – demontáž a montáž	108
Počátek vstřiku vstřikovacího čerpadla – kontrola/nastavení	109
Kolenko sání – demontáž a montáž	110
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	111
Výfuková soustava	112
Výfuková soustava – demontáž a montáž	114
Zadní tlumič – výměna	115
Funkce katalyzátoru	116
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	116

Spojka	117
Spojka – demontáž a montáž/kontrola	118
Ovládání spojky – odvzdušnění	120
Vysouvací ložisko – demontáž a montáž	120
Tabulka poruch spojky	121
Převodovka/řazení/automatická převodovka	122
Převodovka – demontáž a montáž	122
Řazení – seřízení	129
Klubový hřídel – demontáž a montáž	130
Převodový olej – kontrola stavu	132
Automatická převodovka	133
Automatická převodovka – kontrola stavu oleje ..	133
Táhla volicí páky - seřízení/kontrola	134
Přední náprava	135
Pružici jednotka	136
Pružici jednotka – demontáž a montáž	136
Tlumič a přední vinutá pružina – demontáž a montáž	138
Tlumič – kontrola/lividaice	140
Ložisko kola/náboj kola – demontáž a montáž	140
Nosník přední nápravy – demontáž a montáž	141
Zadní náprava	143
Zadní tlumič – demontáž a montáž	144
Zadní vinutá pružina – demontáž a montáž	145
Hřídel nápravy – demontáž a montáž	147
Manžeta hřidele nápravy – výměna	148
Regulace světlé výšky – kontrola	150
Stav oleje v rozvodovce zadní nápravy – kontrola	150
Rízení	151
Airbag – bezpečnostní pokyny	152
Volant – demontáž a montáž	153
Vnější řídící tyč/club řídící tyče – demontáž a montáž	155
Hydraulicky posilovač řízení – odvzdušnění	156
Geometrie řízení	157
Sbíhavost kol	157
Odklon kola	158
Seřizovací hodnoty sbíhavosti a odklonu kol	158
Brzdy	159
Systém ABS	159
Technické údaje brzdové soustavy	161
Přední brzdové destičky – demontáž a montáž	162
Přední brzdový třmen/držák přední brzdy – demontáž a montáž	165
Zadní brzdové destičky – demontáž a montáž	168
Brzdový kotouč – kontrola tloušťky	171
Přední brzdový kotouč – demontáž a montáž	171
Zadní brzdový kotouč – demontáž a montáž	172
Brzdová kapalina	174
Brzdy – odvzdušnění	174
Brzdová hadice – výměna	175
Posilovač brzd – kontrola	176
Spínáč brzdových světel – demontáž a montáž	176
Páka ruční brzdy – demontáž a montáž	178
Brzdové čelisti ruční brzdy – demontáž a montáž	179
Táhlo ruční brzdy – demontáž a montáž	181
Ruční brzda – seřízení	183
Tabulkou poruch brzd	185
Ráfky a pneumatiky	187
Kombinace ráfků a pneumatik pro modely	
Opel Omega	187
Pneumatiky – plnici tlak	188
Pneumatiky a ráfky – označení	188
Kola – výměna/zachování správného směru otáčení	189
Peče a pneumatiky	189
Sněhové řetězy	190
Kola – vyvážení	190
Abnormální opotřebení pneumatik	190
Karoserie	191
Přední nárazník – demontáž a montáž	192
Mřížka chladicí – demontáž a montáž	193
Kryt světlometů – demontáž a montáž	193
Chladicová stěna kapoty motoru – demontáž a montáž	193
Kryt předního nárazníku – demontáž a montáž	194
Spodní spoiler nárazníku – demontáž a montáž	194
Plastový podběh blatníku – demontáž a montáž	195
Výplň podběhu kol – demontáž a montáž	195
Zadní nárazník – demontáž a montáž	196
Zadní nárazník – demontáž a montáž	197
Plastový kryt stěračů (torpédo) – demontáž a montáž	198
Blatník – demontáž a montáž	199
Kapota motoru – demontáž a montáž	200
Dveře – demontáž a montáž/lividování	201
Výplň dveří – demontáž a montáž	202
Ochranná lišta – demontáž a montáž	205
Okno dveří – demontáž a montáž	205
Stahovací mechanismus okna dveří – demontáž a montáž	206
Vnější klika dveří – demontáž a montáž	207
Vložka zámku předních dveří – demontáž a montáž	208
Zámek dveří – demontáž a montáž	208
Zámky a těsnění – ochrana proti zamrzání	209
Sklí vnějšího zpětného zrcátka – demontáž a montáž	209
Vnější zpětné zrcátko – demontáž a montáž	210
Kryt zrcátka – demontáž a montáž	211
Motorek zrcátka – demontáž a montáž	212
Odkládací skříňka – demontáž a montáž	212
Středová konzola – demontáž a montáž	212
Mechanicky napínáč bezpečnostních pášů	214
Přední sedadlo – demontáž a montáž	215
Zadní sedačka – demontáž a montáž	216
Opěradlo předního sedadla – demontáž a montáž	217
Polštář/potah předního sedadla – demontáž a montáž	218

Polštář/potah opěradla předního sedadla – demontáž a montáž	218
Výklopová zád – demontáž a montáž	219
Slečni okno	220
Motorek střešního okna – demontáž a montáž	221
Víko střešního okna – demontáž a montáž	222
Kryt pro odvod vody – demontáž a montáž	222
Táhla střešního okna – základní seřízení	223
Motorek střešního okna – seřízení	223
Kulisa – seřízení	224
Lakování	225
Oprava stop po odrazu kamenů	225
Opravy karoserie	226
Příprava k lakování	226
Topení	229
Podtlakové ovládání topení	230
Kryt ovládacího panelu topení – demontáž a montáž	231
Ovládací panel topení – demontáž a montáž	232
Žárovky ovládacího panelu topení – demontáž a montáž	233
Spináče cirkulace vzduchu – demontáž a montáž	233
Předfádný odpor ventilátoru – demontáž a montáž	233
Podtlaková skříň – demontáž a montáž	234
Přední větrací tryska – demontáž a montáž	235
Větrací tryska u spolujezdce/žárovka – demontáž a montáž	235
Motor ventilátoru – demontáž a montáž	236
Funkce klimatizace	237
Tabulka poruch topení	238
Elektrická instalace	239
Měřicí přístroje	239
Technika měření	240
Elektrické příslušenství – dodatečná montáž	241
Hledání závad v elektrické instalaci	242
Spináče – kontrola průchodnosti	243
Relé – kontrola	243
Motor stěračů – kontrola	244
Směrová světla – kontrola	244
Brzdová světla – kontrola	244
Vyhřívání zadního okna – kontrola	245
Spináč – demontáž a montáž	245
Centrální zamykání	246
Servomotor centrálního zamykání – demontáž a montáž	246
Spináč centrálního zamykání/alarm – demontáž a montáž	247
Servomotor centrálního zamykání – seřízení	247
Dálkové ovládání rádia – synchronizace	248
Motorek regulace sklonu světlometů – demontáž a montáž	248
Houkačka – demontáž a montáž	249
Vyhřívací podložka předního sedadla – demontáž a montáž	249
Motorek seřízení výšky sedadla – demontáž a montáž	250
Immobilizér/alarm	250
Immobilizér/alarm	251
Pojistky – výměna	252
Pojistky – osazení	253
Relé – osazení	253
Baterie – demontáž a montáž	255
Pokyny pro bezúdržbovou baterii	255
Baterie – kontrola	256
Samovolné vybijení baterie	256
Baterie – nabíjení	257
Baterie – skladování	258
Tabulka poruch baterie	258
Alternátor	259
Bezpečnostní pokyny pro práci s alternátorem	259
Dobíjecí napětí alternátoru – kontrola	260
Alternátor – demontáž a montáž	260
Sběrné uhlíky/regulátor napěti – výměna a kontrola	263
Tabulka poruch alternátoru	264
Startér	265
Startér – demontáž a montáž	266
Tabulka poruch startéru	267
Osvětlení	268
Plynové výbojky u tlumeného světla (xenonová světla)	268
Tabulka žárovek	268
Žárovky světlometů – výměna	269
Žárovky vnějších a vnitřních světel – výměna	269
Světlomet – demontáž a montáž	273
Světlometry – seřízení	273
Koncové světlo – demontáž a montáž	274
Miliový světlomet – demontáž a montáž	275
Přístrojová deska	276
Přístrojová deska – demontáž a montáž	276
Žárovky přístrojů a kontrolek – demontáž a montáž	277
Přístroje – demontáž a montáž	277
Spináč světel – demontáž a montáž/žárovka – výměna	279
Volantový přepínač – demontáž a montáž	279
Rádio – demontáž a montáž	280
Zadání kódu	281
Zadní reproduktor – demontáž a montáž	281
Reproduktoře ve dveřích – demontáž a montáž	284
Kabeláz rádia/montážní poloha zesilovače antény	284
Stěrače a ostříkovače	285
Stírací gumy – výměna	285
Ráménka předních stěračů – demontáž a montáž	286
Motor předních stěračů – demontáž a montáž	286
Motor zadního stěrače – demontáž a montáž	287
Tryska ostříkovače předního okna – demontáž a montáž/seřízení	289

Nádržka ostříkovačů – demontáž a montáž	289
Čerpadlo ostříkovačů – demontáž	
a montáž	290
Tabulka poruch stiracích gum	290
Péče o vozidlo/Nářadí	291
Mytí vozidla	291
Péče o lak	291
Ochranný nástřik spodku vozidla/konzervace dutin	292
Potahy – péče a čištění	292
Nářadí	293
Nouzové startování motoru/Vlečení vozidla	294
Vlečení vozidla	294
Vlečení vozidla	295
Zvedání vozidla	296
Podpěrné a zvedací body pro pojízdný zvedák	
a montážní plošinu	297
Plán údržby OPEL OMEGA B	298
Výměna motorového oleje – diesel 2,5 l	298
Údržba	298
Údržbářské práce	300
Motor a výfuková soustava	300
Převodovka/hnací hřidele kol	306
Brzdy/pneumatiky/kola	307
Přední náprava/řízení	309
Elektrická instalace	310
Karoserie/vybavení interiéru	311
Schémata zapojení	312
Práce se schémata zapojení	312
Schémata zapojení u vozidel Opel Omega	312
Návod k použití schémata zapojení	313
Zkratky	314
Osvětlení: vnější světla, spínač světel	315
Osvětlení: vnější světla	316
Osvětlení: směrová a brzdová světla	317
Osvětlení: mlhová světla a zpětné světlomety	318
Stěrače a ostříkovače: přední a zadní stěrače,	
vyhřívání trysek ostříkovačů, houkačka	319
Osvětlení: vnitřní světla	320
Motor: Y22XE část 1	321
Motor: Y22XE část 2	322
Motor: X25XE, X30XE	323
Motor: Y20DTH, Y22DTH	324
Chlazení motoru: X22XE	325
Chlazení motoru: X20DTH, Y22DTH	326
Elektrická instalace: centrální zamýkání	327
Elektrická instalace: stahování oken	328
Radioinstalace: rádio, navigační systém	329
Radioinstalace: reproduktory, CD-měnič	330