

# **Obsah**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Úvodní slovo autora . . . . .</b>   | <b>13</b> |
| <b>I. část . . . . .</b>  | <b>15</b> |
| <b>2. Co má majitel - řidič vědět o svém automobilu ŠKODA . . . . .</b>                                     | <b>15</b> |
| 2.1 Automobily ŠKODA od ledna 1993 . . . . .  | 16        |
| 2.2 Typy automobilů ŠKODA . . . . .   | 20        |
| 2.3 Popis základního typu ŠKODA Favorit a typů<br>odvozených . . . . .                                      | 21        |
| 2.4 Automobily ŠKODA Favorit, Forman a Pick-up<br>z hlediska systému použitého pro přípravu směsi . . . . . | 28        |
| 2.5 Utahovací momenty . . . . .   | 37        |
| 2.6 Přehled valivých ložisek použitých na automobilu<br>ŠKODA . . . . .                                     | 38        |
| 2.7 Automobily ŠKODA z hlediska aktivní a pasivní<br>bezpečnosti . . . . .                                  | 41        |
| 2.8 Homologační značky . . . . .  | 43        |
| 2.9 Identifikační čísla vozidla . . . . .   | 45        |
| 2.10 Péče o automobil začíná jeho koupí . . . . .   | 47        |
| 2.10.1 Ekonomická úvaha . . . . .   | 48        |
| 2.10.2 Přejímání automobilu v prodejně . . . . .  | 49        |
| 2.10.3 Garážování . . . . .   | 49        |
| 2.10.4 Vybavení automobilu ŠKODA nářadím, náhrad-<br>ními díly a mimořádnou sezónní výbavou . . . . .       | 50        |
| 2.10.5 Co má být v lékárnici . . . . .  | 52        |
| 2.10.6 Co na automobil patří a co nepatří . . . . .   | 53        |
| 2.11 Používání osobního vozu ŠKODA . . . . .  | 56        |
| 2.11.1 Hospodárný provoz . . . . .  | 56        |
| 2.11.2 Hlavní zásady způsobu používání automobilu<br>ŠKODA . . . . .  | 57        |
| 2.11.3 Záběh - zajíždění . . . . .  | 60        |
| 2.11.4 Brzdění z hlediska bezpečnosti jízdy . . . . .   | 62        |
| 2.11.5 Evidence nákladů na provoz . . . . .   | 65        |
| 2.11.6 Údržba a její zásady . . . . .   | 66        |
| 2.11.7 Evidence údržby . . . . .  | 68        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>II. část</b>   | 69  |
| <b>3. Hnací agregát</b>                                     | 69  |
| 3.1 Demontáž a montáž hnacího agregátu z vozu               | 69  |
| <b>4. Motor</b>   | 74  |
| 4.1 Motor ŠKODA 781.135/136                                 | 74  |
| 4.2 Motor ŠKODA 781.136 X                                   | 88  |
| 4.3 Mazací soustava   | 89  |
| 4.4 Motorový olej   | 91  |
| 4.5 Čistič oleje  | 94  |
| 4.6 Údržba a opravy motoru                                  | 103 |
| 4.7 Čistota motoru  | 103 |
| 4.8 Kontrola kompresních tlaků                              | 104 |
| 4.9 Klínový řemen   | 105 |
| 4.10 Seřizování vůle ventilů                                | 107 |
| 4.11 Demontáž a montáž hlavy válců                          | 110 |
| 4.12 Výměna rozvodového řetězu a rozvodových kol            | 115 |
| <b>5. Výfuková soustava</b>                                 | 120 |
| 5.1 Výfuková soustava bez katalyzátoru                      | 120 |
| 5.2 Výfuková soustava s neřízeným katalyzátorem<br>KEMIRA   | 121 |
| 5.3 Výfuková soustava s katalyzátorem řízeným               | 123 |
| <b>6. Chladicí a topná soustava</b>                         | 124 |
| 6.1 Chladicí kapalina                                       | 125 |
| 6.2 Čerpadlo chladicí kapaliny                              | 126 |
| 6.3 Chladič   | 127 |
| 6.3.1 Větrák chladiče                                       | 128 |
| 6.3.2 Tepelný spínač  | 128 |
| 6.4 Spojovací potrubí chladicí soustavy                     | 129 |
| 6.5 Nádržka chladicí kapaliny                               | 130 |
| 6.6 Termostat   | 130 |
| 6.7 Teplovodní topení 5V4                                   | 131 |
| 6.8 Jak zjistit skrytou netěsnost chladicí a topné soustavy | 136 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>7. Palivová soustava</b>   | 139 |
| 7.1 Čistič vzduchu  | 139 |
| 7.2 Karburátor pro motory Š 781.135/136   | 144 |
| 7.3 Karburátor pro systém Pierburg - Ecotronic a vstříkovací jednotka systému Bosch Mono-Motronic | 148 |
| 7.4 Ovládání akcelerace   | 148 |
| 7.5 Čerpadlo paliva   | 150 |
| 7.6 Palivová nádrž  | 156 |
| <b>8. Elektrická zařízení</b>   | 160 |
| 8.1 Akumulátor  | 160 |
| 8.2 Nabíjecí souprava   | 164 |
| 8.3 Zapalování  | 169 |
| 8.3.1 Rozdělovač  | 169 |
| 8.3.2 Zapalovací cívka  | 171 |
| 8.3.3 Elektronický spínač   | 172 |
| 8.3.4 Zapalovací svíčky   | 173 |
| 8.3.5 Zapalovací kabely   | 175 |
| 8.4 Spouštěč motoru   | 177 |
| 8.5 Kabelová instalace  | 180 |
| 8.5.1 Pojistkový panel  | 181 |
| 8.6 Osvětlení   | 187 |
| 8.6.1 Světlomety  | 187 |
| 8.6.2 Boční směrové svítily   | 193 |
| 8.6.3 Zadní skupinové svítily a svítily tabulký SPZ   | 193 |
| 8.6.4 Žárovky   | 194 |
| 8.7 Přístrojová deska   | 196 |
| 8.8 Sdružený přepínač   | 199 |
| 8.9 Přerušovač směrových světel   | 201 |
| 8.10 Měřič množství paliva  | 202 |
| 8.11 Houkačka   | 203 |
| 8.12 Stírací souprava čelního skla  | 204 |
| 8.13 Ostřikovač čelního skla  | 206 |
| 8.14 Stírač a ostřikovač skla zadních výklopných dveří  | 207 |
| 8.15 Ostřikovače světlometů   | 208 |
| 8.16 Náhon rychloměru   | 209 |
| 8.17 Rychloměr  | 211 |
| 8.18 Otáčkoměr  | 211 |
| 8.19 Hodiny - QUARZ PRIM  | 212 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>9. Spojka</b> .....  | 213 |
| 9.1 Demontáž a montáž spojky .....  | 213 |
| 9.2 Vypínací ústrojí spojky .....   | 215 |
| <b>10. Převodovka</b> .....   | 217 |
| 10.1 Demontáž převodovky z vozu .....   | 218 |
| 10.2 Volba řazení rychlostních stupňů .....   | 222 |
| <b>11. Úplné řazení</b> .....   | 224 |
| <b>12. Kloubové hnací hřídele</b> .....   | 227 |
| <b>13. Pedálové ústrojí</b> .....   | 229 |
| 13.1 Demontáž a montáž pedálového ústrojí .....   | 231 |
| <b>14. Přední náprava</b> .....   | 233 |
| 14.1 Demontáž úplné přední nápravy z vozu .....   | 234 |
| 14.2 Demontáž spodního ramene přední nápravy .....  | 237 |
| 14.3 Řízení .....   | 238 |
| <b>15. Postavení kol - geometrie</b> .....  | 242 |
| 15.1 Měřidlo sbíhavosti kol .....   | 246 |
| <b>16. Zadní náprava</b> .....  | 249 |
| 16.1 Demontáž a montáž zadní nápravy z vozu .....   | 250 |
| 16.2 Hlava zadního kola (Platí pro automobily vyrobené do 31. prosince 1992) .....        | 251 |
| 16.2.1 Demontáž a montáž hlavy zadního kola .....   | 252 |
| 16.3 Hlava zadního kola (platí pro automobily vyrobené po 1. lednu 1993) .....            | 258 |
| <b>17. Brzdové ústrojí</b> .....  | 261 |
| 17.1 Kotoučové brzdy předních kol .....   | 262 |
| 17.2 Brzdy zadních kol .....  | 266 |
| 17.2.1 Brzdy zadních kol (u automobilů vyrobených do konce roku 1992) .....               | 266 |
| 17.2.2 Brzdové ústrojí zadních kol (platí pro automobily vyrobené po 1. lednu 1993) ..... | 273 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>17.3 Pracovní válec brzdy zadního kola</b>   | 276 |
| 17.3.1 Pracovní válec brzdy zadního kola (platí pro<br>automobily vyrobené do konce roku 1992)                    | 276 |
| 17.3.2 Pracovní válec brzdy zadního kola (platí pro<br>automobily vyrobené po 1. lednu 1993)                      | 277 |
| <b>17.4 Parkovací brzda</b>   | 278 |
| <b>17.5 Podtlakový posilovač brzdného účinku s tandemovým<br/>                hlavním brzdovým válcem ø 22 mm</b> | 279 |
| 17.5.1 Podtlakový posilovač   | 279 |
| 17.5.2 Tandemový hlavní brzdový válec ø 22 mm   | 282 |
| 17.5.3 Zásobní - vyrovnávací nádobka brzdové<br>kapaliny  | 285 |
| 17.5.4 Signalizátor   | 286 |
| 17.5.5 Rozdělovací ventily  | 288 |
| <b>17.6 Zátěžový regulátor</b>  | 291 |
| <b>17.7 Inovace části dílů brzdové soustavy u automobilů<br/>                vyrobených po 1. dubnu 1992</b>      | 292 |
| <b>17.8 Brzdové potrubí a hadice</b>  | 293 |
| <b>17.9 Brzdová kapalina</b>  | 294 |
| <b>17.10 Závady brzdové soustavy, jejich možné příčiny a způsob<br/>                odstranění</b>                | 296 |
| <b>18. Odpružení a kola</b>   | 299 |
| 18.1 Úplné pružicí jednotky   | 299 |
| 18.1.1 Demontáž zadní pružicí jednotky z vozu   | 301 |
| 18.1.2 Demontáž přední pružicí jednotky   | 302 |
| 18.1.3 Pružiny  | 302 |
| 18.1.4 Tlumiče pérování   | 303 |
| 18.2 Disková kola a pneumatiky  | 305 |
| 18.2.1 Víko hlavy kola  | 309 |
| <b>19. Karosérie</b>  | 310 |
| 19.1 Nosná část karosérie (skelet)  | 310 |
| 19.2 Víko motorového prostoru (kapota)  | 311 |
| 19.3 Přední blatníky  | 312 |
| 19.4 Boční dveře  | 313 |
| 19.5 Zadní výklopné dveře   | 315 |
| 19.6 Profilová pryžová těsnění  | 316 |
| 19.7 Trojúhelníkové okénko zadních dveří  | 316 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>19.8 Volant a volantový hřídel</b> . . . . .                 | 317 |
| <b>19.9 Mechanismy, čalounění a těsnění dveří</b> . . . . .     | 319 |
| <b>19.9.1 Uzávěry a zámky bočních dveří</b> . . . . .           | 319 |
| <b>19.9.2 Uzávěr a zámek zadních výklopných dveří</b> . . . . . | 321 |
| <b>19.9.3 Podpěry zadních výklopných dveří</b> . . . . .        | 322 |
| <b>19.9.4 Čalouněné výplně bočních dveří</b> . . . . .          | 323 |
| <b>19.9.5 Tvarové výplně dveří</b> . . . . .                    | 325 |
| <b>19.9.6 Obvodové těsnění dveří</b> . . . . .                  | 326 |
| <b>19.9.7 Spouštěče skel bočních dveří</b> . . . . .            | 326 |
| <b>19.10 Přední sedadla</b> . . . . .                           | 328 |
| <b>19.11 Zadní sedadla</b> . . . . .                            | 329 |
| <b>19.12 Bezpečnostní pásy</b> . . . . .                        | 331 |
| <b>19.13 Vnitřní zrcátko</b> . . . . .                          | 332 |
| <b>19.14 Protisluneční clony</b> . . . . .                      | 332 |
| <b>19.15 Svítivna osvětlení kabiny</b> . . . . .                | 333 |
| <b>19.16 Koberce</b> . . . . .                                  | 333 |
| <b>19.17 Zasklení oken</b> . . . . .                            | 333 |
| <b>19.18 Maska chladiče</b> . . . . .                           | 336 |
| <b>19.19 Nárazníky</b> . . . . .                                | 336 |
| <b>19.20 Vnější zrcátka</b> . . . . .                           | 337 |
| <b>19.21 Lišta bočního okraje střechy</b> . . . . .             | 338 |
| <b>19.22 Antikorozní ochrana vozu</b> . . . . .                 | 338 |
| <b>19.22.1 Péče o karosérii a autokosmetika</b> . . . . .       | 340 |
| <b>19.22.2 Opravy antikorozních nátěrů</b> . . . . .            | 341 |
| <b>19.22.3 Barevný sortiment</b> . . . . .                      | 346 |
| <b>III. část</b> . . . . .                                      | 347 |
| <b>20. Zkušenosti a drobné rady</b> . . . . .                   | 347 |
| <b>20.1 Sezónní příprava</b> . . . . .                          | 347 |
| <b>20.2 Drobné rady pro zimu i léto</b> . . . . .               | 348 |
| <b>20.3 Co dělat v případě hrozící havárie</b> . . . . .        | 352 |
| <b>20.4 I v zimním období se dá jezdit bezpečně</b> . . . . .   | 354 |
| <b>21. Závěrem</b> . . . . .                                    | 356 |
| <b>22. Seznam použitých materiálů</b> . . . . .                 | 357 |