

Obsah

| | |
|-------------------------------------|----|
| Úvod | 9 |
| Popis vozidla | 10 |
| Technický popis | 10 |
| Rozměry vozidla | 11 |
| Hmotnosti vozidla | 13 |
| Motor a jeho parametry | 18 |
| Identifikace automobilu | 18 |
| Seznámení s vozidlem | 19 |
| Kontrola vozidla před jízdou | 24 |
| Jízda s vozidlem | 25 |
| Technika jízdy | 26 |
| Ovládání automobilu | 28 |
| Zámky a alarm | 28 |
| Otvírání zavazadlového prostoru | 30 |
| Dětské pojistky | 30 |
| Zabezpečovací zařízení | 31 |
| Seřízení sedadel, volantu a zrcátek | 31 |
| Nastavení polohy sedadla | 31 |
| Výškové nastavení sedadla řidiče | 32 |
| Nastavení opěradla zad | 32 |
| Bederní opěra zad | 33 |
| Nastavení opěrky hlavy | 33 |
| Sedadla s elektrickým vyhříváním | 34 |
| Dětské sedačky | 34 |
| Nastavení volantu | 35 |
| Nastavení zpětných zrcátek | 35 |
| Ovládání automobilu při jízdě | 35 |
| Ruční brzda | 37 |

| | |
|---|-----------|
| Řazení s mechanickou převodovkou | 37 |
| Řazení s automatickou převodovkou | 37 |
| Příslušenství a vybavení automobilu Škoda Fabia | 38 |
| Zavazadlový prostor | 38 |
| Stěrače a ostříkovače skel a světlometů | 39 |
| Bezpečnostní pásy, předpinače, airbagy | 40 |
| Navigační systém | 43 |
| Elektronické systémy | 44 |
| Protiblokovací systém ABS | 44 |
| Stabilizační systém ESP | 45 |
| Systém regulace ASR | 48 |
| Systém regulace MSR | 48 |
| Údržba a péče o vozidlo | 49 |
| Doporučené zásady pro údržbu | 49 |
| Záznamy a evidence | 50 |
| Kontrola a doplňování provozních kapalin | 51 |
| Motorový olej | 51 |
| Brzdová kapalina | 53 |
| Kapalina do chladicího systému | 53 |
| Náplň do posilovače řízení | 54 |
| Kapalina do ostříkovače | 55 |
| Likvidace použitých provozních kapalin | 55 |
| Péče o pneumatiky a pryžové součásti | 56 |
| Péče o plastové díly | 62 |
| Zasklené plochy vozidla | 63 |
| Péče o karoserii | 63 |
| Mytí karoserie | 64 |
| Leštění | 64 |
| Konzervace laku | 64 |
| Drobné opravy lakovaných částí | 65 |
| Ochrana proti korozi | 65 |
| Údržba interiéru vozidla | 67 |
| Čištění interiéru | 67 |
| Jak vycistit skvrny | 68 |

| | |
|--|-----------|
| Akumulátor vozidla | 69 |
| Co dělat v případě vybitého akumulátoru? | 69 |
| Výměnné a servisní intervaly | 73 |
| Servisní úkony podle časových intervalů | 73 |
| Denní kontrola | 73 |
| Týdenní kontrola | 74 |
| Kontrola jedenkrát ročně | 74 |
| Kontrola jedenkrát za dva roky | 76 |
| Kontrola jedenkrát za tři roky | 76 |
| Servisní intervaly podle počtu ujetých kilometrů | 77 |
| Servisní úkon po ujetí 15 000 km | 77 |
| Servisní úkon po ujetí 60 000 km | 78 |
| Servisní úkon po ujetí 90 000 km | 78 |
| Servisní úkon po ujetí 120 000 km | 78 |
| Opravy vozidla | 79 |
| Zkušební jízda před opravou | 79 |
| Praktické rady pro opravy vozidla | 82 |
| Šroubové spoje a jiné úchyty | 82 |
| Pojistné matice a podložky | 83 |
| Dělicí plochy a těsnění | 84 |
| Olejová těsnění | 84 |
| Speciální přípravky, nástroje a pomůcky | 85 |
| Zvedání a podepření vozidla | 85 |
| Výměna poškozeného kola | 85 |
| Co dělat při defektu pneumatiky | 86 |
| Demontáž a montáž kola | 87 |
| Opravy elektrických systémů vozidla | 90 |
| Opravy elektrických obvodů | 91 |
| Výměna pojistek | 95 |
| Spínací a rozpinací relé | 99 |
| Kontrola a opravy osvětlení | 100 |
| Vnější osvětlení | 100 |
| Vnitřní osvětlení | 102 |
| Jak kontrolovat osvětlení | 103 |

| | |
|---|-----|
| Výměna žárovek | 106 |
| Výměna vnějších dílů osvětlení vozidla | 111 |
| Zdroje elektrické energie | 114 |
| Demontáž a montáž akumulátoru | 115 |
| Demontáž a montáž alternátoru | 118 |
| Výměna uhliků alternátoru | 119 |
| Kontrola drážkového řemene pohonu alternátoru | 120 |
| Alternátor – kontrola a promazání ložisek | 120 |
| Alternátor – diodový blok | 121 |
| Zapalovací a startovací soustava | 121 |
| Demontáž a montáž startéru | 122 |
| Výměna uhliků startéru | 122 |
| Nejčastější závady a jejich odstraňování | 123 |
| Oprava startéru | 124 |
| Výměna zapalovacích svíček | 124 |
| Kontrola žhavení | 126 |
| Výměna baterie v klíči zapalování | 128 |
| Filtrace oleje, paliva a vzduchu | 128 |
| Výměna filtru vzduchu | 129 |
| Odvodnění palivového filtru vznětových motorů | 129 |
| Demontáž a montáž palivového filtru vznětových motorů | 130 |
| Výměna palivového filtru zážehových motorů | 130 |
| Výměna olejového filtru | 131 |
| Výměna pylového filtru | 133 |
| Kontrola a výměna olejových náplní | 133 |
| Výměna motorového oleje | 133 |
| Kontrola oleje v mechanické převodovce | 135 |
| Kontrola oleje v automatické převodovce | 136 |
| Otáčení klikové hřídele motoru | 137 |
| Demontáž olejové vany a výměna těsnění | 137 |
| Kontrola rozvodového řemene | 139 |
| Kontrola výfukového systému | 139 |
| Výměna lambda sondy | 140 |
| Kontrola a opravy brzdové soustavy | 141 |
| Všeobecné rady | 141 |

| | |
|---|------------|
| Výměna brzdrových segmentů předních kol | 143 |
| Výměna brzdrových segmentů zadních kol | 146 |
| Výměna předních brzdrových kotoučů | 146 |
| Výměna zadních brzdrových kotoučů | 148 |
| Demontáž a montáž brzdrového bubnu | 150 |
| Kontrola a výměna brzdrových čelistí | 152 |
| Výměna kolových brzdrových válců | 154 |
| Serízení a výměna lanovodů ruční brzdy | 155 |
| Výměna brzdrové kapaliny | 156 |
| Odvzdušnění brzdy | 157 |
| Zkoušky brzdy | 159 |
| Závady brzdy | 159 |
| Kontrola tlumičů pérování | 161 |
| Demontáž přední tlumicí a pružící jednotky | 163 |
| Demontáž a montáž zadní pružící jednotky | 165 |
| Výměna čepu řízení | 167 |
| Výměna kulového čepu ramene | 168 |
| Kontrola termostatu | 169 |
| Demontáž a montáž vnějších zpětných zrcátek | 169 |
| Výměna stěrače | 170 |
| Výměna klaksonu | 170 |
| Demontáž horního krytu motoru | 172 |
| Demontáž víka ventilů | 172 |
| Denní provoz vozidla | 173 |
| Zásady bezpečné jízdy | 173 |
| Pohled dozadu | 175 |
| Nebezpečí havárie | 175 |
| Jak předcházet havárii | 176 |
| Co dělat při dopravní nehodě | 177 |
| Jízda v jednotlivých ročních obdobích | 177 |
| Jak jezdit na jaře | 178 |
| Jízda v letním období | 178 |
| Jak jezdit na podzim | 178 |
| Zimní jízda | 178 |

| | |
|--|-----|
| Jízda v noci | 180 |
| Jízda v koloně vozidel | 181 |
| Jízda v mlze | 182 |
| Jízda po dálnici | 183 |
| Tažení vozidla na laně | 185 |
| Cestování do zahraničí | 187 |
| Příprava vozidla před návštěvou STK | 188 |
| Příprava dokladů vozidla | 188 |
| Doklady nutné pro kontrolu na STK | 189 |
| Příprava vozidla | 189 |
| Povinná výbava vozidla | 191 |
| Chování na STK | 191 |
| Nejčastější závady zjištěné na STK a jejich odstranění | 193 |
| Seznam možných závad vozidla zaznamenaných při technické prohlídce | 194 |
| Nouzové opravy vozidla na cestách | 200 |
| Nákup náhradních dílů | 202 |
| Výrobcem doporučený dodavatel | 203 |
| Prodejny autopříslušenství | 203 |
| Ostatní | 203 |
| Nákup ojetého vozidla | 203 |
| Tuningové úpravy vozidla | 205 |
| Orienteční ceny tuningových dílů | 205 |
| Informace o tuningu | 207 |
| Literatura | 209 |
| Nabídka odborné literatury | 210 |
| Rejstřík | 218 |