

Obsah

Toyota Corolla	11
Identifikace vozidla a motoru	12
Přehled motorů a jejich údaje	13
Údržba	14
Plán údržby	14
Údržbářské práce	16
Motor a výfuková soustava	16
Motorový olej – kontrola stavu	16
Kontrola ztráty oleje	17
Kontrola chladicího systému	18
Motorový olej a olejový filtr – výměna	18
Chladicí kapalina – kontrola stavu	20
Nemrznoucí směs – kontrola koncentrace	20
Plochý drážkový řemen – kontrola stavu a napnutí	21
Výfuková soustava – optická kontrola	22
Vzduchový filtr – výměna filtrační vložky	22
Zapalovací svíčky – demontáž a montáž/výměna	23
Palivový filtr – odvodnění a výměna	25
Palivová soustava – odvzdutnění	25
Převodovka / rozvodovka / spojka	26
Gumové manžety klobouvých hřidelů – kontrola	26
Převodovka – optická kontrola těsnosti	26
Kontrola stavu oleje	27
Spojka – kontrola stavu kapaliny	28
Přední náprava / řízení	29
Manžety řízení – kontrola	29
Prachovky klobub řídících tyčí a klobub nápravy – kontrola	29
Posilovač řízení – kontrola stavu oleje	30
Brzdy / pneumatiky / kola	31
Brzdová potrubí – optická kontrola	31
Brzdová kapalina – kontrola stavu	31
Kotoučové brzdy – kontrola tloušťky brzdových destiček a brzdového kotouče	32
Bubnové brzdy – kontrola tloušťky brzdových obložení	32
Ruční brzda – kontrola	33
Brzdová kapalina – výměna	33
Tlak v pneumatikách – kontrola	35
Ventilek pneumatiky – kontrola	36
Dezén (vzorek) pneumatik – kontrola	36
Karoserie / vybavení interiéru / topení	37
Karoserie a spodek vozidla	37
Bezpečnostní pásy – kontrola	37
Pylvový filtr – kontrola/výměna	37
Elektrická instalace	39
Elektrospotřebiče – kontrola	39
Stírací gumy – kontrola	39
Baterie – kontrola	39
Péče o vozidlo	41
Mytí vozidla	41
Péče o laku	41
Ochranný nástrík spodku vozidla / konzervace dutin	42
Potahy – péče a čištění	42
Oprava poškození laku	43
Náradí	44
Nouzové startování motoru	45
Vlečení vozidla	46
Elektrická instalace	47
Měřicí přístroje	47
Technika měření	48
Elektrické příslušenství – dodatečná montáž	49
Elektrická instalace – hledání závad	50
Spináč – kontrola průchodnosti	51
Relé – kontrola	51
Konektor – rozpojení	52
Směrová světla – kontrola	52
Motor stěrače – kontrola	53
Brzdová světla a jejich spínač – kontrola	54
Vyhřívání zadního okna – kontrola	54
Pojistky – výměna	55
Pojistky – osazení	56
Baterie – demontáž a montáž	57
Baterie – kontrola	58
Baterie – nabíjení	59
Póly baterie – čištění	60
Baterie – skladování	60
Samovolné vybíjení baterie	60
Tabulka poruch baterie	61
Alternátor / dynamo	62
Dobjíjecí napětí alternátoru – kontrola	62
Alternátor – demontáž a montáž	62
Sběrné uhlíky – výměna / kontrola	62
Tabulka poruch alternátoru	64
Startér – demontáž a montáž	65
Magnetický spínač startéru – kontrola a výměna	65
Tabulka poruch startéru	67
Stěrače a ostříkovače	68
Stírací gumi – výměna	68
Trysky ostříkovačů – seřízení	68
Zadní okno	69
Trysky ostříkovačů – demontáž a montáž	69
Pohon předních stěračů	70
Raménka předních stěračů – demontáž a montáž	70
Motor předních stěračů – demontáž a montáž	71
Pohon zadního stěrače	71
Raménko zadního stěrače – demontáž a montáž	71
Motor zadního stěrače – demontáž a montáž	72
Úhel náběhu vzduchu – kontrola / seřízení	73
Tabulka poruch stíracích gum	73

Osvětlení	74	Přední náprava	101
Žárovky vnějších světel — výměna	74	Pružící jednotka — demontáž a montáž	102
Tlumené/dálkové světlo	74	Tlumič a vinutá pružina — demontáž a montáž	103
Parkovací světlo	75	Tlumič — kontrola/líkvidace	104
Přední směrové světlo	76	Příčné rameno/nápravnice/stabilizátor	106
Postranní směrové světlo	77	Příčné rameno — demontáž a montáž	107
Mlhový světlomet	77	Páka stabilizátoru s kulovým kloubecem	107
Zadní světlo	78	Páka stabilizátoru s tlumiči —C—	107
Zadní mlhové světlo	79	Těleso ložiska kola s nábojem kola	
Přídavné brzdové světlo	80	— demontáž a montáž	108
Osvětlení SPZ	81	Kloub nápravy — demontáž a montáž/kontrola	110
Žárovky vnitřního osvětlení — výměna	81	Kloubové hřidele — demontáž a montáž	111
Stropní světlo	81	Kloubové hřidel	
Světlo na čtení	82	— kontrola/rozebrání/výměna manžet	113
Osvětlení zavazadlového prostoru	82		
Světlometry — demontáž a montáž	82		
Světlometry — seřízení	83		
Zadní světla — demontáž a montáž	83		
Přístrojová deska — demontáž a montáž	85		
Volantový přepínač — demontáž a montáž	85		
Přístroje a spínače	85		
Volantový přepínač — rozebrání	86		
Spínače v interiéru vozidla — demontáž a montáž	87		
Spínač zadního mlhového světla/ spínač nastavení vnějšího zpětného zrcátka	87		
Regulátor osvětlení přístrojů	87		
Spínače v přední středové konzole	87		
Spínač výstražných světel	88		
Spínač elektrického stahování oken	88		
Spínače v zadní středové konzole	88		
Spínač ruční brzdy	88		
Dveřní spínač vnitřního osvětlení	89		
Spínač ve výklopné zádi	89		
Relé zadního stěrače	89		
Relé směrových světel	89		
Centrální zamykání	90		
Dálkové ovládání	90		
Přijímací jednotka	90		
Rádio — demontáž a montáž	90		
CD-přehrávač — demontáž a montáž	91		
Reproduktoře — demontáž a montáž	92		
Topení / klimatizace	93		
Větrací trysky — demontáž a montáž	94		
Motor ventilátoru — demontáž a montáž/kontrola	95		
Předávný odpor ventilátoru/tranzistor — demontáž a montáž/kontrola	96		
Klimatizace	97		
Táhla topení — demontáž a montáž/seřízení	98		
Ventilátor kondenzátoru — kontrola/demontáž a montáž	99		
Tabulka poruch topení	100		
		Ráfky a pneumatiky	124
		Sněhové řetězy	125
		Pneumatiky a ráfky — označení/výrobní datum	127
		Kola — vyvážení	127
		Péče o pneumatiky	128
		Abnormální opotřebení pneumatik	128
		Zvedání vozidla	129
		Řízení	130
		Airbag — bezpečnostní pokyny	130
		Airbag ve volantu — demontáž a montáž	132
		Volant — demontáž a montáž	134
		Otočný kontakt airbagu — vystředění	135
		Řídící tyč	135
		Kloub řídící tyče — demontáž a montáž	136
		Manžety řídících tyčí — demontáž a montáž	137
		Hnací řemen čerpadla posilovače řízení — kontrola a napnutí	137
		Posilovač řízení — odvzdušnění	138
		Brzdy	139
		Technické údaje brzdové soustavy	141
		Přední brzda	142
		Přední brzdové destičky — demontáž a montáž	142
		Zadní kotoučová brzda	145
		Zadní brzdové destičky — demontáž a montáž	146
		Brzdový kotouč — kontrola	148
		Brzdový třmen s držákem/brzdový kotouč — demontáž a montáž	148
		Zadní bubnová brzda	150

Brzdová obložení — kontrola	151
Brzdový buben/brzdové čelisti — demontáž a montáž	151
Provozní vůle brzdových čelistí — kontrola	154
Ruční brzda — seřízení	155
Spínací brzdových světel — demontáž a montáž	156
Brzdový pedál — kontrola	157
Posilovač brzd — kontrola	157
Brzdová kapalina	158
Brzdy — odvzdušnění	158
Brzdová hadička — demontáž a montáž	159
Brzdový váleček — demontáž a montáž	160
Tabulka poruch brzd.	161
Motor	164
Spodní kryt motorového prostoru — demontáž a montáž	165
Horní kryt motoru — demontáž a montáž	165
Zápalová HÚ válce č. 1 nebo 4 — nastavení	166
Pohon ozubeným řemenem	167
Ozubený řemen — demontáž a montáž	168
Víko hlavy válciů — demontáž a montáž	171
Hlava válciů s příslušenstvím	172
Hlava válciů/vačkový hřidel/ventily	173
Hlava válciů — demontáž a montáž/výměna těsnění	174
Vačkový hřidel — demontáž a montáž	177
Pohon ozubeným řemenem	181
Ozubený řemen — demontáž a montáž	182
Hlava válciů s příslušenstvím	183
Hlava válciů — demontáž a montáž	184
Víko hlavy válciů/vývěva — demontáž a montáž	184
Výle ventilů — kontrola/seřízení	185
Kompresní tlak — kontrola	187
Plochý drážkový řemen — demontáž a montáž/napnutí	188
Startování motoru	190
Tabulka poruch motoru	190
Mazání motoru.	191
Cirkulace oleje v motoru	192
Spotřeba oleje	192
Olejová vana/olejové čerpadlo/přetlakový ventil	193
Olejová vana/olejové sítí/přetlakový ventil — demontáž a montáž	193
Přetlakový ventil — demontáž a montáž/kontrola	195
Tlak oleje — kontrola	195
Tabulka poruch mazání motoru	197
Chlazení motoru	198
Oběh chladicí kapaliny	198
Nemrznoucí chladicí směs	199
Chladicí kapalina — vypuštění a plnění	199
Termostat — demontáž a montáž	200
Chladicí systém — kontrola těsnosti	202
Termospínač — demontáž a montáž/kontrola	203
Motor ventilátoru chladiče — demontáž a montáž	203
Chladič — demontáž a montáž	204
Čerpadlo chladicí kapaliny — demontáž a montáž	204
Tabulka poruch chlazení motoru	206
Palivová soustava	207
Úsporný styl jízdy	207
Zásady bezpečnosti a čistoty při práci s palivovou soustavou	207
Přetlak v palivové soustavě — zrušení	208
Hlavní relé elektronického vstřikování (EFI) a relé pro odpojení přívodu paliva — kontrola	208
Palivové čerpadlo — kontrola	209
Tlak paliva — kontrola	209
Palivové čerpadlo — demontáž a montáž	210
Palivový filtr — demontáž a montáž	212
Vzduchový filtr — demontáž a montáž	213
Táhlo plynu — demontáž a montáž/seřízení	213
Řídící systém motoru	214
Vstřikování benzingu a zapalování	214
Vstřikování nafty	214
Funkce řídícího systému zážehových motorů	215
Snímače a ovladače vstřikovacího systému	215
Vstřikovací zařízení zážehových motorů	215
Schéma vstřikovacího systému	216
Vstřikování benzingu — základní kontrola	216
Vstřikovací ventily — kontrola	217
Vstřikovací ventily — demontáž a montáž	218
Tabulka poruch vstřikovacích zařízení zážehových motorů	220
Zapalování	221
Systém zapalování	221
Zapalovací kabely — demontáž a montáž/kontrola	221
Zapalovací cívka — kontrola/demontáž a montáž	222
Rozdělovač zapalování — kontrola	224
Rozdělovač zapalování — demontáž a montáž	225
Předstih — kontrola/seřízení	225
Zapalovací svíčky	226
Vstřikování nafty	227
Princip vznětového motoru	227
Funkce vstřikovacího zařízení	227
Žhavení	228
Žhavicí svíčky — kontrola	228
Žhavicí svíčky — demontáž a montáž	228
Elektromagnetický odpojovací ventil — kontrola/demontáž a montáž	229
Volnoběžné a maximální otáčky — kontrola/seřízení	229
Začátek dodávky paliva — kontrola/seřízení	230
Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů	232

Výfuková soustava	233	Výplň výklopné zádě — demontáž a montáž	274
Zacházení s vozidly s katalyzátorem	233	Vložka zámku výklopné zádě — demontáž a montáž	274
Turbodmychadlo	234	Horní část zámku výklopné zádě	275
Montážní přehled výfukových soustav	235	— demontáž a montáž	275
Výfuková soustava — demontáž a montáž	236	Přední dveře/okno dveří/stahovací mechanismus okna dveří/výplň dveří	276
Výfuková soustava — kontrola těsnosti	237	Přední dveře/okno dveří/stahovací mechanismus okna dveří/výplň dveří	277
Lambda sonda — demontáž a montáž	237	Dveře — demontáž a montáž/lícování	278
Spojka	238	Výplň dveří — demontáž a montáž	278
Složení spojky	238	Vnitřní klika dveří — demontáž a montáž	281
Spojka — demontáž a montáž/kontrola	239	Vnější klika dveří — demontáž a montáž	281
Vypínací ložisko — demontáž a montáž/kontrola	241	Vložka zámku dveří — demontáž a montáž	282
Pedál spojky — kontrola a seřízení výšky a vůle	241	Zámek dveří — demontáž a montáž	282
Ovládání spojky — odvzdušnění	242	Okno dveří — demontáž a montáž	282
Tabulka poruch spojky	243	Stahovací mechanismus okna dveří	283
Prevodovka/řazení	244	— demontáž a montáž	283
Převodovka — demontáž a montáž	244	Vnější zpětné zrcátko — demontáž a montáž	283
Řazení	248	Boční ochranná lišta — demontáž a montáž	284
Automatická převodovka	249	Střešní lišta	285
Vybavení interiéru	250	Střešní okno	286
Důležité pokyny pro práci s vybavením interiéru	250		
Rozpěrné úchyty — demontáž a montáž	250		
Odkládací skříňka — demontáž a montáž	251		
Boční kryt prostoru pro nohy u spolujezdce — demontáž a montáž	251		
Boční kryt prostoru pro nohy u řidiče — demontáž a montáž	251		
Kryty rádia a ovládacího panelu topení — demontáž a montáž	252		
Středová konzola — demontáž a montáž	253		
Vnitřní zpětné zrcátko — demontáž a montáž	254		
Kryt zadního reproduktoru — demontáž a montáž	254		
Boční čalounění zavadlového prostoru — demontáž a montáž	254		
Výplň výklopné zádě — demontáž a montáž	255		
Přední sedadlo — demontáž a montáž	256		
Bezpečnostní pokyny pro práci s napínáky bezpečnostních pásů	257		
Umištění řídicích jednotek a snímačů systému airbagu a napínáků bezpečnostních pásů	257		
Zadní sedačka/opěradlo — demontáž a montáž	258		
Karoserie	259		
Bezpečnostní opatření při pracích na karoserii	259		
Přední nárazník	261		
Přední nárazník — demontáž a montáž	262		
Mřížka chladiče — demontáž a montáž	264		
Kryt pod světlometem — demontáž a montáž	264		
Zadní nárazník	265		
Zadní nárazník — demontáž a montáž	266		
Kombi od '97	267		
Vložka podběhu kola — demontáž a montáž	268		
Přední blatník — demontáž a montáž	268		
Kapotu motoru — demontáž a montáž/lícování	270		