

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Úvod | 7 |
| I. Hlavní údaje o vozidle | 11 |
| II. Technický popis a opravy | 16 |
| <i>Motor</i> | 16 |
| Ojnice s pístem | 18 |
| Zabrušování ventilů | 22 |
| Ventilové pružiny | 25 |
| Vačkový hřídel | 25 |
| Rozvod motoru | 27 |
| Nastavení vstřikovacího čerpadla | 28 |
| Čistič vzduchu | 30 |
| Palivo | 31 |
| Čištění paliva | 31 |
| Dopravní čerpadlo | 32 |
| Závady dopravního čerpadla a jejich odstranění | 32 |
| Čistič paliva | 32 |
| Obsluha v provozu | 35 |
| Nádrž paliva | 36 |
| Vstřikovací čerpadlo | 37 |
| Regulátor | 37 |
| Mazání | 38 |
| Poruchy dopravy paliva a jejich odstranění | 41 |
| Opravy vstřikovacího čerpadla | 49 |
| Mazání motoru | 51 |
| Olejový štěrbinový čistič | 54 |
| Přetlakový olejový ventil | 54 |
| <i>Chlazení</i> | 55 |
| Termostat vody | 55 |
| Vodní čerpadlo | 57 |
| <i>Spojka</i> | 59 |
| <i>Převodovka</i> | 62 |
| <i>Spojovací a kloubový (kardanový) hřídel</i> | 62 |
| <i>Zadní náprava (rozvodovka)</i> | 63 |
| <i>Řízení</i> | 64 |
| <i>Přední náprava</i> | 65 |
| <i>Kola »Trilex«</i> | 71 |
| <i>Brzdy</i> | 71 |
| Kompresor | 76 |
| Hlavní brzdič | 77 |
| Vyrovnavač tlaku | 81 |
| Brzdič přívěsu | 85 |
| Plnič pneumatik | 89 |

| | |
|--|-----|
| <i>Motorová brzda</i> | 90 |
| <i>Ruční brzda</i> | 95 |
| <i>Hydraulické sklápěcí zařízení karoserie</i> | 94 |
| Olejové čerpadlo vyklápěcího zařízení | 94 |
| Zvedací válec | 94 |
| Řídicí ventil | 94 |
| Uvedení sklápěcího zařízení v chod | 98 |
| Kontrola a funkce těsnosti hydraulické soustavy | 101 |
| <i>Rám vozidla</i> | 105 |
| Vozová pera | 105 |
| Závěs pro přívěs (samočinný) | 105 |
| <i>Elektrické příslušenství vozidla</i> | 104 |
| Obsluha akumulátorové baterie | 104 |
| Dynamo PAL 300 W/12 400 W/12 | 106 |
| Elektromagnetický regulátor PAL RADO 3 (RADO 4) | 107 |
| Spouštěcí zařízení | 107 |
| Elektromagnetický spínač | 107 |
| Spouštěč | 108 |
| Krátké spojení | 112 |
| Demontáž světlometů | 115 |
| Seřizování světlometů | 115 |
| <i>Demontáž vstupních čtyřkrídlových dveří</i> | 115 |
| <i>Vytápění autobusu</i> | 119 |
| <i>Valníková a sklápěcí plošina</i> | 121 |
| III. Pokyny pro řidiče k obsluze vozidla, jeho řízení, udržování a mazání | 122 |
| Hlavní zásady | 122 |
| Řízení vozidla | 125 |
| Spouštění a zastavování motoru | 127 |
| Pokyny pro obsluhu a údržbu vozidla Škoda 706 | 128 |
| Jízda | 150 |
| <i>Obsluha, udržování a mazání</i> | 151 |
| Motor | 151 |
| Větrák a vodní čerpadlo | 155 |
| Čistič vzduchu | 154 |
| Dynamo | 154 |
| Elektrický spouštěč | 154 |
| Vstřikovací čerpadlo | 155 |
| Spojka | 155 |
| Převodovka | 156 |
| Spojovací a kloubový hřídel | 159 |
| Zadní náprava (rozvodovka) | 141 |
| Přední náprava | 145 |
| Řízení | 148 |
| Brzdy | 150 |
| Elektrické zařízení | 156 |
| Vozová pera | 158 |
| Samočinný závěs pro přívěs | 159 |
| Hydraulické sklápěcí zařízení karoserie | 160 |
| Páky a klouby | 160 |
| Vstupní dveře autobusu | 160 |
| Kola a pneumatiky | 161 |
| Rychloměr | 161 |
| Závěrem několik připomínek | 161 |
| <i>Přehled mazání</i> | 162 |