

Obsah

Úvod	11
Stručné informace o vozidle	12
Provedení karoserie	12
Identifikační štítky a údaje	12
Celkový pohled na palubní	14
Obsluha vozidla	16
Klíče	16
Poplašné zařízení (alarm)*	16
Aktivace alarmu	16
Deaktivace alarmu	16
Vypnutí a zapnutí alarmu	17
Siréna alarmu s vlastním zdrojem energie	17
Dálkové ovládání centrálního zamykání*	18
Výměna baterie	19
Dveře	19
Dětská pojistka	19
Víko zavazadlového prostoru, výklopná zád'	20
Kapota motoru	20
Centrální zamykání*	22
Ovládání centrálního zamykání z vnitřku vozidla*	22
Víko zavazadlového prostoru/výklopná zád'	22
Okna	23
Mechanické ovládání	23
Elektrické ovládání*	23
Zpětná zrcátka	25
Konvexní a širokoúhlá (asférická) zrcátka	25
Vnitřní zpětné zrcátko	25
Mechanicky nastavitelná vnější zrcátka	26
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka	26
Vyhřívání zrcátek*	26
Bezpečnostní pásy	27
Tříbodové bezpečnostní pásy	27
Připnutí bezpečnostních pásů	27
Nastavení výšky pásu*	28
Pánevní pás	28
Všeobecné pokyny	29

Přední sedadla	29
Zadní sedadla a zavazadlový prostor	30
Opěrky hlavy	31
Nastavení výšky	31
Demontáž a montáž	32
Polička nad zavazadlovým prostorem	32
Nakládání zavazadlového prostoru	33
Střešní nosič zavazadel	33
Pedály	34
Ruční brzda	34
Řadicí páka	35
Zařazení zpátečky	35
Zařazení 5. rychlostního stupně	36
Automatická převodovka*	36
Programový spínač	39
Pokyny k jízdě s automatickou převodovkou	39
Startování motoru	39
Volba jízdního režimu	39
Rozjezd	40
Zastavení	40
Parkování	40
Roztlačování	40
Vlečení	40
Spínací skříňka	41
Startování motoru	42
Všeobecné pokyny	42
Zážehové motory s karburátorem	43
Zážehové motory se vstřikováním paliva	44
Vznětové motory	45
Žhavení	45
Doporučení pro vznětové motory s turbodmychadlem	45
Vypínání motoru	46
Kontrolky na přístrojové desce	46
Ukazatele	51
Tachometr	51
Celkové a denní počítadlo kilometrů	52
Otáčkoměr	52
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	53
Ukazatel stavu paliva	53
Ukazatel stavu oleje/tlakoměr oleje*	54

Palubní počítač*	55
Digitální displej	55
Nulovací knoflík	55
Volba údajů	55
Hodiny	57
Analogové (ručičkové) hodiny	57
Digitální hodiny	58
Spínače	59
Výstražná světla	60
Přední mlhová světla*	60
Zadní mlhová světla	60
Regulace sklonu světlometů	61
Regulace osvětlení přístrojové desky	63
Vyhřívání zadního skla	63
Vyhřívání předních sedadel*	63
Vícefunkční prepínač směrových, obrysových, tlumených, dálkových světel a zvukové houkačky (volantový prepínač)	64
Obrysová, tlumená a dálková světla	64
Směrová světla	65
Světelná houkačka	66
Zvuková houkačka	66
Stírače a ostřikovače	67
Přední stírače a ostřikovače	67
Zadní stírač a ostřikovač*	68
Ostřikovače světlometů*	69
Vytápění a větrání	69
Ovládací prvky	69
Otočný prepínač ventilátoru a vypínání přívodu vzduchu	70
Větrací otvory	71
Rozmrazování čelního skla a bočních skel	72
Odmlžování čelního skla a bočních skel	72
Nejrychlejší vyhřátí vozidla	72
Pohodlné vytápění vozidla	72
Větrání	73
Nastavení volantu*	73
Střešní okno*	74
Pojistková skříňka	74
Sluneční clony	75
Přihrádky	75

Vnitřní osvětlení	76
Stropní světlo a lampička na čtení (bodové světlo)	76
Zadní světlo*	77
Osvětlení zamykatelné přihrádky*	77
Osvětlení zavazadlového prostoru*	77
Popelník a zapalovač cigaret	77
Popelník na středové konzole	77
Zadní popelník v třídveřovém modelu	78
Zadní popelník v pětidveřovém modelu	78
Styl ježdění	79
Prvních 1500 km	79
Od 1 000 do 1 500 km	79
Po záběhu	80
Bezpečná jízda	80
Ekologická a hospodárná jízda	81
Provoz vozidla	83
Péče o vozidlo	83
Mytí vozidla	83
Péče o lak	85
Čištění oken	86
Péče o plastické díly	86
Péče o gumová těsnění	86
Čištění bezpečnostních pásů	86
Péče o čalounění	87
Péče o disky kol z lehkých kovů	88
Čištění a konzervace motorového prostoru	88
Konzervace spodku vozidla	88
Pohonné hmoty	89
Zážehové motory s katalyzátorem	89
Zážehové motory bez katalyzátoru	89
Přísady do benzínu	90
Vznětové motory	90
Provoz v zimě	90
Předehřívání palivového filtru	90
Čerpání pohonných hmot	91
Motorový prostor	91
Motorový olej	92
Viskozita a výkonnostní klasifikace	92
Kontrola stavu oleje	96
Doplňování oleje	97

Výměna motorového oleje	97
Zážehové motory	97
Vznětové motory	97
Převodový olej	98
Viskozita a výkonnostní klasifikace	98
Manuální převodovka	98
Automatická převodovka	98
Kontrola stavu oleje	98
Manuální převodovka	98
Automatická převodovka	99
Výměna oleje	99
Manuální převodovka	99
Automatická převodovka	99
Posilovač řízení*	100
Vzduchový filtr	100
Palivový filtr	101
Chladicí systém	101
Kontrola stavu chladicí kapaliny	101
Únik chladicí kapaliny	102
Doplnění chladicí kapaliny	103
Zimní provoz	104
Ventilátor u chladiče	104
Brzdová soustava	104
Nádržka brzdové kapaliny	105
Kontrola stavu brzdové kapaliny	105
Výměna brzdové kapaliny	106
Baterie	106
Kontrola stavu elektrolytu v baterii	107
Rozvodový řemen	107
Klínový řemen alternátoru, kompresoru klimatizace a posilovače řízení ...	108
Zapalovací svíčky	108
Ostřikovače	109
Nádržka ostřikovačů	109
Plnění nádržky ostřikovačů	109
Nastavení trysek ostřikovačů	109
Stírače	110
Výměna stíracích lišt	110

Kola a pneumatiky	111
Tlak v pneumatikách	111
Vyvážení kol	111
Záměna kol	111
Výměna kol a pneumatik	112
Typové označení pneumatik	112
Rychlostní kategorie pneumatik	113
Sněhové řetězy	113
Příslušenství, úpravy a výměny dílů	113
Svépomoc	114
Lékárnička a varovný trojúhelník	114
Sada nářadí	114
Rezervní kolo	114
Výměna kola	114
Pojistky	115
Výměna pojistek	115
Tabulka pojistek	117
Přídavné pojistky pod kapotou motoru	118
Kontrola a výměna zapalovacích svíček	118
Výměna žárovek	120
Seřízení světlometů	124
Montáž autorádia	124
Nouzové startování motoru	124
Vlečení a roztahování	126
Vlečení	126
Roztahování	127
Vlečení vozidel s automatickou převodovkou	127
Technické údaje	128
Karoserie	128
Motor	129
Jízdní výkony	131
Klínové řemeny posilovače řízení, klimatizace a alternátoru	131
Zapalovací svíčky	132
Kola a pneumatiky	133
Tlak pneumatik	133
Hmotnosti	134
Rozměry	135
Provozní náplně	136
Adresy servisů a prodejen RENAULT	137