

ÚVOD	3
1. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU	5
1.1 Vývojový systém MVS	5
1.2 Operační systém DOS MVS	6
1.2.1 Funkce systému DOS MVS	7
1.2.2 Soubory v systému DOS MVS	8
1.3 Základní pojmy	8
1.4 Diskety	13
1.5 Operace vstupů/výstupů	14
1.5.1 Jméno souboru a zařízení	14
1.5.2 Standardní jména zařízení	15
1.5.3 Dostupnost souborů a zařízení	16
1.6 Modulární programování	17
1.7 Zapnutí systému	18
2. PRÁCE SE SOUBORY	20
2.1 Systémová konzola	20
2.2 Tlačítka přerušeni	21
2.3 Řádkové editování	22
2.4 Zpracování chyb	23
2.4.1 Ladicí přepínač	24
2.5 Soubory na disku	25
2.5.1 Organizace diskety	26
2.5.2 Adresář souborů	27
2.5.3 Hvězdičková konvence	29
2.6 Příkazy a programy systému DOS MVS	30
2.7 Zpracování modulů programu	31
2.7.1 Úseky programu	33
2.7.2 Modulární programování	35
2.8 Přemístitelnost a spojování modulů	36
2.8.1 Relativní adresování	37
2.8.2 Odkazy uvnitř úseku	37
2.8.3 Odkazy mezi úseky (meziúsekové)	38
2.8.4 Vnější odkazy (EXTERNAL)	38
a veřejné symboly (PUBLIC)	

2.9	Použití knihoven	40
2.10	Segmentové programy	40
2.11	Stránky paměti a registry H a L	43
2.12	Typy přemístitelnosti	44
3.	PROGRAMY A PŘÍKAZY DOS MVS	46
3.1	Program IDISK	48
3.2	Program FORMAT	50
3.3	Uživatelské programy	51
3.4	Příkaz DEBUG	52
3.5	Program SUBMIT	54
3.6	Program DIR	57
3.7	Program COPY	59
3.8	Program DELETE	65
3.9	Program RENAME	67
3.10	Program ATTRIB	68
3.11	Program HEXOBJ	70
3.12	Program OBJHEX	71
3.13	Program EDIT	71
3.13.1	Použití textového editoru	72
3.13.2	Funkce editoru	72
3.13.3	Vkládání příkazů	73
3.13.4	Znaky formátování	74
3.13.5	Spouštění editoru	75
3.13.6	Příkazy editoru	76
3.13.7	Opakování příkazů a příkazových řetězců	88
3.14	Program LINK	89
3.14.1	Spuštění programu LINK	90
3.14.2	Mapa sestavení	92
3.14.3	Pořadí modulů ve výstupním souboru	94
3.15	Program LOCATE	95
3.15.1	Spuštění programu LOCATE	95
3.15.2	Parametry příkazu LOCATE	97
3.15.3	Umístování úseků programem LOCATE	102
3.16	Program LIB	104
3.16.1	CREATE - vytvoření souboru knihovny	105

3.16.2	ADD - zařazení modulu do knihovny	105
3.16.3	DELETE - vymazání modulu z knihovny	106
3.16.4	LIST - výpis jmen modulů knihovny	106
3.16.5	EXIT - návrat do systému	107
3.17	Překladač ASMBØ	107
3.17.1	Řídící parametry překladače	111
3.17.2	Používání překladače	118
3.17.3	Tvar výpisu překládaného programu	121
3.17.4	Konvence pro spojení s procedurami v PL/M	125
3.17.5	Provádění programu	126
4.	MONITOR MVS	128
4.1	Zadávání příkazů	128
4.2	Příkazy řízení konfigurace V/V systému	131
4.3	Příkazy pro práci s pamětí	134
4.4	Příkaz pro práci s registry	138
4.5	Příkazy pro práci s děrnou páskou	141
4.6	Příkaz pro spuštění programu	144
4.7	Pomocný příkaz	146
5.	CHYBY INDIKOVANÉ SYSTÉMEM	148
5.1	Číslované chyby	148
5.2	LINK - Zprávy o chybách	153
5.3	LOCATE - Zprávy o chybách	155
5.4	LIB - Zprávy o chybách	158
5.5	EDIT - Zprávy o chybách	160
5.6	Překladač ASMBØ - Zprávy o chybách	160
5.6.2	Chyby týkající se průběhu překladu	162
5.6.3	Chyby v příkazovém řetězci	163
PŘÍLOHA A	- HEXADECIMÁLNÍ FORMÁT SOUBORU	164
PŘÍLOHA B	- PŘEVOD ČÍSEL Z HEXADECIMÁLNÍ DO DEKADICKÉ SOUSTAVY	166
	PŘEVOD ČÍSEL Z DEKADICKÉ DO HEXADECIMÁLNÍ SOUSTAVY	166
PŘÍLOHA C	- TABULKA ZNAKŮ KÓDU ASCII	167