

# Obsah

<b>Úvodem</b>	<b>1</b>
<b>Seznámení s vozidlem</b>	<b>2</b>
<b>Karoserie</b>	<b>2</b>
Sedan	2
Hatchback (3 nebo 5-ti dveřový)	3
Kupé	3
Kabriolet	4
MPV	4
Liftback	4
Combi vozidlo	5
<b>Motor</b>	<b>5</b>
Základní části čtyřdobého motoru	7
Mazání	8
Chladicí soustava	9
Palivová soustava	10
Elektrická soustava	11
Výfuková soustava	11
<b>Převodná ústrojí</b>	<b>12</b>
Spojka	12
Převodovka	12
Rozvodovka a diferenciál	13
<b>Podvozek</b>	<b>14</b>
Řízení	14
Brzdy	15
Odpružení	16
Kola a pneumatiky	17
<b>Vždy připraven</b>	<b>19</b>
<b>Kondice řidiče</b>	<b>21</b>
<b>Jdeme (jedeme) na to!</b>	<b>22</b>
Kontrolky a přístroje na palubní desce	22
Kontrolky	22
Kontrolní přístroje	25
Ovládací prvky	27

<b>Usaďte se prosím</b>	<b>28</b>
<b>Držení volantu</b>	<b>31</b>
<b>Pedály</b>	<b>34</b>
<b>Řadící páka</b>	<b>34</b>
<b>Startovací procedura</b>	<b>36</b>
<b>Vyrážíme</b>	<b>37</b>
<b>Jak na to</b>	<b>37</b>
Spojka	37
Plynový pedál	39
<b>Rozjezd vozidla ve svahu</b>	<b>41</b>
Rozjezd z kopce	41
Rozjezd do kopce	41
<b>Popojíždění</b>	<b>43</b>
<b>Pokračujeme, prosím</b>	<b>45</b>
<b>Řazení</b>	<b>45</b>
Technika řazení	46
Řazení „nahoru“	47
Řazení „dolů“	48
<b>Brzdění a zastavení</b>	<b>48</b>
<b>Průjezd zatáčkou</b>	<b>50</b>
<b>Stopa vozidla</b>	<b>50</b>
<b>Vlastní průjezd</b>	<b>51</b>
Pravá zatáčka	52
Levá zatáčka	53
Chování vozidla v zatáčce	54
<b>Couvání</b>	<b>56</b>
<b>Jízda s přívěsem</b>	<b>59</b>
<b>Příprava před jízdou</b>	<b>59</b>
<b>Jízda vpřed s přívěsem</b>	<b>60</b>
<b>Couvání s přívěsem</b>	<b>61</b>
<b>Technika jízdy</b>	<b>63</b>
<b>Městský provoz</b>	<b>63</b>
<b>Jízda mimo město</b>	<b>66</b>
Jízda po dálnici	66
Předjíždění	67

Jízda v koloně	69
Z kopce a do kopce	70
<b>Úsporná jízda</b>	<b>71</b>
<b>Předvídavost řidiče</b>	<b>73</b>
<b>Odhad rychlosti a rozměru auta</b>	<b>73</b>
<b>Odhad možných situací</b>	<b>75</b>
Chování ostatních řidičů	76
<b>Řešení kritických situací</b>	<b>78</b>
<b>Nouzové brzdění</b>	<b>78</b>
<b>Smyk</b>	<b>80</b>
Základní ovládnutí smyku	81
Akcelerační smyk	83
Brzdný smyk	83
Vliv řidiče	84
<b>Vyhýbací manévr</b>	<b>84</b>
<b>Defekt pneumatiky</b>	<b>86</b>
<b>Jízda za nepříznivých podmínek</b>	<b>87</b>
<b>Roční období</b>	<b>87</b>
Jaro	87
Léto	88
Podzim	88
Zima	88
<b>Noční jízda</b>	<b>91</b>
<b>Děšť</b>	<b>92</b>
<b>Vítr</b>	<b>93</b>
<b>Mlha</b>	<b>94</b>
<b>Základní údržba vozidla</b>	<b>96</b>
<b>Doplnění provozních kapalin</b>	<b>96</b>
Pohonné hmoty	96
Chladicí kapalina	96
Brzdová kapalina	97
Olejové náplně	97
<b>Výměna filtrů</b>	<b>99</b>
Vzduchový filtr	99
Olejový filtr	99
Palivový filtr	99

<b>Stěrače</b>	<b>99</b>
<b>Akumulátor</b>	<b>100</b>
<b>Klínový řemen</b>	<b>100</b>
<b>Pneumatiky</b>	<b>100</b>
<b>Výměna žárovek</b>	<b>102</b>
<b>Nouzové situace</b>	<b>103</b>
<b>Výměna pneumatiky</b>	<b>103</b>
<b>Vlečení vozidla</b>	<b>104</b>
<b>Roztažení (roztlačení) vozidla</b>	<b>105</b>
<b>Povinnosti řidiče</b>	<b>107</b>
<b>Povinná výbava v automobilu</b>	<b>107</b>
<b>Doklady</b>	<b>107</b>
<b>Co při nehodě</b>	<b>108</b>
<b>Úplně nakonec</b>	<b>109</b>
<b>Použitá literatura</b>	<b>109</b>
<b>Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla</b>	<b>110</b>