

# Obsah

<b>Úvod</b>	9
<b>Popis vozidla</b>	10
<b>Technický popis</b>	10
Rozměry vozidla	11
Hmotnosti vozidla	13
Motor a jeho parametry	14
<b>Identifikace automobilu</b>	16
<b>Seznámení s vozidlem</b>	17
<b>Kontrola vozidla před jízdou</b>	22
<b>Jízda s vozidlem</b>	23
Technika jízdy	23
<b>Ovládání automobilu</b>	25
<b>Zámky a alarmy</b>	25
Otvírání zavazadlového prostoru	26
Dětské pojistky	27
Zabezpečovací zařízení	27
<b>Seřízení sedadel, volantu a zrcátek</b>	27
Nastavení polohy sedadla	28
Výškové nastavení sedadla řidiče	29
Nastavení opěradla zad	29
Bederní opěra zad	30
Nastavení opěrky hlavy	30
Sedadla s elektrickým vyhříváním	31
Dětské sedačky	31
Nastavení volantu	31
Nastavení zpětných zrcátek	31
<b>Ovládání automobilu při jízdě</b>	32
Ruční brzda	33
Řazení s mechanickou převodovkou	33
Řazení s automatickou převodovkou	34
<b>Příslušenství a vybavení automobilu Škoda Fabia</b>	35
Zavazadlový prostor	35

Stírače a ostřikovače skel a světlometů	36
Bezpečnostní pásy, předpínače, airbagy	37
Navigační systém	40
Elektronické systémy	40
Protiblokovací systém ABS	41
Stabilizační systém ESP	41
Systém regulace ASR	43
Zařízení MSR	44
<b>Údržba a péče o vozidlo</b>	45
<b>Doporučené zásady</b>	45
<b>Záznamy a evidence</b>	46
<b>Kontrola a doplňování provozních kapalin</b>	47
Motorový olej	47
Brzdová kapalina	49
Kapalina do chladicího systému	49
Náplň do posilovače řízení	50
Kapalina do ostřikovače	51
Likvidace použitých provozních kapalin	51
<b>Péče o pneumatiky a pryžové součásti</b>	52
<b>Péče o plastové díly</b>	57
<b>Zasklené plochy vozidla</b>	57
<b>Péče o karoserii</b>	57
Mytí karoserie	58
Leštění	58
Konzervace laku	59
Drobné opravy lakovaných částí	59
Ochrana proti korozi	59
<b>Údržba interiéru vozidla</b>	60
Čištění interiéru	61
Jak vyčistit skvrny	62
<b>Péče o akumulátor</b>	62
Co dělat v případě vybitého akumulátoru?	64
<b>Výměnné a servisní intervaly</b>	67
<b>Servisní úkony v časových intervalech</b>	67
Denní kontrola	67
Týdenní kontrola	68
Kontrola jedenkrát ročně	68
Kontrola jedenkrát za dva roky	70

Kontrola jedenkrát za tři roky	70
<b>Servisní intervaly podle počtu ujetých kilometrů</b>	71
Servisní úkon po ujetí 15 000 km	71
Servisní úkon po ujetí 60 000 km	72
Servisní úkon po ujetí 90 000 km	72
Servisní úkon po ujetí 120 000 km	72
<b>Opravy vozidla</b>	73
<b>Zkušební jízda před opravou</b>	73
<b>Praktické rady pro opravy vozidla</b>	75
Šroubové spoje a jiné úchyty	76
Pojistné maticy a podložky	77
Dělicí plochy a těsnění	77
Olejová těsnění	78
Speciální přípravky, nástroje a pomůcky	78
Zvedání a podepření vozidla	78
<b>Výměna poškozeného kola</b>	79
Co dělat při defektu pneumatiky	79
Demontáž a montáž kola	80
<b>Opravy elektrických systémů vozidla</b>	83
Opravy elektrických obvodů	84
Výměna pojistek	88
Spinaci a rozpinaci relé	92
<b>Kontrola a opravy osvětlení</b>	93
Vnější osvětlení	93
Vnitřní osvětlení	95
Jak kontrolovat osvětlení	96
Výměna žárovek	98
Výměna vnějších dílů osvětlení vozidla	103
<b>Zdroje elektrické energie</b>	106
Demontáž a montáž akumulátoru	106
Demontáž a montáž alternátoru	109
Výměna uhlíků alternátoru	111
Kontrola drážkového řemenu pohonu alternátoru	112
<b>Zapalovací a startovací soustava</b>	112
Demontáž a montáž startéru	112
Výměna uhlíků startéru	113
Výměna zapalovacích svíček	113
Kontrola žhavení	116
Výměna baterie v klíči zapalování	117

<b>Filtrace oleje, paliva a vzduchu</b>	117
Výměna filtru vzduchu	117
Odvodnění palivového filtru vznětových motorů	119
Demontáž a montáž palivového filtru vznětových motorů	120
Výměna palivového filtru zážehových motorů	120
Výměna olejového filtru	121
Výměna pylového filtru	122
<b>Kontrola a výměna olejových náplní</b>	122
Výměna motorového oleje	122
Kontrola oleje v mechanické převodovce	124
Kontrola oleje v automatické převodovce	125
Otáčení klikového hřídele motoru	126
Demontáž olejové vany a výměna těsnění	126
<b>Kontrola rozvodového řemene</b>	128
<b>Kontrola výfukového systému</b>	129
Výměna lambda sondy	130
<b>Kontrola a opravy brzdové soustavy</b>	131
Všeobecné rady	131
Výměna brzdových segmentů předních kol	133
Výměna brzdových segmentů zadních kol	136
Výměna předních brzdových kotoučů	137
Výměna zadních brzdových kotoučů	138
Demontáž a montáž brzdového bubnu	140
Kontrola a výměna brzdových čelistí	142
Výměna kolových brzdových válců	144
Seřízení a výměna lanovodů ruční brzdy	145
Odvzdušnění brzd	146
Zkoušky brzd	148
<b>Kontrola tlumičů pérování</b>	149
Demontáž přední tlumicí a pružící jednotky	150
Demontáž a montáž zadní pružící jednotky	153
<b>Výměna čepů řízení</b>	154
<b>Výměna kulového čepu ramene</b>	156
<b>Kontrola termostatu</b>	157
<b>Demontáž a montáž vnějších zpětných zrcátek</b>	157
<b>Výměna stíračů</b>	158
<b>Výměna klaksonu</b>	158
<b>Demontáž horního krytu motoru</b>	160

<b>Demontáž víka ventilů</b>	160
<b>Denní provoz vozidla</b>	161
<b>Zásady bezpečné jízdy</b>	161
Pohled dozadu	163
Nebezpečí havárie	163
Jak předcházet havárii	164
Co dělat při dopravní nehodě	165
<b>Jízda v jednotlivých ročních obdobích</b>	166
Jak jezdit na jaře	166
Jízda v letním období	166
Jak jezdit na podzim	166
Zimní jízda	166
<b>Jízda v noci</b>	168
<b>Jízda v koloně vozidel</b>	169
<b>Jízda v mlze</b>	169
<b>Jízda po dálnici</b>	170
<b>Tažení vozidla na laně</b>	172
<b>Cestování do zahraničí</b>	174
<b>Nouzové opravy vozidla na cestách</b>	175
<b>Nákup náhradních dílů</b>	176
Výrobcem doporučený dodavatel	177
Prodejny autopříslušenství	177
Ostatní	177
<b>Tuningové úpravy vozidla</b>	178
<b>Orientační ceny tuningových dílů</b>	178
<b>Informace o tuningu</b>	180
<b>Literatura</b>	181
<b>Rejstřík</b>	182
<b>Nabídka odborné literatury</b>	186