

O B S A H.

	Str.
Ú V O D	1
Základní pravidla parního rozvodu	—
Absolutní tlaky páry v parním válci	4
Diagram tlaků na píst	6
Theoretický neb ideální diagram tlaků na píst s expansí a kompresí isothermickou	—
Theoretický diagram tlaků na píst s expansí a kompresí adiabatickou	8
Diagramm indikovaných tlaků na píst	10
Roztřídění šoupátkových rozvodů při parních strojích s točivým pohybem nevratným	11
Jednoduché šoupátko rovinné pro plnění konstantní	—
Zeunerův diagram pro jednoduché šoupátko	13
Upotřebení šoupátkového diagramu	15
Rozvod jednoduchým šoupátkem při ojnici konečné délky	16
Reuleaux-Müllerův diagram pro jednoduché šoupátko	18
Šoupátko rovinné Trickovo	—
Jednoduché šoupátko rovinné pro plnění proměnlivé	21
Šoupátkové rozvody expansní	24
Meyerův šoupátkový rozvod	—
Zeunerův šoupátkový diagram pro rozvod Meyerův	26
Proměnnost plnění při Meyerově šoupátkovém rozvodu	27
Volba plnění při Meyerově šoupátkovém rozvodu	28
Upotřebení šoupátkového diagramu	29
Vzdálenost a délka expansních desek	31
Rozvod Meyerův při ojnici konečné délky	32
Reuleaux-Müllerův diagram pro Meyerův šoupátkový rozvod	33
Expansní šoupátkový rozvod s jednou expansní deskou a pohyblivým expansním excentrem	34
Zeunerův diagram šoupátkový a jeho upotřebení	—
Šoupátkový rozvod Riderův	36
Upotřebení šoupátkového diagramu při rozvodu Riderově	37
Šoupátkový rozvod Farcotův	39
Zeunerův šoupátkový diagram a jeho upotřebení	40
Šoupátkový rozvod Guhrauerův	42
Zeunerův šoupátkový diagram	43
Upotřebení šoupátkového diagramu	45