

# OBSAH

ÚVOD .....	7
<b>1. Hardware .....</b>	<b>11</b>
1.1 Architektura .....	11
1.1.1 Procesory .....	11
1.1.2 Sběrnice .....	14
1.2 Nastavení hardware .....	19
1.3 Přídavné karty .....	22
1.3.1 Zvukové karty .....	25
1.4 Speciální hardware .....	26
<b>2. BIOS (Basic Input Output System) .....</b>	<b>29</b>
2.1 BIOS Setup - nastavení BIOSu .....	29
2.1.1 STANDARD CMOS SETUP .....	32
2.1.2 ADVANCED CMOS SETUP .....	34
<b>3. Software .....</b>	<b>41</b>
3.1 Nastavení DOS .....	41
3.2 CONFIG.SYS .....	43
3.2.1 Potřebné příkazy použité v CONFIG.SYS .....	43
3.3 AUTOEXEC.BAT .....	49
3.4 Vícenásobné konfigurace .....	53
3.5 Čeština .....	56
3.6 Dávkové soubory .....	57
3.6.1 Parametry .....	59
3.7 Zlepšení konfigurace .....	59
3.7.1 Zvýšení dostupné reálné paměti .....	59
3.7.2 Kompresní programy pracující v reálném čase .....	70
3.7.3 Ovladače Cache paměti .....	71
3.7.4 RAMDISKY .....	74
3.7.5 Ostatní diskové programy .....	76
3.7.6 Ovladače klávesnice .....	77
3.7.7 Ovladače obrazovky .....	78
<b>4. Údržba .....</b>	<b>79</b>
4.1 Termíny spojené s údržbou .....	79
4.2 Zálohování .....	80

4.3 Diagnostika . . . . .	84
4.4 Opravný software . . . . .	97

**5. Dodatky . . . . . 107**

5.1 Co dělat když... . . . .	107
5.1.1 Základní systém . . . . .	107
5.1.2 Chyby DOSu . . . . .	110
5.1.3 Diskové chyby . . . . .	111
5.1.4 Ostatní chyby . . . . .	111

**Závěr . . . . . 113**

**Rejstřík . . . . . 115**