

1. Úvod	7
2. Výměna setrvační hřídele narážecí	9
2. 1 Vyjmutí věnce setrvačky z můstku	10
2. 2 Sejmutí vlásku z věnce setrvačky	13
2. 3 Sejmutí vodítka	15
2. 4 Vyrazení setrvační hřídele	19
2. 5 Naražení věnce na novou hřídel	25
2. 6 Kontrola házivosti věnce	29
2. 7 Naražení vodítka	31
2. 8 Kontrola házivosti věnce s vodítkem	36
2. 9 Nasazení vlásku	37
3. Vyrovnávání házivosti věnce setrvačky	41
3. 1 Uchycení věnce do osmerky	42
3. 2 Odstranění házivosti věnce	44
4. Vyvážení věnce setrvačky	47
4. 1 Vážky	48
4. 2 Označení polohy špalíčku vlásku	49
4. 3 Sejmutí vlásku	51
4. 4 Vložení věnce na břity vážek	52
4. 5 Vyvážení věnce	55
4. 6 Nasazení vlásku po vyvážení	57
5. Čištění setrvačky	61
5. 1 Čištění v lázni	62
5. 2 Sušení vlásku	63
6. Rovnání vlásku	67
7. Vsazení popudného kamene	71
8. Stažení vodítka	73
9. Výměna setrvační hřídele nýtovací	77
9. 1 Vyrazení hřídele	78
9. 2 Vyrovnání deformací po vyrazení hřídele	81
9. 3 Odsoustružení hřídele	85
9. 4 Nasazení věnce na novou hřídel	86
9. 5 Nýtování půlkulovým čakanem	93
9. 6 Nýtování rovným čakanem	94
9. 7 Opakování	97
10. Úprava čepů na rolleru	99
10. 1 Význam rolleru	99
10. 2 Popis rolleru	101
10. 3 Upnutí rolleru	103
10. 4 Měření čepu mikrometrem	104
10. 5 Vsazení opěrky	105

10. 6 Nasazení kladky pohonu a upínacího hrotu	105
10. 7 Navlečení lučíku	106
10. 8 Vsazení setrvačky	107
10. 9 Navinutí lučíku	109
10. 10 Jiný způsob navinutí struny lučíku	110
10. 11 Leštění čepu	112
10. 12 Upnutí rolleru pro praváka	113
10. 13 Druhy prací na rolleru podle použití pilníku	114
10. 14 Úprava čela čepu	116
11. Závěr	119