

1. Úvod	7
2. Vypouzdření stroje	9
3. Sejmutí ruček a číselníku	21
4. Demontáž ručkového a budicího soukolí	25
5. Vyjmutí setrvačky	33
6. Demontáž kotvy – vypuštění pera	37
7. Demontáž kotvy buzení	41
8. Demontáž soukolí	43
9. Sražení čtvrt'ového pastorku	51
10. Co uděláme po demontáži?	55
11. Montáž soukolí	57
12. Naražení čtvrt'ového pastorku	71
13. Vsazení kotvy a setrvačky	75
14. Vsazení budicí kotvy a stavítka	81
15. Sestavení ručkového a budicího (spouštěcího) soukolí	87
16. Nasazení číselníku a ruček	97
17. Zapouzdření	103
18. Závěr	113