

OBSAH:

Úvodem	2
Důležitá pravidla	3
Záruka za nové motocykly	4
Objednávání náhradních dílů	5
Technické údaje	6
Motor	8
Převodovka	10
Pohon zadního kola	10
Rám	10
Přední vidlice	10
Kola	10
Brzdy	11
Benzinová nádrž	11
Olejová nádrž	12
Mazání motoru	12
Upozornění	14
Tabulka doporučených olejů pro motocykly „Praga“	14
Mazání rychlostní skříně	16
Mazání čepů vahadel vidlice a ložisek kol	16
Mazání kardanu	17
Palivo	17
Zajíždění nového stroje	17
Spouštění motoru	19
Jízda	19
Údržba a seřizování stroje	22
Spojka	22
Brzdy	22
Demontáž hlavy válce	24
Demontáž válce a pístu	24
Dekarbonizace	24
Montáž válce a hlavy	25
Rozvod a ventily	25
Seřizování a zabrušování ventilů	27
Péče o pneumatiky	29
Tabulka tlaků pneumatik	31
Přední vidlice a řídítka	31
Vyjímání kol a kardanu	32

Letování koncovek bowdenu	32
Těsnění	35
Nářadí	37
Karburátor	37
Ošetřování karburátoru	38
Zapalování a osvětlování motocyklu	42
Dynamo	42
Regulátor napětí	42
Samočinný vypínač	43
Přerušovač	43
Indukční cívka	43
Baterie	44
Montáž	44
Připojení kabelů	44
Návod jak zacházeti s baterií	45
A) Zacházení s nabitou baterií	45
B) Zacházení s nedostatečně nabitou a vybitou baterií	45
C) Zacházení s vadnou baterií	46
D) Ošetřování mimo použití	46
Reflektor	46
Tabulka možností vypínání	48
Seřízení reflektoru	49
Upevnění kabelů	49
Výměna kontrolní žárovky a pojistky	50
Výměna žárovek	50
Výměna skla	51
Kabelová vedení	51
Provozní předpisy	52
1. Pravidelně asi po každých 4-6 týdnech	52
2. Pravidelně asi po 5.000 km	52
3. Po 10-20.000 km nebo při generální prohlídce motocyklu	53
Poruchy, jejich příčiny a odstranění	53
Poruchy zapalování: I. Motor se náhle zastaví nebo nenaskočí	53
II. Motor se zastaví při velkých obrátkách	54
III. Motor občas vynechá nebo nedává plnou výkonnost	54
IV. Výbuchy ve zplynovači	54
Schéma zapalování	55
Poruchy na osvětlení	56
Poruchy na baterii	56
Co máte vědět před koupí motocyklu	56
Pojištění jezdce a stroje	57
Místo pro poznámky	58