

OBSAH

Předmluva	5	1.405 Rozhlasový přijímač 506A „ARIE“	85
Úvod (Vysvětlivky k rozdělení obsahu, kreslení schémat a pokynům pro slaďování)	7	1.406 Rozhlasový přijímač 510A	88
1. Rozhlasové přijímače napájené ze světelné sítě	17	1.407 Rozhlasový přijímač 514A	91
1.1 Přijímače s přímým zesílením	19	1.408 Rozhlasový přijímač 521A „POPULÁR“	94
1.101 Rozhlasový přijímač T 613	19	1.409 Rozhlasový přijímač 522A „RONDO“	97
1.102 Rozhlasový přijímač T 713	20	1.410 Rozhlasový přijímač 525A „KVARTETO“	100
1.103 Rozhlasový přijímač SPECIAL 47	21	1.411 Rozhlasový přijímač 526A „KANTÁTA“	103
1.104 Rozhlasový přijímač SIGNÁL 2P	22	1.412 Rozhlasový přijímač 527A „MELODIA“	106
1.2 Přijímače trpasličí	23	1.413 Rozhlasový přijímač 528A „RONDO II“	109
1.201 Rozhlasový přijímač 204U „PHILETA“	23	1.5 Přijímače střední	112
1.202 Rozhlasové přijímače 208U-45 a 208U-45P	25	1.501 Rozhlasový přijímač 43 S „KOLONEL“	112
1.203 Rozhlasový přijímač 208U „ŠARÍŠ“	28	1.502 Rozhlasový přijímač MAJOR 451	114
1.204 Rozhlasový přijímač T 444	30	1.503 Rozhlasový přijímač GRAND ONYX	116
1.205 Rozhlasový přijímač T 466	32	1.504 Rozhlasový přijímač PENTA LUXUS	118
1.206 Rozhlasový přijímač TALISMAN	34	1.505 Rozhlasový přijímač 845A „BESEDA“	121
1.207 Rozhlasové přijímače „TALISMAN“ 305U, 306U, 307U, 308U	36	1.506 Rozhlasový přijímač Super C 420 „LIBERÁTOR“	124
1.208 Rozhlasový přijímač 312A „JUNIOR“	39	1.507 Rozhlasový přijímač KVINTA	126
1.209 Rozhlasový přijímač 315A „SONATINA“	41	1.508 Rozhlasový přijímač T 666	128
1.3 Přijímače malé	43	1.509 Rozhlasový přijímač KLASIK	130
1.301 Rozhlasový přijímač T 254	43	1.510 Rozhlasový přijímač ROMANCE	132
1.302 Rozhlasový přijímač T 120	45	1.511 Rozhlasový přijímač KONGRES	134
1.303 Rozhlasový přijímač RYTMUS	47	1.512 Rozhlasové přijímače MELODIC I, MELODIC II	136
1.304 Rozhlasový přijímač 504U-II „PIONÝR“	50	1.513 Rozhlasový přijímač HARMONIE	140
1.305 Rozhlasový přijímač 505A „FAVORIT“	53	1.514 Rozhlasový přijímač 603A „SYMFONIC“	143
1.306 Rozhlasový přijímač 401U „ACCORD“	56	1.515 Rozhlasový přijímač 605A „BLANÍK“	146
1.307 Rozhlasové přijímače 402U, 407U, 422U	59	1.516 Rozhlasové přijímače 614A, 619A „DALIBOR“	149
1.308 Rozhlasové přijímače 405U, 406U, 410U, 411U	62	1.517 Rozhlasové přijímače 612A, 615A „DUNAJ“, 618A „KRIVÁŇ“	151
1.309 Rozhlasový přijímač 420U „TRIO“	65	1.518 Rozhlasové přijímače 616A, 621A „OPERA“	154
1.310 Rozhlasový přijímač 420A	67	1.519 Rozhlasové přijímače 620A, 623A „MÁJ“	157
1.311 Rozhlasový přijímač 424A „GAVOTA“	69	1.520 Rozhlasový přijímač 622A	161
1.312 Rozhlasový přijímač 426A „TENOR“	72	1.521 Rozhlasové přijímače 624A „CHORÁL“, 628A	164
1.4 Přijímače větší	74	1.522 Rozhlasový přijímač 625A „HYMNUŠ“	167
1.401 Rozhlasový přijímač MK 375	74		
1.402 Rozhlasový přijímač SIGNÁL	77		
1.403 Rozhlasový přijímač RIAVA	79		
1.404 Rozhlasové přijímače 501A, 509A	82		

1.523 Rozhlasový přijímač 627A „VARIACE“	170	2.202 Rozhlasový přijímač 3002B „MINOR DUO“	251
1.6 Přijímače velké	173	2.3 Přijímače kufflkové	254
1.601 Rozhlasový přijímač T 566	173	2.301 Rozhlasový přijímač B 452	254
1.602 Rozhlasový přijímač 516A „LARGO“	176	2.302 Rozhlasový přijímač 3101B	257
1.603 Rozhlasový přijímač 721A „FESTIVAL“	179	2.303 Rozhlasový přijímač 3102AB „ORIENT“	259
1.7 Přijímače luxusní	181	2.304 Rozhlasový přijímač 3103AB „REKREANT“	262
1.701 Rozhlasový přijímač 805A „FILHARMONIE“	181	2.4 Bateriové přijímače stolní	265
1.8 Gramorádia stolní	184	2.401 Rozhlasový přijímač 508B-2	265
1.801 Gramorádia „ZZ“ 512000 a „ZZ“ 512001	184	2.5 Přijímače do motorových vozidel	267
1.802 Gramorádia „ZZ II“ 512003	187	2.501 Autorádia 503BV, 513BV „OMIKRON“	267
1.803 Gramorádia „ZZ III“ 512005 a „ZZ IV“ 512008	190	2.502 Autorádia 2101BV	270
1.804 Gramorádia „DOMINANT“ 512030 a „DOMINANT II“ 512034, 512035 a 512037	193	2.503 Autorádia 2103BV „LUXUS“	273
1.805 Gramorádia 512070 „TÁBOR I“	196	3. Televizní přijímače napájené ze světelné sítě	277
1.806 Gramorádia 512072, 512073, 512074 „TÁBOR II“	198	3.1 Televizní přijímače s přímým zesílením	279
1.807 Gramorádia 1001A „DIRIGENT“	200	3.101 Televizní přijímače 4001A, 4001A-b, 4001A-c, 4001A-c3	279
1.808 Gramorádia 1002A „MAESTRO I“	203	3.102 Televizní přijímače 4002A, 4002A-b	281
1.809 Gramorádia 1003A „ORCHESTR“	206	3.103 Anténní zesilovače 4901, 4902, 4901b, 4902b	284
1.810 Gramorádia 1004A „OUVERTURA“	209	3.2 Televizní přijímače — superheterodyny s 6 kanály	285
1.811 Gramorádia 1005A „POÉM“	212	3.201 Televizní přijímače 4102U „MÁNES“, 4103U „ALEŠ“	285
1.812 Gramorádia 1007A „ALLEGRO“	215	3.3 Televizní přijímače — superheterodyny s 12 kanály	289
1.813 Gramorádia 1008A „LIBERTA“	217	3.301 Televizní přijímač 4202A „AKVAREL“	289
1.9 Gramorádia stojanová (hudební skříně)	220	3.302 Televizní přijímač 4203A „ATHOS“	292
1.901 Hudební skříně 978X „TRENČÍN“	220	3.303 Televizní přijímač 4203A-5 „ATHOS II“	295
1.902 Hudební skříně 1101A „JUBILANT“	223	3.304 Televizní přijímače 4206U-2, 4206U-6 „ASTRA“	298
1.903 Hudební skříně SUPRAPHON-LE 57	225	3.4 Televizní přijímače stojanové (popřípadě s doplňky)	301
1.904 Hudební skříně SUPRAPHON-LE 58	228	3.401 Televizní přijímač 4310A „MAROLD“	301
1.905 Hudební skříně 1104A „BOLERO“	230	3.402 Televizní přijímače 4312A „HOLLAR“, 4313A „BRANDL“, 4314A „BROŽÍK“	304
1.906 Hudební skříně 1106A „MAESTRO II“	233	Závěr	305
1.907 Hudební skříně 1107A „COPÉLIA“	236		
1.908 Hudební skříně 1105A „VIOLA“	238		
2. Rozhlasové přijímače napájené z baterií, (popřípadě s kombinovaným napájením)	241		
2.1 Přijímače transistorové	243		
2.101 Transistorový přijímač 2800B „T 58“	243		
2.102 Transistorový přijímač 2701B „T 60“	246		
2.2 Přijímače kabelkové	248		
2.201 Rozhlasový přijímač 3001B „MINOR“	248		