

Obsah

004

MORAVSKÁ ZEMSKÁ
KNIHOVNA

sign. 2-7733.232

Hardware počítače

Základní desky, procesory

- | | |
|---|----|
| 1. Jak se dostat do BIOSu | 1 |
| 2. Počítač nenabíhá, speaker „pípá“ | 1 |
| 3. Award BIOS – nejčastější zvuková chybová hlášení | 2 |
| 4. AMI BIOS – nejčastější zvuková chybová hlášení | 2 |
| 5. Jak vymazat BIOS | 2 |
| 6. Jak aktualizovat BIOS | 3 |
| 7. Co s nefunkčním BIOSem? | 4 |
| 8. Počítač naběhne až napodruhé | 6 |
| 9. Neznámé heslo v BIOSu | 7 |
| 10. Co je to Hyper-Threading | 7 |
| 11. AMD Athlon s jádrem Thoroughbred nebo Barton? | 8 |
| 12. Skutečná frekvence procesoru Athlon XP | 8 |
| 13. Teplota procesoru – čemu mohu věřit | 9 |
| 14. Používat teplovodivou pastu? | 9 |
| 15. USB pro starší desky | 9 |
| 16. Je USB 2.0 softwarovou záležitostí? | 10 |
| 17. Je USB 1.1 kompatibilní s USB 2.0? | 10 |
| 18. Rozdíl mezi FireWire (IEEE 1394) a USB 2.0 | 10 |
| 19. Dual channel - dvojnásobná rychlost | 11 |
| 20. Větrák se točí, ale podle BIOSu nefunguje | 11 |
| 21. Podpora velkých disků ve starším počítači | 12 |
| 22. Chyba základní desky MSI KT4 Ultra | 12 |
| 23. 333 MHz versus 266 MHz | 12 |
| 24. Kapacita pevného disku | 13 |
| 25. Jak připevnit pasivní chladič | 13 |
| 26. Ovladače na Internetu | 13 |
| 27. Manuály k základním deskám | 14 |

MZK-UK Brno



2610216369

Grafické karty

- | | |
|--|----|
| 28. Kolik paměti grafické karty | 14 |
| 29. Jak nastavit vyšší frekvenci než 60 Hz | 14 |
| 30. Jak přetaktovat grafickou kartu s čipem ATI Radeon | 15 |

31. PowerStrip: jak vyladit grafickou kartu a monitor	18
32. Co je to DirectX	19
33. Jak odinstalovat DirectX	20
34. Verze rozhraní DirectX	20
35. Budu potřebovat TV Out?	21
36. TV Out – problémy s aktivací	22
37. Vyplatí se AGP 8×?	22
38. AGP, FPS, RAMDAC	23
39. Chyba v modulu DDRAW.DLL	24
40. Jak ve hře Quake III Arena spustím benchmark	24
41. Unreal Tournament 2003: Benchmark	24

TV karty, grabování videa, DivX 25

42. Na čem zpracovávat video?	25
43. Zachytávání a úpravy videa	25
44. Obrázky z kamery	26
45. Z videokazety na CD	26
46. Požadavky pro přehrávání DivX	26
47. Minimální konfigurace pro DivX	27
48. Trhané přehrávání	27
49. Instalace kodeku ve Windows XP	27
50. Jak přehrát neúplný film	28
51. Slyším zvuk, nevidím obraz	28
52. Přehrávání DivX zamrzne	29
53. Trhané přehrávání videa	29
54. Zatížení procesoru	31
55. Jak vybírat softwarový přehrávač	31
56. Co všechno umí MicroDVD	32
57. MicroDVD versus BSPlayer	32
58. Stažení titulků k filmům	33
59. Filmy DivX na stolním DVD?	33
60. Filmy DivX na televizi	33
61. Častá chybová hláška Windows Media Playeru	34
62. Zachycení práce na monitoru do souboru AVI	34
63. Optimální bitrate	34
64. Jak jednoduše převést DVD do DivX?	35
65. Nefunguje dálkový ovladač televizní karty	35
66. Nelze nahrát větší soubor než 2GB, respektive 4GB	35
67. Černobílý obraz	36
68. Praskání zvuku při nahrávání	36

Ostatní hardwarové dotazy a problémy 37

69. Jak zjistím výrobce komponenty?	37
70. Disková pole	37
71. Jak vytvořit jednoduché pole RAID	38
72. PATA nebo nové SATA	39
73. Opakující se defragmentace	40
74. Sound Blaster Live!/Audigy - jak přehrávat hudbu 5.1	40
75. Počítač se samovolně restartuje	41
76. Rozdíl v balení Bulk a Retail	43
77. BOX, OEM a COMBO	44
78. Integrovaná zvuková karta – zvuk praská	44
79. Ovladač pro rádiovou kartu	45
80. Implicitní nastavení 33 kb/s rychlosti modemu	45
81. Odpojení reproduktoru modemu	46
82. Diody na modemu	46
83. Externí modem ve Windows XP	46
84. Podporuje DVD-ROM přehrávání cédéček?	47
85. Co potřebuji k přehrání filmu na DVD	47
86. Změna ikon u zástupců mechanik DVD a CD-RW	48
87. Vypnuli proud – jak napájet počítač	49
88. Zásady správné montáže komponent	49
89. Hi-Fi věž a PC	50
90. Tisknou se nesmyslné znaky	50
91. Plnit, nebo kupovat?	51
92. Originální versus neoriginální inkoust	51
93. Jak vybírat LCD	52
94. Nastavení LCD	52
95. Různé konektory	53
96. Čím čistit LCD	53
97. Obnovovací frekvence a rozlišení	53
98. Nejčastější chyby obrazu	54
99. Jak dosáhnout dobrého obrazu	54

Problematika vypalování CD 56

100. Jak rychlou vypalovačku	56
101. Jakou značku	56
102. Jak velký buffer	57
103. Vždy s ochranou	57
104. Zápis jako na disketu	57
105. Programy pro packet writing	58
106. Znamená Mt. Rainier revoluci?	58
107. Dlouhá cédéčka	58
108. BURN Proof nebo Just Speed	59
109. Co je to firmware	59
110. Zjištění verze firmwaru	59
111. Jak upgradovat firmware mechaniky DVD/CD/CD-RW	61
112. Vypalovačka: hardwarové požadavky	63
113. Jak velký pevný disk	63
114. Poškrábané cédéčko	64
115. Co je to overburning?	64
116. Nero Burning Rom: overburning v praxi	65
117. Vypalovací software	67
118. Kopírování cédéček - CloneCD	67
119. Jak vytvořit hudební cédéčko z MP3	68
120. Video CD: jak jej vypálit v Nero Burning Rom	71
121. Software pro MP3	72
122. Skladby z audio CD na pevný disk	72
123. Jak vymazat cédéčko	73
124. Vymazání cédéčka v Nero Burning Rom?	73
125. Mohu na CD přidat další data?	74
126. Co je to DAO-RAW?	74
127. Povrchová úprava cédéčka	75

Internet a internetové připojení 74

128. Internet Explorer: stáhnout, nebo rovnou otevřít?	76
129. Ikona Internet Exploreru	77
130. Když zlobí Internet Explorer	77
131. Internet Explorer: limit pro stahování souborů	78
132. Internet Explorer: ikony oblíbených položek	79

133. Internet Explorer: vymazání historie automatického dokončování	80
134. Internet Explorer: změna domovské stránky	81
135. Internet Explorer: horké klávesy	81
136. Outlook Express: třídění došlé pošty	82
137. Outlook Express: obnova smazaného e-mailu	83
138. Outlook Express: vytvoření skupin	84
139. Outlook Express: ztratilo se okno s kontakty	85
140. Outlook Express: blokování uživatelů	86
141. Outlook Expressu: identity	86
142. Zakázání příloh v Outlook Expressu	87
143. Outlook 2000/XP: řadíme jména v adresáři	88
144. Outlook XP: otevírání všech příloh	88
145. Outlook XP: zrušení okna po příchodu nové zprávy	90
146. Outlook XP: indikace nepřečtené pošty	90
147. Dlouhé přihlašování k Internetu	91
148. Odpojení od Internetu	91
149. Chyba 691 nebo 734 ve Windows XP	91
150. 60 Kč za minutu?	93
151. Jak se bránit proti zákeřným dialerům	94
152. 30 000 Kč za měsíc! Jak na reklamaci	95
153. Freemail: POP3 a SMTP	95
154. CC nebo BCC?	96
155. IMHO a BTW	96
156. :-) nebo :- (97
157. Co je to firewall	97
158. Firewall ve Windows XP	98
159. Bezdrátové připojení	99
160. Kabelové připojení	99
161. Měření rychlosti připojení k Internetu	100
162. Co znamená sdílené připojení?	100
163. Význam zkratky ADSL	101
164. ADSL: poplatky za impulsy?	101
165. Co je to agregace	102
166. Overbooking a broadband	102
167. Podmínky pro zavedení služby ADSL	103
168. Rychlosti služby ADSL	103
169. Zjištění IP-adresy	103
170. Co je to ping	104
171. Jak „pingnout“ webové stránky	104

172. Automatické odpojení telefonického připojení	105
173. Podpora češtiny při psaní zpráv v ICQ	106
174. Automatické spouštění ICQ	107
175. FTP a klient FTP	107
176. FTP přes prohlížeč	108
177. Internetové stránky off-line I.	108
178. Internetové stránky off-line II.	109
179. Kde hledat software ke stažení?	109
180. Win32 Blaster – postup odstranění	109
181. Sledování provolané částky	112

Windows, MS Office 113

182. Windows 98/Me/2000/XP: skrytí systémových souborů	113
183. Windows 98/Me/2000/XP: systémové klávesové zkratky	113
184. Windows 98: zrušení Plánovače úloh	114
185. Windows 98: odstranění ikony ze systémové lišty	115
186. Windows 98: jak nejrychleji na restart	115
187. Windows 98: automatické vypnutí počítače	115
188. Windows 98: odstranění přihlašovacího dialogu	116
189. Windows 98: zabezpečení přístupu	116
190. Windows 2000: odstranění ikony Místa v síti z Plochy	117
191. Windows 2000: zrušení automatického umístování kurzoru	117
192. Windows 2000: automatické vypínání počítače	118
193. Windows 2000 a virtuální paměť	119
194. Windows 2000 a Windows 98 najednou?	119
195. Windows 2000/XP: jak přiřadit disku jiné písmeno	120
196. Windows XP: odinstalování Windows Messengera	120
197. Windows XP: zakázání automatických aktualizací	122
198. Windows XP: Označení složky jako soukromé	123
199. Windows XP: kde je NetMeeting?	123
200. Windows XP: převod FAT na NTFS	123
201. Windows XP: převod NTFS na FAT	124
202. Windows XP: úprava spuštění Průzkumníka	124
203. Windows XP: změna vzhledu přihlašovací obrazovky	124
204. Windows XP: účet Administrátor na přihlašovací obrazovce	125
205. Windows XP: uzamknutí počítače	125
206. Windows XP: spouštěcí disketa	126
207. Windows XP: chyba 1933 při instalaci aplikace	127
208. Windows XP: chyba Rundll32.exe	127

209. Windows 2000/XP – neaktivní klávesa NumLock	127
210. Windows XP: přestává fungovat port USB	128
211. Windows XP a programy spouštěné po startu	128
212. Windows XP: chyba při instalaci	129
213. Windows XP: Flash Player 5.0 způsobuje chybu	129
214. Kompatibilita verzí MS Office	130
215. Chyba Excelu 97	130
216. Office: ochrana dokumentu heslem	130
217. Office XP: pevný disk stále pracuje	130
218. Excel 2000/XP: zakázání tvorby hypertextových odkazů	131
219. Kde hledat Mapu znaků?	132
220. Jak na neaktivní klíče v registru?	132
221. Jak převést text do PDF	133
222. Co je to FAQ	133

Rejstřík **135**