

Obsah

Napsal: Fred Milson

Studiové fotografie: Tim Ridley

Ostatní fotografie: Steve Behr

Polly Wreford

Ilustrace: Ian Bott

4 Vítejte v knížce Všechno o kolech

1. KAPITOLA

Seznamte se se svým kolem

- 8 Názvy jednotlivých částí
- 10 Kola pro dospělé
- 12 Nastavení kola pro dospělé
- 14 Dětská kola
- 16 Nastavení dětského kola
- 18 Osobní bezpečnost

2. KAPITOLA

Nářadí a postupy

- 22 Základní vybavení nářadí
- 24 Pracovní postupy
- 26 Předcházení budoucím problémům
- 28 Práce s lany a bowdeny
- 30 Řešení problému

3. KAPITOLA

Běžná péče o kolo

- 34 Pravidelné rychlé mazání
- 36 Velké čištění
- 38 Kontrola kola v 10 minutách
- 40 Údržba kol a pláští
- 42 10 těžko zjištělných závad

4. KAPITOLA

Převodové systémy

- 46 Typy převodů
- 48 Zadní mechanika: ošetřování a prohlídka
- 50 Zadní mechanika: nastavení
- 52 Zadní mechanika: kontrola a výměna
- 54 Středová mechanika: ošetřování a nastavení
- 56 Změna poloh převodů

Městská knihovna
knih. 27 odd. 3

T 10818

() ex.: 39



Vydalo nakladatelství
SVOJTKA a VAŠUT
Vítkova 8, 186 00 Praha 8
v roce 1996

z anglického vydání „The Bike Book“
© by Haynes Publishing 1995
Translation © Jana Vorlová, 1996
Czech edition © by SVOJTKA a VAŠUT, 1996
ISBN 80-7180-106-2

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace
nesmí být kopírována, uchována ve vyhledávacím
systému nebo přenášena v jakémkoliv formě nebo
jakýmkoliv způsobem, elektronicky, mechanicky,
fotokopíemi, nahráváním či jinak bez předchozího
písemného povolení vydavatele.



- 58 Výměna lanek k ovládání převodů
- 60 Náboj s převody značky Sturmey Archer
- 62 Torpédo a ostatní náboje s převody

5. KAPITOLA

Řetěz, pedál a kliky

- 66 Poháněcí systém: složky
- 68 Poháněcí systém: ošetřování a prohlídka
- 70 Řetěz: čištění a mazání
- 72 Řetěz: demontáž a výměna
- 74 Šroubovací volnoběžné pastorky
- 76 Kazetový náboj s pastorky
- 78 Pedály: demontáž a montáž
- 80 Pedály: demontáž, namazání a opětné sestavení
- 82 Klipsny a řemínky
- 84 Převodníky a kliky
- 86 Demontáž kliky
- 88 Kazetové středové složení
- 90 Misky a osy středového složení
- 92 Misky a osy středového složení: 2

6. KAPITOLA

Brzdové systémy

- 96 Druhy brzd
- 98 Ošetřování a kontrola brzd
- 100 Brzdy typu cantilever: demontáž a nastavení
- 102 Nová lanka pro brzdy typu cantilever
- 104 Brzdy s postranním tahem: montáž a nastavení
- 106 Nová lanka pro brzdy s postranním tahem
- 108 Montáž nových brzdových špalíků
- 110 Brzdové páky

7. KAPITOLA

Kola a pláště

- 114 Ošetřování a kontrola kol
- 116 Demontáž kol
- 118 Pláště a duše

- 120 Oprava duše
- 122 Demontáž náboje
- 124 Namazání a seřízení nábojů
- 126 Centrování kola a výměna drátů

8. KAPITOLA

Řídítka a sedla

- 130 Součástky a ošetřování
- 132 Řídítka a představec
- 134 Madla a omotávký
- 136 Sedla s upevňovacími svorkami a držáky sedel
- 138 Sedla s jemným nastavením pomocí sedlového čepu

9. KAPITOLA

Rám a vidlice

- 142 Materiály na stavbu rámu a jejich design
- 144 Kontrola rámu a oprava závad
- 146 Standardní hlavové složení
- 148 Hlavové složení typu Aheadset a Tioga

10. KAPITOLA

Doplňky na kolo

- 152 Osvětlení
- 154 Blatníky a nosiče
- 156 Doplnky upevněné na rámu
- 158 Dětské sedačky a jejich bezpečnost
- 160 Převaha kol na autech
- 162 VYSVĚTLENÍ POJMŮ
- 166 HLEDÁNÍ CHYB
- 168 REJSTRÁŘÍK

