

Předmluva	5	1.405 Rozhlasový přijímač 506A „ARIE“	85
Úvod (Vysvětlivky k rozdělení obsahu, kreslení schémat a pokynům pro sladování)	7	1.406 Rozhlasový přijímač 510A	88
1. Rozhlasové přijímače napájené ze světelné sítě		1.407 Rozhlasový přijímač 514A	91
1.1 Přijímače s přímým zesílením	19	1.408 Rozhlasový přijímač 521A „POPULÁR“	94
1.101 Rozhlasový přijímač T 613	19	1.409 Rozhlasový přijímač 522A „RONDO“	97
1.102 Rozhlasový přijímač T 713	20	1.410 Rozhlasový přijímač 525A „KVARTETO“	100
1.103 Rozhlasový přijímač SPECIAL 47	21	1.411 Rozhlasový přijímač 526A „KANTÁTA“	103
1.104 Rozhlasový přijímač SIGNÁL 2P	22	1.412 Rozhlasový přijímač 527A „MELODIA“	106
1.2 Přijímače trpasličí	23	1.413 Rozhlasový přijímač 528A „RONDO II“	109
1.201 Rozhlasový přijímač 204U „PHILETA“	23	1.5 Přijímače střední	112
1.202 Rozhlasové přijímače 208U-45 a 208U-45P	25	1.501 Rozhlasový přijímač 43 S „KOLONEL“	112
1.203 Rozhlasový přijímač 208U „ŠARIŠ“	28	1.502 Rozhlasový přijímač MAJOR 451	114
1.204 Rozhlasový přijímač T 444	30	1.503 Rozhlasový přijímač GRAND ONYX	116
1.205 Rozhlasový přijímač T 466	32	1.504 Rozhlasový přijímač PENTA LUXUS	118
1.206 Rozhlasový přijímač TALISMAN	34	1.505 Rozhlasový přijímač 845A „BESEDA“	121
1.207 Rozhlasové přijímače „TALISMAN“ 305U, 306U, 307U, 308U	36	1.506 Rozhlasový přijímač Super C 420 „LIBERÁTOR“	124
1.208 Rozhlasový přijímač 312A „JUNIOR“	39	1.507 Rozhlasový přijímač KVINTA	126
1.209 Rozhlasový přijímač 315A „SONATINA“	41	1.508 Rozhlasový přijímač T 666	128
1.3 Přijímače malé	43	1.509 Rozhlasový přijímač KLASIK	130
1.301 Rozhlasový přijímač T 254	43	1.510 Rozhlasový přijímač ROMANCE	132
1.302 Rozhlasový přijímač T 255	45	1.511 Rozhlasový přijímač KONGRES	134
1.303 Rozhlasový přijímač RYTMUS	47	1.512 Rozhlasové přijímače MELODIC I, MELODIC II	136
1.304 Rozhlasový přijímač 504U-II „PIONÝR“	50	1.513 Rozhlasový přijímač HARMONIE	140
1.305 Rozhlasový přijímač 505A „FAVORIT“	53	1.514 Rozhlasový přijímač 603A „SYMFONIC“	143
1.306 Rozhlasový přijímač 401U „ACCORD“	56	1.515 Rozhlasový přijímač 605A „BLANK“	146
1.307 Rozhlasové přijímače 402U, 407U, 422U	59	1.516 Rozhlasové přijímače 614A, 619A „DALIBOR“	149
1.308 Rozhlasové přijímače 405U, 406U, 410U, 411U	62	1.517 Rozhlasové přijímače 612A, 615A „DUNAJ“, 618A „KRIVÁN“	151
1.309 Rozhlasový přijímač 420U „TRIO“	65	1.518 Rozhlasové přijímače 616A, 621A „OPERA“	154
1.310 Rozhlasový přijímač 420A	67	1.519 Rozhlasové přijímače 620A, 623A „MÁJ“	157
1.311 Rozhlasový přijímač 424A „GAVOTA“	69	1.520 Rozhlasový přijímač 622A	161
1.312 Rozhlasový přijímač 426A „TENOR“	72	1.521 Rozhlasové přijímače 624A „CHORÁL“, 628A	164
1.4 Přijímače větší	74	1.522 Rozhlasový přijímač 625A „HYMNUS“	167
1.401 Rozhlasový přijímač MK 375	74		
1.402 Rozhlasový přijímač SIGNÁL	77		
1.403 Rozhlasový přijímač RIAVA	79		
1.404 Rozhlasové přijímače 501A, 509A	82		

1.523	Rozhlasový přijímač 627A „VARIACE“	170	2.202	Rozhlasový přijímač 3002B „MINOR DUO“	248
1.6	Přijímače velké	173	2.203	Transistorový přijímač 2800B „T58“	251
1.601	Rozhlasový přijímač T 566	173	2.3	Přijímače kufříkové	254
1.602	Rozhlasový přijímač 516A „LARGO“	176	2.301	Rozhlasový přijímač B452	254
1.603	Rozhlasový přijímač 721A „FESTIVAL“	179	2.302	Rozhlasový přijímač 3101B	257
1.7	Přijímače luxusní	181	2.303	Rozhlasový přijímač 3102AB „ORIENT“	259
1.701	Rozhlasový přijímač 805A „FILHARMONIE“	181	2.304	Rozhlasový přijímač 3103AB „REKREANT“	262
1.8	Gramorádia stolní	184	2.4	Bateriové přijímače stolní	255
1.801	Gramorádia „ZZ“ 512000 a „ZZ“ 512001	184	2.401	Rozhlasový přijímač 508B-2	265
1.802	Gramorádia „ZZII“ 512003	187	2.5	Přijímače do motorových vozidel	267
1.803	Gramorádia „ZZ III“ 512005 a „ZZ IV“ 512008	190	2.501	Autorádia 503BV, 513BV „OMIKRON“	267
1.804	Gramorádia „DOMINANT“ 512030 a „DOMINANT II“ 512034, 512035 a 512037	193	2.502	Autorádio 2101BV	270
1.805	Gramorádio 512070 „TÁBOR I“	196	2.503	Autorádio 2103BV „LUXUS“	273
1.806	Gramorádia 512072, 512073, 512074 „TÁBOR II“	198	3.	Televizní přijímače napájené ze světelné sítě	
1.807	Gramorádio 1001 A „DIRIGENT“	200	3.1	Televizní přijímače s přímým zesílením	279
1.808	Gramorádio 1002A „MAESTRO I“	203	3.101	Televizní přijímače 4001A, 4001A-b, 4001A-c, 4001A-c3	279
1.809	Gramorádio 1003A „ORCHESTR“	206	3.102	Televizní přijímače 4002A, 4002A-b	281
1.810	Gramorádio 1004A „OUVERTURA“	209	3.103	Anténní zesilovače 4901, 4902, 4901b, 4902b	284
1.811	Gramorádio 1005A „POÉM“	212	3.2	Televizní přijímače — superheterodyny s 6 kanály	285
1.812	Gramorádio 1007A „ALLEGRO“	215	3.201	Televizní přijímače 4102U „MÁNES“, 4103U „ALEŠ“	285
1.813	Gramorádio 1008A „LIBERTA“	217	3.3	Televizní přijímače — superheterodyny s 12 kanály	289
1.9	Gramorádia stojanová (hudební skříně)	220	3.301	Televizní přijímač 4202A „AKVAREL“	289
1.901	Hudební skříně 978X „TRENČÍN“	220	3.302	Televizní přijímač 4203A „ATHOS“	292
1.902	Hudební skříně 1101A „JUBILANT“	223	3.303	Televizní přijímač 4203A-5 „ATHOS II“	295
1.903	Hudební skříně SUPRAPHON-LE 57	225	3.304	Televizní přijímače 4206U-2, 4206U-6 „ASTRA“	298
1.904	Hudební skříně SUPRAPHON-LE 58	228	3.4	Televizní přijímače stojanové (popřípadě s doplňky)	301
1.905	Hudební skříně 1104A „BOLERO“	230	3.401	Televizní přijímač 4310A „MAROLD“	301
1.906	Hudební skříně 1106A „MAESTRO II“	233	3.402	Televizní přijímače 4312A „HOLLAR“, 4313A, „BRANDL“, 4314A „BROŽÍK“	304
1.907	Hudební skříně 1107A „COPÉLIA“	236	Závěr	307	
1.908	Hudební skříně 1105A „VIOLA“	238			
2.	Rozhlasové přijímače napájené z baterií, (popřípadě s kombinovaným napájením)				
2.1	Přijímače kapesní	243			
2.101	Transistorový přijímač 2701B „T60“	243			
2.2	Přijímače kabelkové	245			
2.201	Rozhlasový přijímač 3001B „MINOR“	245			