

OBSAH

| | |
|--|----|
| Úvod | 3 |
| 1. Popis kancelárskeho mikropočítača TEXT 01 | 4 |
| 1.1. Technické vybavenie | 4 |
| 1.2. Programové vybavenie | 5 |
| 1.3. Textová klávesnica | 7 |
| 2. Štartovanie systému TM | 11 |
| 2.1. Postup pri zapnutí mikropočítača TEXT 01 | 11 |
| 2.2. Spôsoby štartovania systému TM | 11 |
| 2.3. Postup pri vypnutí mikropočítača TEXT 01 | 13 |
| 3. Základné služby systému TM | 14 |
| 3.1. Základný režim práce systému TM | 14 |
| 3.2. Typy otázok systému TM v základnom režime | 16 |
| 3.3. Predbežné príkazy | 17 |
| 3.3.1. Nastavenie pomocnej úrovne (H) | 17 |
| 3.3.2. Výmena vybranej diskety (L) | 18 |
| 3.3.3. Zobrazenie adresára diskety (F) | 19 |
| 3.4. Príkazy pre otvorenie súboru | 19 |
| 3.4.1. Otvorenie textového súboru (D) | 19 |
| 3.4.2. Otvorenie obecného súboru (N) | 21 |
| 3.5. Príkazy pre tlač súboru | 21 |
| 3.5.1. Tlač súboru (P) | 21 |
| 3.5.2. Tlač so spájaním súborov (M) | 22 |
| 3.6. Príkazy pre manipulácie s disketovými súbormi | 22 |
| 3.6.1. Premenovanie súboru (E) | 22 |
| 3.6.2. Kopírovanie súboru (O) | 23 |
| 3.6.3. Vymazanie súboru (Y) | 24 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.7. | Systémové príkazy | 24 |
| 3.7.1. | Odštartovanie programu pod OS MIKROS (R) | 24 |
| 3.7.2. | Odchod do OS MIKROS (X) | 25 |
| 4. | Textový editor systému TM | 26 |
| 4.1. | Zobrazenie informácií a textu na obrazovke | 27 |
| 4.1.1. | Stavový riadok | 28 |
| 4.1.2. | Ponuka príkazov | 29 |
| 4.1.3. | Adresár diskety | 29 |
| 4.1.4. | Formátový riadok | 30 |
| 4.1.5. | Textový riadok | 31 |
| 4.2. | Režim ZÁPIS | 32 |
| 4.2.1. | Ponuka príkazov režimu ZÁPIS | 32 |
| 4.2.2. | Príkazy pre pohyb kurzora | 33 |
| 4.2.3. | Príkazy pre rolovanie textu | 34 |
| 4.2.4. | Príkazy pre výmaz textu | 34 |
| 4.2.5. | Ďalšie príkazy režimu ZÁPIS | 35 |
| 4.3. | Režim BLOK (*K) | 37 |
| 4.3.1. | Ponuka príkazov režimu BLOK | 37 |
| 4.3.2. | Príkazy pre ukladanie súborov | 38 |
| 4.3.3. | Príkazy pre prácu s blokmi | 39 |
| 4.3.4. | Príkazy pre prácu so súbormi | 40 |
| 4.3.5. | Príkazy pre značky v texte | 41 |
| 4.4. | Režim KURZOR (*Q) | 41 |
| 4.4.1. | Ponuka príkazov režimu KURZOR | 41 |
| 4.4.2. | Príkazy pre pohyb kurzora, rolovanie a výmaz | 42 |
| 4.4.3. | Príkazy pre vyhľadávanie a nahrádzanie textu | 44 |
| 4.4.4. | Príkaz pre opakované vykonávanie príkazov. | 46 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.5. | Režim EDIT (*0) | 47 |
| 4.5.1. | Ponuka príkazov režimu EDIT | 47 |
| 4.5.2. | Príkazy pre formátovanie textu | 48 |
| 4.5.3. | Prepínače pre formátovanie textu | 49 |
| 4.6. | Režim TLAČ (*P) | 52 |
| 4.6.1. | Ponuka príkazov režimu TLAČ | 53 |
| 4.6.2. | Riadiace prepínače pre tlač | 53 |
| 4.6.3. | Riadiace príkazy pre tlač | 55 |
| 4.7. | Režim POMOC (*J) | 56 |
| 4.7.1. | Ponuka príkazov režimu POMOC | 57 |
| 4.7.2. | Príkazy pre poskytnutie pomoci používate- ľovi | 58 |
| 5. | Tlač súborov | 59 |
| 5.1. | Pomocné tlačové efekty - príkazy s bodkou | 59 |
| 5.1.1. | Ponuka príkazov s bodkou | 60 |
| 5.1.2. | Príkazy s bodkou pre vertikálnu úpravu strany | 61 |
| 5.1.3. | Príkazy s bodkou pre horizontálnu úpravu tlačeného textu | 63 |
| 5.1.4. | Príkazy s bodkou pre riadenie stránkova- nia | 66 |
| 5.1.5. | Príkazy s bodkou pre hlavičky, poznámky a čísla strán | 67 |
| 5.1.6. | Príkaz s bodkou pre komentár v texte | 69 |
| 5.2. | Tlač (príkaz P) | 70 |
| 5.2.1. | Štartovanie tlače | 71 |
| 5.2.2. | Prerušenie tlače | 76 |
| 5.2.3. | Poznámky k činnostiam pri tlači | 77 |

| | |
|--|-----|
| 5.3. Príkazy s bodkou pre riadenie tlače so spájaním súborov | 79 |
| 5.3.1. Ponuka M-príkazov | 79 |
| 5.3.2. M-príkazy - výklad základných pojmov | 83 |
| 5.3.3. Vkladanie hodnôt premenných z údajového súboru | 86 |
| 5.3.4. Vkladanie hodnôt premenných počas tlače používateľom | 89 |
| 5.3.5. Nastavenie hodnoty premennej v súbore | 90 |
| 5.3.6. Vkladanie súborov | 91 |
| 5.3.7. Opakovanie príkazu | 92 |
| 5.3.8. Zobrazenie správ a výmaz obrazovky | 93 |
| 5.3.9. Vynechanie riadku pri prázdnej údajovej položke | 93 |
| 5.3.10. Použitie znaku "§" v M-príkaze | 95 |
| 5.3.11. Formátovanie počas tlače | 96 |
| 5.4. Tlač so spájaním súborov (príkaz M) | 96 |
| 6. Informačné, výstražné a chybové správy systému TM | 98 |
| 6.1. Správy pri editovaní súboru | 99 |
| 6.2. Správy pri práci so súbormi | 107 |
| 6.3. Správy pri tlači súboru | 109 |
| 6.4. Správy pri tlači so spájaním súborov | 109 |
| 7. Vytvorenie systémovej diskety | 112 |
| Záver | 116 |
| Obsah | 117 |