

OBSAH

Úvodem	7
Co v knize najdete	7
Zpětná vazba od čtenářů	8
Kapitola 1	
Můj nový notebook	9
Co vše umí můj notebook?	9
Vybalujeme a zapojujeme notebook	10
Nabíjení baterie	13
Jak dlouho vydrží počítač bez nabíjení	15
Provoz se zdrojem	15
Kapitola 2	
První spuštění notebooku	17
Zapnutí notebooku	17
Místo myšky touchpad	19
Co umí klávesnice	25
Vypínáme a uspáváme notebook	33

Kapitola 3

Rychlokurz ovládání Windows 37

Co jsou Windows?	37
Naše plocha a ikony	38
Co je nabídka Start?	39
Spouštíme program	40
Jak vyžrát na okno programu	41
Uspořádání dvou oken vedle sebe na obrazovce	43
Přepínání mezi spuštěnými programy	45
Tykáme si s dialogovým oknem	45
Jak na ikony na hlavním panelu	46

Kapitola 4

Zkrášlujeme Windows a šetříme energii 49

Změna obrázku na ploše	49
Změna barev a průhlednosti	54
Změna zvuků	55
Nastavení spořiče obrazovky	56
Motivy Windows	58
Měníme obrázek účtu	60
Změna rychlosti kurzoru	61
Miniaplikace na ploše	63
Šetříme energii baterie	67

Kapitola 5

Zábava s notebookem 75

Moje fotky v počítači	75
Pouštíme si filmy a hudbu	87
Přenášíme obrázky, hudbu a dokumenty na flash disku	100
Vypalujeme hudbu a fotografie na CD a DVD	107
Hry ve Windows	112

Kapitola 6

Brouzdáme světem Internetu **119**

Jak se připojit k Internetu	119
Rychlokurz ovládním Internetu	122
Co vše je na Internetu	127
Vyhledáváme informace	127
Hledáme fotografie a obrázky	129
Jak na elektronickou poštu	130
Sledujeme videa a filmy na Internetu	142
Vlastní fotogalerie na Internetu	144
Vlastní profil na Facebooku	150
Jak na sexy prohlížeč	156

Kapitola 7

Notebook v našem stylu **163**

Oblékáme notebook	163
Vybíráme správnou tašku nebo batoh	171
S notebookem v posteli	174
Připojení bezdrátové myšky	176

Příloha

Řešení problémů s notebookem **179**

Notebook se nespustí	179
Notebook se přehřívá	179
Příliš hlučný větrák	179
Problémy s displejem	180
Tekutina v klávesnici	180
Nefungující touchpad nebo myš	180
Mechanika nepřečte CD a DVD	180

Rejstřík **181**