

Obsah

1 Pro úplné nováčky	1
1.1 Měřítka	1
1.2 Jednotky	1
1.3 Hladiny	2
1.4 Nástroje	2
1.5 Nastavení	3
1.6 Bloky	3
1.7 Změny	4
1.8 Přenos informací	4
1.9 Kompatibilita s Windows	4
2 Pro uživatele starších verzí	5
2.1 Co je nového v AutoCADu LT 2000i?	5
3 Základy	9
3.1 Základní pojmy	9
3.2 První spuštění	9
3.3 Ikony AutoCADu LT	10
3.4 Uživatelské rozhraní	10
3.5 První spuštění	20
3.6 Zadávání souřadnic	26
3.7 Souřadné systémy	32
3.8 Uchopení objektů	33
3.9 Bodové filtry	38
4 Kreslení	41
4.1 Úsečka	41
4.2 Přímka	43
4.3 Polopřímka	44
4.4 Křivka	44
4.5 Dvojitá čára	46
4.6 Spline	47
4.7 Oblouk	47
4.8 Kružnice	48
4.9 Elipsa	49
4.10 Polygon	49
4.11 Obdélník	50
4.12 Deska	51
4.13 Hkřivka	52
4.14 Bod	54
4.15 Blok	54
4.16 Revizní obláček	56
4.17 Skupina	57
4.18 Oblast	58
5 Šrafování	59
5.1 Vytváření šraf	59
5.2 Modifikace šraf	62
5.3 Šrafování pomocí DesignCenter	62
6 Text	63
6.1 Odstavcový text	63
6.2 Styl textu	66

6.3 Speciální kódy	67
6.4 Dtext	67
6.5 Text	68
6.6 Zarovnání textu	68
6.7 Kontrola pravopisu	69
6.8 Rychlý text	70
6.9 Vyhledávání textu	70
7 Modifikace	71
7.1 Jak vybírat entity pro editaci?	71
7.2 Uzly	72
7.3 Posouvání	73
7.4 Kopírování	74
7.5 Otáčení	75
7.6 Protahování	76
7.7 Prodloužení objektu	76
7.8 Změna velikosti objektu	76
7.9 Zrcadlení	77
7.10 Tvorba pole	77
7.11 Prodlužování	80
7.12 Ořezávání	81
7.13 Zkosení	81
7.14 Zaoblení	82
7.15 Ekvidistanta	83
7.16 Rozložení	85
7.17 Vymazání	85
7.18 Booleovské operace	85
7.19 Zpět & Znovu	86
7.20 Používání okna Vlastnosti	87
8 Pomůcky	89
8.1 Nastavení kreslicích pomůcek	89
8.2 Kopírování formátu objektu	91
8.3 Zjišťování souřadnic bodu	91
8.4 Měření vzdáleností, plochy a výpis informací	91
9 Hladiny	93
9.1 Co je to hladina?	93
9.2 Vytvoření hladiny	94
9.3 Nastavení aktuální hladiny	96
9.4 Vypínání a zmrazování hladin	97
9.5 Zamykání hladin	97
9.6 Ploušťka čáry	98
9.7 Vykreslování hladiny	99
9.8 Filtrování hladin	99
9.9 Čištění hladin	99
9.10 Práce s hladinami v okně DesignCenter	100
9.11 Ukládání stavu hladin	101
10 Bloky, atributy a externí reference	103
10.1 Bloky	103
10.2 Práce s atributy	108
10.3 Externí reference	112
11 Zobrazení	115
11.1 Překreslení	115
11.2 Okno Sokolí oko	116
11.3 Výřezy	116
11.4 Modelový a výkresový prostor	117

12 Kótování	119
12.1 Co je kótovací styl?	119
12.2 Asociativní kótování	122
12.3 Jak v AutoCADu LT kótujeme?	122
12.4 Editace kóty	127
12.5 Kótovací systémové proměnné	128
12.6 Kótovací styl a DesignCenter	128
13 Práce se soubory	129
13.1 Otevírání výkresů	129
13.2 Ukládání výkresů	130
13.3 Import a export souborů	131
13.4 Co s poškozenými soubory?	132
13.5 Vyhledávání výkresů	132
13.6 Můžeme při načítání výkresů narazit na nějaký problém?	134
13.7 Čištění výkresu	136
13.8 Bezpečnost při práci na síti	137
13.9 Jak vytiskneme výkres?	137
13.10 Souhrnné informace	145
14 Sdílení informací	147
14.1 Vkládání a propojování	147
14.2 Příkaz OLEMĚŘÍTKO	148
15 Internetové nástroje	149
15.1 Otevírání a ukládání souborů na Internet	149
15.2 Publikování výkresů ve formátu HTML	151
15.3 Připojování hypertextových odkazů	155
15.4 Konference	156
16 Nastavení	159
16.1 Karta Soubory	159
16.2 Karta Zobrazení	160
16.3 Karta Otevřít a Uložit	161
16.4 Karta Vykresování	162
16.5 Karta Systém	163
16.6 Karta Uživatelské nastavení	163
16.7 Karta Kreslení	165
16.8 Karta Výběr	165
16.9 Určení konfigurace AutoCADu LT	165
16.10 Přepínače příkazové řádky AutoCADu LT	166
17 Uživatelské úpravy	167
17.1 Panely nástrojů	167
17.2 Typy čar	171
17.3 Nabídky	173
17.4 Diesel	177
17.5 Demo-soubory	183
17.6 Využití komunikace s AutoCADem LT pomocí DDE	185
17.7 Instalace	188
Dodatek A Příkazy AutoCADu LT	195
Dodatek B Systémové proměnné	215
Slovníček	253
Rejstřík	255