

Předmluva	9
1	ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE O VOZIDLECH ŠKODA FAVORIT, ŠKODA FORMAN A ŠKODA PICK UP 11
1.1	Základní technické údaje 13
1.1.1	Základní technické údaje Škoda Favorit, Škoda Favorit Praktik 13
1.1.2	Základní technické údaje Škoda Forman, Škoda Forman Praktik 20
1.1.3	Základní technické údaje Škoda Pick up 23
1.2	Všeobecné informace 27
1.3	Všeobecné montážní zásady 57
2	MOTOR 63
2.1	Demontáž motoru z vozidla 66
2.2	Montáž motoru do vozidla 68
2.3	Rozmontování motoru 69
2.4	Smontování motoru 71
2.5	Blok motoru 83
2.6	Klíkový hřídel 85
2.7	Setrvačnick 88
2.8	Válec 91
2.9	Píst s čepem a kroužky 91
2.10	Ojnice 95
2.11	Montáž válce s pístem a ojnicí 98
2.12	Ventilový rozvod 100
2.13	Hlava válců, ventily a pružiny 101
2.14	Čep s vahadly 109
2.15	Vodní čerpadlo 111
2.16	Kryt pohonu rozvodu, olejové čerpadlo, pohon rozdělovače 118
2.17	Spodní víko motoru 122
2.18	Karburátor 123
2.19	Podávací palivové čerpadlo 155
2.20	Brzdová zkouška 159
2.21	Utahovací momenty 160
3	SPOJKA 163
3.1	Demontáž spojky z motoru a zpětná montáž 164
3.2	Ovládací mechanismus spojky 165
4	PŘEVODOVKA A ROZVODOVKA 167
4.1	Demontáž převodovky z vozidla 168

4.2	Montáž převodovky do vozidla	169
4.3	Rozmontování převodovky	170
4.4	Smontování převodovky	178
4.5	Hnaný hřídel s koly	183
4.6	Hnací hřídel s koly	189
4.7	Diferenciál	191
4.8	Dokončovací montáž.	194
4.9	Táhlo řazení	197
4.10	Utahovací momenty	197
5	ZADNÍ NÁPRAVA	199
5.1	Demontáž nápravy z vozidla	199
5.2	Montáž nápravy do vozidla	201
5.3	Rozmontování nápravy	203
5.4	Smontování nápravy	209
5.5	Geometrie nápravy	212
5.6	Utahovací momenty	214
6	PŘEDNÍ NÁPRAVA	215
6.1	Demontáž nápravy z vozidla	215
6.2	Montáž nápravy do vozidla	218
6.3	Demontáž a montáž pružin	219
6.4	Hlava ložiska čepu kola	219
6.5	Spodní rameno	224
6.6	Kloubový hřídel.	225
6.7	Geometrie nápravy	231
6.8	Utahovací momenty	233
7	ŘÍZENÍ	236
7.1	Demontáž a montáž převodky řízení z vozidla	236
7.2	Rozmontování převodky řízení	237
7.3	Smontování převodky řízení	238
7.4	Hřídel volantu a volant.	242
7.5	Utahovací momenty	245
8	PÉROVÁNÍ A TLUMIČE	246
8.1	Pružiny	246
8.2	Tlumiče pérování	249
9	BRZDY	251
9.1	Zadní brzda	252
9.2	Přední brzda	254
9.3	Kapalinová brzda	256
9.4	Ruční brzda	263
9.5	Příslušenství brzd	264
9.6	Kontrola sil.	268

10	KOLA A PNEUMATIKY	269
10.1	Záměna kol, výměna pneumatik.	270
10.2	Vyvažování kol	271
10.3	Opravy pneumatik.	273
11	CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ	274
11.1	Chladič	275
11.2	Příslušenství chladiče	276
11.3	Topné těleso	277
11.4	Chladič oleje	280
12	PEDÁLY, PÁKY, TÁHLA A POTRUBÍ STROJOVÉ (PODVOZKOVÉ) ČÁSTI.	281
12.1	Pedál spojky, brzdy a akcelérátoru.	281
12.2	Řadicí páka a táhlo řazení	283
12.3	Potrubi, táhla a lanovody ve spodní části vozidla.	285
13	ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ	287
13.1	Rozvod elektrické instalace	287
13.2	Schéma elektrické instalace, pojistky	290
13.3	Akumulátor	294
13.4	Alternátor	297
13.5	Spouštěč	305
13.6	Zapalovací soustava	309
13.7	Rozdělovač	312
13.8	Elektronický spínač	317
13.9	Zapalovací cívka	320
13.10	Zapalovací svíčky a kabely	323
13.11	Osvětlení.	326
13.12	Houkačka	332
13.13	Stírač čelního skla s příslušenstvím, ostříkovač.	333
13.14	Stírač zadního skla	338
13.15	Větrák chladiče	340
13.16	Ventilátor větrání, vytápění	343
13.17	Spínače	344
13.18	Přístrojový štít	347
14	KAROSÉRIE.	349
14.1	Skelet a povrchové části karosérie — opravy všeobecně.	352
14.2	Nárazníky	354
14.3	Blatníky	354
14.4	Kapota motoru, přední maska.	355
14.5	Dveře	356
14.6	Odklápěcí střecha	363
14.7	Skla karosérie.	365
14.8	Přístrojová deska	368

14.9	Sedadla a bezpečnostní pásy	370
14.10	Čalounění a těsnicí profily	370
14.11	Lakování a nátěry	374
14.12	Lanovod a táhlo uzávěru kapoty.	377
14.13	Palivová nádrž	378
14.14	Utahovací momenty	379
15	ÚDRŽBA VOZIDLA	381
15.1	Přehled celkové údržby.	381
15.2	Motor	384
15.3	Převodovka a rozvodovka.	392
15.4	Zadní náprava	393
15.5	Přední náprava	394
15.6	Řízení	395
15.7	Kloubové hřídele	395
15.8	Brzdy	396
15.9	Kola a pneumatiky	401
15.10	Chlazení a vytápění	402
15.11	Pedály, páky, táhla, lana a potrubí strojové části	404
15.12	Elektrická zařízení.	405
15.13	Karosérie.	405
16	DOPORUČENÁ MAZIVA, PROVOZNÍ A JINÉ PROSTŘEDKY	416
16.1	Motorové oleje	416
16.2	Převodové oleje	418
16.3	Tuky	419
16.4	Speciální oleje a jiná maziva	420
16.5	Brzdová kapalina	421
16.6	Nízkotuhnoucí kapaliny a jiné prostředky	422
16.7	Automobilový benzín	424
16.8	Nátérové hmoty a jiné prostředky	425
17	AUTOKOSMETIKA	429
17.1	Malá autokosmetika	430
17.2	Velká autokosmetika.	430
17.3	Čištění užitkového a zavazadlového prostoru	431
17.4	Čištění motorového prostoru	431
17.5	Mytí, čištění a konzervování strojové (podvozkové) části.	432
17.6	Mytí, čištění a leštění karosérie	433
17.7	Seznam a použití přípravků pro automobily.	436
18	DROBNÉ INFORMACE	442
	Literatura	448
	Seznam opraven a prodejen náhradních dílů	449