

# OBSAH

Úvod (Vysvětlivky k rozdělení obsahu, kreslení schémat a pokyny pro sládování) . . . . . 7

## 1. Rozhlasové přijímače napájené z elektrické sítě . . . . . 21

### 1.2 Přijímače trpasličí . . . . . 23

- 1.211 Rozhlasový přijímač 323A a 323A-1 (poslední provedení) . . . . . 23
- 1.212 Rozhlasový přijímač 324A „NOCTURNO“ . . . . . 26
- 1.213 Rozhlasový přijímač 326A „TOSCA“ . . . . . 29
- 1.214 Rozhlasový přijímač 335A „NABUCCO“ a 327A „LYRA“ . . . . . 32

### 1.3 Přijímače malé . . . . . 37

- 1.316 Rozhlasový přijímač 433A „CARIOCA“ . . . . . 37
- 1.317 Rozhlasový přijímač 437A „KANKAN“ a 438A „JANTAR“ . . . . . 41

### 1.4 Přijímače větší . . . . . 45

- 1.417 Rozhlasový přijímač 536A „TESLATON“ . . . . . 45
- 1.418 Rozhlasový přijímač 538A „STEREODIRIGENT“ . . . . . 50

### 1.8 Gramofónia stolní . . . . . 54

- 1.818 Gramofónio 1016A a 1016A-1 „SONÁTA“ (poslední provedení) . . . . . 54
- 1.820 Gramofónia 1011A a 1011A-2 „DUNAJEC“ . . . . . 58
- 1.821 Gramofónio 1014A „FUGA“ . . . . . 63
- 1.822 Gramofónio 1017A „AIDA“ . . . . . 67
- 1.823 Gramofónio 1019A „PIANO“ . . . . . 70
- 1.824 Gramofónio 1020A a 1020A-5 „CAPRICIO“ . . . . . 74
- 1.825 Gramofónio 1021A „OPERETA“ . . . . . 78

### 1.9 Gramofónia stojanová (hudební skříně) . . . . . 82

- 1.919 Stojanové gramofónio LE 680A-5 „SUPRAPHON“ . . . . . 82
- 1.920 Stojanové gramofónio 1118A a 1118A-5 „CAPELLA“ . . . . . 86
- 1.921 Stojanové gramofónio 1121A „BARYTON“ . . . . . 90
- 1.922 Stojanové gramofónio 1122A „HUMORESKA“ a 1122A-2 „HUMORESKA 2“ . . . . . 94
- 1.923 Stojanové gramofónio 1123A „PRELUDIUM STEREO“ . . . . . 98
- 1.924 Stojanové gramofónio 1126A „ADAGIO“ . . . . . 102

## 2. Rozhlasové přijímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) . . . . . 107

### 2.1 Přijímače kapesní . . . . . 109

- 2.105 Tranzistorový přijímač 2711B „DANA“ . . . . . 109
- 2.106 Tranzistorový přijímač 2712B „IRIS“ . . . . . 111
- 2.107 Tranzistorový přijímač 2715B „IN 70“ . . . . . 113

### 2.2 Přijímače kabelkové . . . . . 115

- 2.206 Tranzistorový přijímač 2815B „MONIKA“ . . . . . 115
- 2.207 Tranzistorový přijímač 2816B „MAMBO“ . . . . . 119
- 2.208 Tranzistorové přijímače 2817B „TWIST“, 2816B-5 „DOLLY“, 2816B-6 „PRIOR“ . . . . . 123
- 2.209 Tranzistorový přijímač 2816B-13 „DOLLY 2“ . . . . . 127

### 2.210 Tranzistorové přijímače 2821B a 2821B-3 „DOLLY 3“ . . . . . 131

### 2.211 Tranzistorové přijímače 2822B „MENUET“ a 2822B-3 „MENUET 2“ . . . . . 136

### 2.212 Tranzistorový přijímač 2823B „LIDO“ . . . . . 141

## 2.3 Přijímače kufříkové . . . . . 144

- 2.308 Tranzistorový přijímač 2812B „AKCENT“ (poslední provedení) . . . . . 144
- 2.309 Tranzistorové přijímače 2818B „BIG-BEAT“ a 2818B-2 „CHANSON“ . . . . . 148

## 2.4 Přijímače stolní . . . . . 152

- 2.404 Tranzistorový přijímač 431B „HAVANA“ (poslední provedení) . . . . . 152
- 2.403 Tranzistorový přijímač 337B-1 „BONNY“ . . . . . 156

## 2.5 Přijímače do motorových vozidel . . . . . 160

- 2.506 Autorádio MINI . . . . . 160

## 3. Televizní přijímače napájené z elektrické sítě . . . . . 163

### 3.3 Televizní přijímače – superheterodyny s 12kanálovým voličem . . . . . 165

- 3.311 Televizní přijímač 4212U-1 „ORCHIDEA“ (poslední provedení) . . . . . 165
- 3.312 Televizní přijímače 4116U „MARINA“ a 4117U „ANABELA“ . . . . . 170
- 3.313 Televizní přijímače 4118U „OLIVER“, 4218U „BLANKYT“, 4219U „DAJANA“ . . . . . 175
- 3.314 Televizní přijímače 4119U „MIRIAM“ a 4121U „MARCELA“ . . . . . 181
- 3.315 Televizní přijímače 4126U „ORAVA 126“, 4128U „ORAVA 128“, 4129U „ORAVA 129“ a 4219U „ORAVA 219“ . . . . . 187
- 3.316 Televizní přijímač 4224U-1 „JASMÍN“ . . . . . 193
- 3.317 Televizní přijímač 4225U „LILIE“ . . . . . 198
- 3.318 Televizní přijímače 4132U, 4132U-a „ORAVA 132“ a 4135U „ORAVA 135“ . . . . . 203

### 3.5 Televizní přijímače – superheterodyny s plynulým laděním . . . . . 209

- 3.501 Televizní přijímač 4123U „KAROLINA“ . . . . . 209
- 3.502 Televizní přijímače 4222U a 4222U-b „ORAVA 222“ . . . . . 216
- 3.503 Televizní přijímače 4226U „ORAVA 226“, 4229U „ORAVA 229“, 4232U „ORAVA 232“ a 4235U „ORAVA 235“ . . . . . 224

## 4. Televizní přijímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) . . . . . 235

### 4.1 Televizní přijímače přenosné . . . . . 237

- 4.101 Televizní přijímač 4251AB „CAMPING“ . . . . . 237
- 4.102 Televizní přijímač 4252AB-1 „CAMPING 28“ . . . . . 243

## 5. Doplnky televizních přijímačů . . . . . 249

- 5.101 Kmitající směšovač 5,5 MHz/6,5 MHz . . . . . 251
- 5.201 Měníč kmitočtu 4950A . . . . . 253
- 5.202 Měníč kmitočtu 4952A-a, 4952A-b, 4952A-c, 4952A-d . . . . . 255
- 5.301 Anténní předzesilovač 4926A (TAPT 01) a napáječ TAZN P1 . . . . . 258
- 5.302 Anténní předzesilovač 4928A (TAPT 03) a napáječ TAZN P2 . . . . . 260

<b>6. Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z elektrické sítě . . . . .</b>	<b>263</b>
<b>6.1 Stolní nízkofrekvenční zesilovače . . . . .</b>	<b>265</b>
6.101 Stolní zesilovač 513000 „KZ 8“ . . . . .	265
6.102 Stolní zesilovač 513033 a 513034 „KZ 25“ . . . . .	267
6.103 Stolní zesilovač 513041 a 513042 „KZ 50“ . . . . .	271
6.104 Stolní zesilovač AZK 101 . . . . .	275
6.105 Stolní zesilovač AZK 201 . . . . .	278
6.106 Stolní zesilovač AZK 401 . . . . .	281
6.107 Stolní zesilovač AZK 150 „MUSIC 15“ . . . . .	284
6.108 Stolní zesilovač AZK 405 „MONO 50“ . . . . .	287
6.109 Stolní stereofonní zesilovač AZS 021 a AZS 022 . . . . .	290
6.110 Stolní stereofonní zesilovač AZS 171/A . . . . .	292
6.111 Stolní stereofonní zesilovač AZS 175 . . . . .	294
6.112 Stolní stereofonní zesilovač AZS 300 a AZS 301 „MUSIC 30 STEREO“ . . . . .	296
6.113 Stolní stereofonní zesilovač SUPRAPHON ZC 20 . . . . .	299
<b>7. Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) . . . . .</b>	<b>303</b>
<b>7.1 Nf zesilovače pro motorová vozidla . . . . .</b>	<b>305</b>
7.101 Přídavný zesilovač pro motorová vozidla AZA 010 . . . . .	305
<b>Závěr . . . . .</b>	<b>307</b>
Přehled přístrojů uvedených v knihách „Československé rozhlasové a televizní přijímače I., II. a III. část“ . . . . .	308