

# OBSAH

<b>1 SLOVO ÚVODEM.....</b>	<b>5</b>
1.1 Zaměření knihy .....	6
1.2 Typografické konvence a štábní kultura .....	7
1.3 Sériové rozhraní – popis a zapojení vývodů .....	8
<b>2 SÉRIOVÝ PORT COM .....</b>	<b>9</b>
2.1 Popis hardwaru sériového portu .....	9
2.2 Princip sériové komunikace .....	10
2.3 Signály modemu sériového portu .....	11
<b>3 POPIS PROSTŘEDKŮ WINAPI SÉRIOVÉHO PORTU .....</b>	<b>13</b>
<b>4 OBSLUHA SÉRIOVÉHO PORTU .....</b>	<b>45</b>
4.1 Otevření sériového portu .....	47
4.2 Asynchronní operace zápisu a čtení .....	48
4.3 Nastavení pracovních parametrů portu .....	52
4.4 Obsluha událostí sériového portu .....	54
4.5 Comm.cpp .....	57
4.6 Comm.h .....	70

<b>5</b>	<b>TELEFONNÍ MODEM A PROSTŘEDÍ TAPI .....</b>	<b>75</b>
5.1	Problémy s ovládáním modemu AT příkazy .....	76
5.2	Hardware telefonního modemu .....	77
5.3	Princip ovládání modemu v prostředí TAPI .....	77
<b>6</b>	<b>POPIS PROSTŘEDKŮ TAPI TELEFONNÍHO MODEMU .....</b>	<b>79</b>
<b>7</b>	<b>OBSLUHA DATOVÉHO TELEFONNÍHO MODEMU .....</b>	<b>105</b>
7.1	Inicializace TAPI .....	107
7.2	Inicializace vybraného modemu .....	119
7.3	Obsluha reakcí na události TAPI .....	111
7.4	Vytočení čísla a navázání spojení .....	113
7.5	Modem.cpp .....	115
7.6	Modem.h .....	120
<b>8</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>122</b>