

OBSAH


PŘEDMLUVA	5
ÚVOD PŘEDSTAVUJÍCÍ AUTOMOBIL	9
PRVNÍ KRUČKY	33
Kontrola a příprava automobilu k jízdě	34
Posazení	37
Výhled	41
Ovládání pedálů	48
Ovládání řadicí páky	52
Držení volantu	54
První jízdy	58
Rozjíždění a zastavování	59
Řazení bez meziplynu	63
Řazení s meziplynem	64
Rozjíždění do kopce	67
Couvání	71
Projíždění zatáček	76
Jízda městem	80
Jízda v noci	82
Předjíždění a odhad rychlosti a vzdálenosti	84
DOSPĚLOST	89
Piráti silnic, rytíři silnic a ti ostatní	91
K jízdě všeobecně	93
Jízda v mimořádných podmínkách	95
v horách	96
v mlze	97
v dešti a blátě	99



ve sněhu a na náledí (hřeby, řetězy)	101
v terénu	106
po dálnici	108
tažení vozu	110
Pozor smyk	113
Náhlá destrukce pneumatiky	118
Únava při jízdě	120
Míjení vozidel	121
Řízení automobilů s pohonem předních kol	122
Příprava na zimní provoz	124
Kontrola a údržba automobilu před delší cestou nebo na letní sezónu	130
Vybavení automobilu nářadím a náhradními díly	133
MISTROVSTVÍ	139
AUTOROVO ZÁVĚREČNÉ ROZJÍMÁNÍ O AUTOMOBILISMU VŮBEC A BUDOUCNOSTI AUTOMOBILU ZVLÁŠTĚ	153
NÁVODY NA JEDNODUCHÉ OPRAVY AUTOMOBILŮ	161
Hledání poruchy palivového a zapalovacího systému	162
Výměna kablíku přerušovače a izolačních dílů automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	169
Rozdělovací raménko (palec) pro automobily Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	170
Víčko (hlavice) rozdělovače pro automobily Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	170
Uhlík víčka rozdělovače pro automobily Ško- da 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Ško- da 100	170



Dynamo — výměna uhlíků u automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	171
Regulační relé automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	171
Uhlíky spouštěče — výměna u automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	172
Demontáž spouštěče u automobilů Škoda 440 a Škoda Octavia	172
Demontáž spouštěče u automobilů Škoda 1000 MB, Škoda 100	173
Palivové čerpadlo automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	175
Výměna plováku a vtokového ventilu karburátoru automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	177
Klínové řemeny — pro automobily Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	178
Pryžové vodní hadice	179
Spony pryžových hadic automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	179
Výměna vložky olejového čističe automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	180
Kolový brzdový váleček — výměna pryžových těsnících manžet automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	182
Výměna těsnění hlavy válců, výměna ventilů, pružin ventilů, výměna vahadel automobilů Škoda 1000 MB, Škoda 100, Škoda 440, Škoda Octavia	184
Demontáž hlavy válců automobilů Škoda 1000 MB, Škoda 100	185



Demontáž hlavy válců automobilů Škoda 440 a Škoda Octavia	186
Dekarbonizace. Zpětná montáž	187
Ventily a vahadla	188
Pružiny brzdových čelistí automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	191
Hlavní brzdový válec — výměna u automobilů Škoda 440, Škoda Octavia	192
Výměna těsnicí pryžové manžety spojkového válce u automobilu Škoda 1000 MB, Škoda 100	193
Výměna těsnicích manžet hlavního brzdového a spojkového válce u automobilu Škoda 1000 MB	194
Pryžová spojka mezi nádobkou zásobní brzdové kapaliny a trubkou od hlavního brzdového válce (dudlík) pouze u automobilů Škoda 440 a Škoda Octavia	195
Manžeta zadní polonápravy u automobilů Ško- da 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Ško- da 100	195
Výměna ložisek hlavy (náboje) předních kol automobilů Škoda 440, Škoda Octavia, Škoda 1000 MB, Škoda 100	196
Výměna kuličkového ložiska zadní polonápra- vy automobilů Škoda 1000 MB, Škoda 100	197
Výměna ložiska v hlavě (náboje) zadní polo- nápravy automobilů Škoda 440, Škoda Octavia	198
Výměna táhla (L) struny akcelerace u auto- mobilů Škoda 1000 MB, Škoda 100	200

