

OBSAH:

| | Stránka |
|--|---------|
| O tlaku vzduchu vůbec | 5 |
| Aneroid | 7 |
| Umístění a čtení aneroidu | 9 |
| Jak nařídit správně aneroid: | |
| I. Na tlak vzduchu v nadmořské výšce přístroje | 12 |
| II. Na tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | 15 |
| Použití tlakoměru (aneroidu) k předpovídání povětrnosti (od Dra Al. Gregora) | 16 |
| Měření rozdílů výšek aneroidem | 21 |
| Výškoměrné aneroidy | 24 |
| Kompensace aneroidů | 25 |
| Barograf | 25 |
| Tabulky I.—III. | 30—35 |