

1. Náramk. hodinky PRIM DIPLOMAT cal. 68 – demontáž	7
1.1. Otevření zadního víčka	8
1.2. Vyjmutí natahovacího hřídele	11
1.3. Vyjmutí stroje z pouzdra	13
1.4. Sejmutí ruček	14
1.5. Vyjmutí vymežovacího kroužku	18
1.6. Sejmutí číselníku	21
1.7. Demontáž datumového mechanismu	24
1.8. Sejmutí čtvrt'ové trubky	31
1.9. Demontáž nárazuvzdorného uložení	32
1.10. Demontáž setrvačky	36
1.11. Vypuštění pera	41
1.12. Vyjmutí kotvy	42
1.13. Demontáž hnacího mechanismu	44
1.14. Demontáž hlavního soukolí	49
1.15. Demontáž natahovacího mechanismu	54
1.16. Demontáž pérovníku	63
1.17. Demontovaný stroj náramk. hodinek Prim cal. 68	69
2. Úkony po demontáži, montáž	71
2.1. Montáž pérovníku	72
2.2. Montáž natahovacího mechanismu	79
2.3. Montáž minutového kola	88
2.4. Montáž hlavního soukolí	91
2.5. Montáž hnacího soukolí	95
2.6. Montáž kotvy	99
2.7. Mazání švýcarského kroku	101
2.8. Montáž uložení (tlumiče nárazu) setrvačky	104
2.9. Montáž setrvačky s můstkem	108
2.10. Mazání tlumičů setrvačky	110

2.11. Montáž čtvrt'ové trubky	112
2.12. Mazání natahovacího mechanismu	115
2.13. Mazání stroje	117
2.14. Montáž datumového mechanismu	119
2.15. Nasazení číselníku	128
2.16. Nasazení ruček	131
2.17. Vsazení stroje do pouzdra	136
2.18. Zapouzdřený stroj	145
3. Závěr	146